



Porodo Soundtec

سماعات أذن لاسلكية
PROSOUND TWS

SKU: PDSTBUDS

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	أقسام المنتج
٤	مقدمة عن تشغيل المنتج
٥	الأخطاء الشائعة
٥	ملاحظات مهمة
٦	احتياطات السلامة
٧	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٨	التخلص
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

تقدم سماعات الأذن اللاسلكية ProSound TWS من Porodo Soundtec تجربة استماع مميزة بفضل تصميمها المريح داخل الأذن الذي يضمن الراحة والملاءمة الآمنة. بفضل تقنية إصدار بلوتوث ٥،٤، توفر السماعات اتصالاً مستقرًا، كما تتيح خاصية التحكم باللمس سهولة الاستخدام. توفر السماعات جودة صوت ستيريو مع تقنية متطورة لتقليل الضوضاء لتجربة استماع غامرة، حتى في البيئات الصاخبة. مع ١٢٠ ساعة من التشغيل وعمر بطارية طويل، تضمن هذه السماعات تجربة استماع طويلة الأمد.

المواصفات

الطراز	سماعات PDSTBUDS
الإدخال	٥ فولت/٢ أمبير
سعة البطارية	٣٠٠ مللي أمبير (العلبة) ٣٥ مللي أمبير (سماعات الأذن)
إصدار البلوتوث	٥،٤
مسافة الإرسال	١٠ أمتار
استجابة التردد	٢٠ هرتز - ٢٠ كيلو هرتز
مدة التشغيل	١٢٠ ساعة
مدة إعادة الشحن	١،٥ ساعة

وقت الاستعداد	٣٠ يومًا
الممانعة	٣٢ أوم
الحساسية	١٠١ ديسيبل
وزن المنتج	٤٢,٤ غرام

أقسام المنتج



الوظيفة	تشغيل	ضوء	نغمة
اسم الزوج	ST-ProSound		
تشغيل	اضغط على مفتاح الوظائف المتعددة لمدة ٣ ثوانٍ تقريباً	أضواء بيضاء وخضراء تومض بالتناوب	تشغيل
إيقاف التشغيل	اضغط على مفتاح الوظائف المتعددة لمدة ٣ ثوانٍ تقريباً	ضوء أبيض ساطع	إيقاف التشغيل
تشغيل/إيقاف مؤقت	في حالة الاتصال، اضغط على مفتاح الوظائف المتعددة للتشغيل/الإيقاف المؤقت.	/	/
الأغنية السابقة	في حالة الاتصال وعند تشغيل الموسيقى، اضغط على المفتاح مرة واحدة.	/	/
الأغنية التالية	في حالة الاتصال وعند تشغيل الموسيقى، اضغط على المفتاح مرتين.	/	/
رفع مستوى الصوت	في حالة الاتصال، اضغط على R ثلاث مرات.	/	/
خفض مستوى الصوت	في حالة الاتصال، اضغط على L ثلاث مرات.	/	/
المساعد الصوتي	في حالة الاتصال، المس مفتاح الوظائف المتعددة مطولاً لمدة ٣ إلى ٢ ثانية لطلب المساعدة الصوتية.	/	Ding
الرد على المكالمات الواردة	في حالة الاتصال، اضغط على مفتاح الوظائف المتعددة لمدة ٣ ثوانٍ للرد على المكالمات.	/	نغمة رنين الهاتف
رفض المكالمات الواردة	في حالة المكالمات الواردة، المس مفتاح الوظائف المتعددة مطولاً لمدة ٣ إلى ٢ ثانية لرفض الرد.	/	/
إنهاء المكالمات	في حالة المكالمات الواردة، المس مفتاح الوظائف المتعددة مطولاً لمدة ٣ إلى ٢ ثانية لإغلاق المكالمات.	/	/
فصل الاتصال	عند وجود مسافة بعيدة أو إيقاف تشغيل الجهاز الذكي للشبكة اللاسلكية.	/	قطع الاتصال / تم فصل الاتصال
إعادة الاتصال	في حالة الاتصال، انقر نقرًا مزدوجاً على مفتاح الوظائف المتعددة لمعاودة الاتصال.	/	تم الاتصال لاسلكياً
بطارية ممتلئة	في حالة التحديث، انقر نقرًا مزدوجاً على مفتاح الوظائف المتعددة لتغيير الصوت.	/	/
وضع اللعب	سيظل الضوء الأخضر مضاءً لمدة ١٥ ثانية تقريباً قبل أن ينطفئ.	/	/

عطل	السبب	الحل
لا تعمل السماعات	بطارية السماعات منخفضة	اشحن السماعات
تومض السماعات باللون الأحمر	بطارية السماعات منخفضة	اشحن السماعات
لا يصدر صوت أثناء الشحن	لم يتم وضع السماعات في مكانها	اضبط موضع وضع السماعات
إيقاف التشغيل التلقائي	انخفاض تلقائي في البطارية	اشحن السماعات
يوجد صدى في السماعات	مستوى الصوت مرتفع جدًا أو البيئة المحيطة صاخبة	اضبط مستوى الصوت أو غير البيئة المحيطة
يوجد طنين أو ضوضاء من السماعات	تداخل خارجي قوي أو بُعد كبير عن الهاتف	غير المكان أو اقترب من الهاتف
صوت الطرف الآخر منخفض	ارتداء السماعات بطريقة غير صحيحة أو انخفاض مستوى الصوت	اضبط طريقة ارتداء السماعات أو مستوى الصوت
الإشارة متقطعة	تداخل خارجي قوي أو بُعد كبير عن الهاتف	اختر بيئة خالية من التداخل أو اقترب من الهاتف

ملاحظات مهمة

١. هل هي نشطة أم ثانوية: نعم
٢. هل تدعم ميزة التوجيه الصوتي: نعم
٣. تدعم التحكم الصوتي: لا
٤. إذا لم تعثر سماعات AirPods Pro على زوج خلال ٣ دقائق تقريبًا، فإنها تخرج تلقائيًا من وضع الاقتران وتدخل في وضع السكون.
٥. تتذكر سماعات الأذن اللاسلكية TWS الأجهزة المتصلة سابقًا؛ بمجرد تشغيلها، تُعيد سماعات الأذن الاتصال تلقائيًا بالأجهزة المتصلة سابقًا ضمن نطاق العمل.

A. إرشادات السلامة

١. الشحن الأولي: قبل استخدام هذا المنتج لأول مرة، يُرجى شحنه بالكامل.
 ٢. إشراف الأطفال: هذا المنتج ليس لعبة، ويجب استخدامه تحت إشراف الكبار للأطفال دون سن ١٢ عامًا.
 ٣. طاقة الشحن: استخدم شاحنًا بقوة ٥ فولت/١ أمبير حاصلاً على شهادة السلامة المناسبة لضمان الشحن الأمثل. استخدم دائماً الشاحن الموصى به لتجنب التلف.
 ٤. بيئة شحن آمنة: تأكد من توفير بيئة آمنة عند شحن المنتج. عند الشحن، انزع الكابل بعد اكتمال شحن الجهاز لتجنب ارتفاع درجة الحرارة. واجهة الشحن من النوع C.
 ٥. صيانة البطارية: يحتوي المنتج على بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة وقابلة لإعادة الشحن. قد يؤدي الاستخدام المطول إلى انخفاض أداء البطارية، وهو أمر طبيعي بالنسبة للبطاريات القابلة لإعادة الشحن.
 ٦. صحة البطارية: إذا لم يُستخدم المنتج لفترة طويلة، فاشحن البطارية مرة واحدة على الأقل شهرياً للحفاظ على الأداء الأمثل.
 ٧. عدم الراحة: إذا شعرت بعدم راحة أثناء استخدام الجهاز، خاصةً خلال الجلسات الطويلة، فخذ فترات راحة منتظمة.
 ٨. اتصال البلوتوث: عند استخدام البلوتوث، اضبط سماعات الأذن على مستوى صوت مناسب لتجنب تلف السمع.
 ٩. اعتبارات السلامة: انتبه للبيئة التي تتواجد فيها (مثل القيادة، ومناطق البناء) لضمان سلامتك أثناء استخدام الجهاز.
 ١٠. اللوائح المحلية: اتبع اللوائح المحلية للتخلص من الأجهزة الإلكترونية والبطاريات والأدوات المنزلية.
- ### B. التحذيرات
١. التنظيف: لا تستخدم منظفات كاشطة على هذا المنتج.
 ٢. تجنب الحرارة: لا تُعرّض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر الحرارة مثل الموقد.
 ٣. السلامة من الحرائق: لا تتخلص من المنتج في النار لأنه قد ينفجر.

٤. الفك: لا تحاول تفكيك المنتج أو تعديله لأنه يفتقر إلى مكونات الصيانة.
٥. الماء: تجنب استخدام المنتج في المطر أو الرطوبة.
٦. التخزين طويل الأمد: إذا كنت تخطط لتخزين المنتج لفترة طويلة، فاشحنه مرة واحدة على الأقل للحفاظ على سلامة البطارية. خزنه في بيئة جافة لتجنب التلف الناتج عن درجات الحرارة العالية أو الغبار.
٧. سلامة مستوى الصوت: قد يؤدي استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس لفترات طويلة بمستوى صوت مرتفع إلى تلف السمع.
٨. التعامل مع البطارية: قد تنفجر البطاريات إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح. اتبع تعليمات السلامة الخاصة بالتعامل والتخلص منها.
٩. الشحن: استخدم شاحنًا يوفر طاقة تتراوح بين ٥ و ١٠ واط لتحقيق سرعة شحن مثالية.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشرطين التاليين:
 - (١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلًا ضارًا؛ و
 - (٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلًا غير مرغوب فيه.
 ٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.
- ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقًا للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية.
- يُولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، وقد يُشعّها، وإذا لم يُركّب ويُستخدم وفقًا للتعليمات، فقد يُسبّب تداخلًا ضارًا في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي تركيب مُعيّن. إذا تسبّب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يُمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُشجّع

المستخدم على محاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
توصيل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها
جهاز الاستقبال.
استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون مُختصًا للحصول على المساعدة.
بيان تحذير الترددات اللاسلكية:
تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية.
يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص

لا يُنصح بالتخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه
النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة
النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**