

PORODO



Porodo

Shave N Drive

شاحن سيارة متعدد الوظائف

SKU: PDCCR30BR

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	تعليمات السلامة
٤	وظائف مؤشر LED والأزرار
٤	تعليمات التنظيف
٥	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٦	تواصل معنا

مدة التشغيل	٤٠ دقيقة
مدة الشحن	٦٠ دقيقة
وزن المنتج	٧٧ جراماً
حجم المنتج	١٠٣,٦ × ٣٣ × ٣٣ ملم
رقم الموديل	PDCCR٣٠

تعليمات السلامة

١. تأكد من توافق الشاحن مع جهد ومواصفات مقبس ولاعة السجائر في سيارتك. تعمل معظم المقابس بجهد ١٢ فولت في السيارات و٢٤ فولت في الشاحنات.
٢. قبل الاستخدام، افحص الشاحن بحثاً عن أي تلف. قد تشكل الشقوق أو البلاستيك المكسور أو الأسلاك التالفة خطراً.
٣. أدخل الشاحن وأخرجه برفق لتجنب إتلاف مقبس ولاعة السجائر والشاحن نفسه.
٤. لا تترك الشاحن موصولاً بالكهرباء لفترات طويلة دون داعٍ، خاصةً في الطقس الحار أو عندما تكون السيارة مغلقة ومعرضة لأشعة الشمس. قد تتسبب الحرارة الزائدة في تلف الشاحن أو نشوب حريق.
٥. تأكد من توافق الأجهزة المتصلة بالشاحن مع طاقة الشاحن ومواصفاته.
٦. تجنب ملامسة الشاحن للماء أو الرطوبة. فقد يتسبب ذلك في حدوث ماس كهربائي أو عطل في الجهاز.
٧. إذا ارتفعت درجة حرارة الشاحن أو المقبس بشكل مفرط أثناء التشغيل، فتوقف عن الاستخدام فوراً وتحقق من السبب.
٨. عند عدم الاستخدام، يُحفظ الشاحن في مكان جاف وآمن.

٩. قد يُشتت تشغيل الجهاز أثناء القيادة انتباهك ويتسبب في حادث.
١٠. يجب إبعاد الجهاز عن متناول الأطفال، ويُمنع تشغيله من قبل ذوي القدرات الحركية أو العقلية المحدودة، أو من قبل الأفراد الذين ليس لديهم خبرة في استخدام الأجهزة الإلكترونية. يجب عليهم استخدامه فقط تحت إشراف شخص بالغ مسؤول.

وظائف مؤشر LED والأزرار

رقم	الوظيفة	طريقة التشغيل	الوصف	حالة مؤشر LED
١	شحن البطارية	قم بتوصيل الجهاز بمقبس ولاعة السجائر في السيارة.	الشحن	الضوء الأحمر يعني أن الجهاز يشحن و الضوء الأزرق يعني أن الجهاز مشحون بالكامل
٢	بدء الحلقة	اضغط على الزر.	اضغط على الزر لبدء الحلقة	الضوء الأزرق
٣	إيقاف الحلقة	اضغط على الزر.	اضغط على الزر لبدء الحلقة	لا يوجد ضوء

تعليمات التنظيف

١. نظّف الجهاز فقط بعد فصله عن مصدر الطاقة.
٢. فكّ رأس ماكينة الحلقة في الاتجاه الموضح في الصورة.
٣. لا تغمر أي جزء من أجزاء المنتج في الماء.

٤. تجنب استخدام الأدوات الحادة أو مواد التنظيف القوية، مثل سوائل غسل الأطباق المركزة، أو المستحضرات، أو معاجين التنظيف الخشنة.
٥. نظف الجهاز بقطعة قماش جافة أو منشفة ورقية. للتنظيف العميق، استخدم قطعة قماش مبللة قليلاً. بعد التنظيف، جف الجهاز جيداً.



التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدها إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)