

PORODO GAMING



Porodo Gaming

جهاز ألعاب محمول
بشاشة مربعة ٤ بوصات
بتصميم كلاسيكي

SKU: PDXV40

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مفاتيح الاختصار
٤	الوظيفة والاستخدام
١٠	الاتصال بشبكة Wi-Fi
١١	اللعب عبر الإنترنت
١٢	احتياطات السلامة
١٣	التخلص
١٣	الضمان
١٣	اتصل بنا

يُقدم جهاز ألعاب Porodo ريترو المحمول مزيجًا مثاليًا من الحنين إلى الماضي والأداء العالي بتصميم أنيق بحجم الجيب. يتميز بشاشة IPS مربعة نابضة بالحياة مقاس ٤.٠ بوصة، وتردد لعب حقيقي ٦٠ هرتز، ليُضفي الحيوية على ألعابك الكلاسيكية المفضلة مع صور سلسلة وعناصر تحكم سريعة الاستجابة. يعمل هذا الجهاز بمعالج رباعي النواة، ويدعم أنظمة متعددة، مما يضمن أداءً سلسًا لمجموعة متنوعة من الألعاب الكلاسيكية. يوفر ذراعًا للتحكم ثلاثي الأبعاد المزودتان تحكمًا دقيقًا في الألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد، بينما توفر بطاريته القابلة لإعادة الشحن بسعة ٤٠٠٠ ملي أمبير في الساعة ما يصل إلى ١٠ ساعات من اللعب المتواصل. سواء كنت تُعيد تجربة ألعاب الطفولة المفضلة أو تكتشف ألعابًا كلاسيكية رائعة لأول مرة، فإن هذا الجهاز صغير الحجم يُقدم لك متعة لا تُضاهى أثناء التنقل - مصمم بتوازن بورودو المميز بين القوة والأناقة وسهولة الحمل.

المواصفات

الطراز	PDX٧٤٠
حجم الشاشة	IPS شاشة ٤.٠ بوصة
دقة الشاشة	٧٢٠ × ٧٢٠
سعة البطارية	بطارية ليثيوم بوليمر ٤٠٠٠ ملي أمبير/ساعة
وحدة المعالجة المركزية	٣٥٠ رباعي النواة ARM Cortex-A معالج
وحدة معالجة الرسومات	بتردد ٥٢٠ ميغاهرتز، Mali-G٣١ MP٢
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)	١ جيجابايت
المداخل	٥ فولت/٢ أمبير
عمر البطارية	١٠ ساعات
مدة الشحن	ساعتان
نظام التشغيل	Linux ArkOS ٢.٠
معدل الإطارات	تردد يصل إلى ٦٠ هرتز
الواجهات	صوت ٣.٥ مم، USB-C OTG، USB-C بيانات، USB-C شحن
التخزين	(يدعم حتى ٦٥ جيجابايت) Micro SD بطاقة

الوظائف المقابلة	اختصار
RA التبديل إلى قائمة اختصارات	FN+X
الخروج السريع من اللعبة الحالية (تذكر الحفظ أولاً)	FN+START (مرتين متتاليتين)
التقديم السريع للعبة (اضغط على زر التقديم السريع مرة واحدة، ثم اضغط على زر إلغاء)	FN+(اضغط)
اختيار الأرشفة	FN+UP (مفتاح الاتجاه المتقاطع)
تحميل الأرشفة الفوري لبطاقة التخزين الحالية	FN+LI
حفظ الحفظ الفوري في فتحة بطاقة التخزين الحالية	FN+RI
إيقاف اللعبة الحالية مؤقتاً	FN+A
إعادة ضبط اللعبة الحالية	FN+B
لقطة شاشة للعبة	FN+Y
الوظائف المقابلة	PSP اختصار محاكي
قائمة المحاكاة	عصا التحكم اليمنى (اضغط)
الوظائف المقابلة	NDS اختصار محاكي
قائمة المحاكاة	عصا التحكم اليسرى (اضغط)
التبديل بين الشاشات الفردية والشاشات المزدوجة	L Γ
التبديل بين ترتيبات الشاشة اليسرى واليمنى والعلوية والسفلية	R Γ
القلم	عصا التحكم اليمنى
انقر	عصا التحكم اليمنى (اضغط)
الوظائف المقابلة	Mplayer اختصار مشغل
إرجاع سريع، تقديم سريع	L Γ , R Γ
تعليق	A
تسجيل الخروج	FN+START (مرتين متتاليتين)

١. وظيفة دوران لعبة الرماية العمودية

يتضمن الدعم الأساسي للشاشات العمودية كلاً من FBNeo وMAME. يرجى ملاحظة أنه في حال تفعيل وضع الشاشة العمودية، فقد يتعارض مع وظيفة حدود اللعبة.

قبل المتابعة، أوقف تشغيل وظيفة الحدود كما يلي:

الخطوة ١. تفعيل/إيقاف وظيفة الحدود

a. اضغط على مفتاح التحديد (SELECT) في اللعبة المقابلة في قائمة الألعاب.

b. اختر الخيار قبل الأخير "خيارات اللعبة المتقدمة".

c. حدد خيار "الحدود" وقم بتشغيله أو إيقافه لتمكين أو تعطيل وظيفة الحدود.

الخطوة ٢. تعديل اتجاه الشاشة (أفقي/عمودي)

a. شغل اللعبة وافتح قائمة RA بعد دخولها.

b. انتقل إلى "الخيارات"، ثم اتبع إحدى الخطوات التالية:

b1. جوهر FBNeo:

حدد خيار "الوضع العمودي".

اضبطه على "تشغيل" للدوران أو "إيقاف" لعدم الدوران.

b٢. نواة MAME:

إذا وجدت "وضع TATE يتدحرج..."، فاضبطه على "On" للدوران أو "Off" لعدم الدوران.

c. بعد ضبط الدوران، انتقل إلى "Save Game Options File" > "Options" لحفظ إعداداتك.

الخطوة ٣. ضبط إعدادات التحكم

a. افتح "Options > Control > Port 1".

b. غير اتجاه عصا التحكم حسب الحاجة ليتوافق مع اتجاه الشاشة الجديد.

c. عدّل تصميم الأزرار حسب الرغبة.

d. أخيراً، حدد "Options > Control > Save Game > Custom Key Point File" لحفظ

إعدادات التحكم المخصصة للعبة المحددة.

٢. تأثيرات عرض لعبة GBA من نظير إلى نظير (مشكلة حبيبات البكسل الكبيرة):

إذا ظهرت ألعاب GBA بحبيبات فاكهة كبيرة أو تأثيرات بكسل ملحوظة، فاتبع الخطوات

التالية لضبط إعدادات العرض:

a. في واجهة EE الرئيسية، اضغط على زر "ابدأ" لفتح

"Nintendo Game Boy Advance" > "System Configuration" > "Game Settings".

b. اضبط الخيارات التالية:

مقياس عرض اللعبة: ٣/٢ أو CORE PROVIDED

الحدود: لا

تنعيم الصورة: Off

إعدادات التظليل: مرشح محاكاة الأجهزة ٣x lcd point-to-point gba

تدرج الأعداد الصحيحة: Off

٣. استبدل نواة المُحاكي

a. إذا لم تعمل اللعبة، فغالبًا ما يكون ذلك بسبب عدم دعم نواة المُحاكي للعبة. عادةً ما

يُمكن حل هذه المشكلة عن طريق استبدال نواة المُحاكي.

b. للقيام بذلك، اضغط على زر "Select" في اسم اللعبة التي واجهت خطأ في قائمة

الألعاب. ثم اختر "Advanced Game Options"، وغيّر الخيار الأول "Simulator" إلى نواة

أخرى.

c. إذا لم تتمكن أي من النوى المتاحة في القائمة من تشغيل اللعبة، فمن المُحتمل أن

تكون ذاكرة القراءة فقط (ROM) الخاصة باللعبة نفسها معطلة. في مثل هذه الحالات،

يُرجى تقديم ملاحظاتكم لمزيد من التصحيح.

d. توصيات اختيار النواة

d1. CPS1, CPS٢, وCPS٣:

استخدم نواة ١٢.١٢ FBAalpha كخيار أول، ثم نواة FBNeo أو نواة FBA أخرى.

d٢. FBNeo:

النواة المُفضّلة هي FBNeo، تليها ١٢.١٢ FBAalpha ونوية FBA الأخرى.

d٣. MAME:

استخدم MAME٢.١٣plus كخيار أساسي، ثم MAME٢.١٠، وأخيرًا نوية MAME الأخرى.

d٤. PGM:

نواة FBAalpha هي المُفضّلة، تليها GBNeo. يُمكن استخدام نواة MAME أيضًا في عناوين

مُحدّدة مثل ٣ War of the Three Kingdoms و ٢ Journey to the West.

d٥. GBA:

يدعم MGBA كلاً من كابل الربط (الكومبو) ووظائف الحفظ، بينما يُوفّر GPSP توافقًا

أفضل مع إصدارات مُحدّدة من الألعاب.

٤. توقف لعبة PSX أو عطل في الأزرار

بعد الدخول إلى لعبة PSX، اضغط باستمرار على زر "Select" لمدة ثانيتين لفتح قائمة اختصارات RA.

ثم انتقل إلى "Options".

خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها:

a. حاول ضبط إعدادات "Use BIOS" و"Type I Pad".

b. جَرِّب تركيبات مختلفة - غالبًا ما يحل هذا مشاكل عدم استجابة الأزرار في معظم ألعاب PSX.

هـ. عمليات لعبة DOS

يرجى استخدام DOS Box Pure Core.

إعدادات Core:

a. انتقل إلى RA: قائمة الاختصارات ← Options ← Input ← ربط عجلة الماوس بالمفتاح ← المسار الأيسر؟ ← القوس الأيمن

b. انتقل إلى RA: قائمة الاختصارات ← Options ← Control ← التحكم في المنفذ 1 ← نوع الجهاز ← الماوس باستخدام عصا التحكم التناظرية اليسرى

c. انتقل إلى RA: قائمة الاختصارات ← Options ← Control ← حفظ ملف مفتاح Core المخصص

عصا التحكم اليسرى - حركة الماوس

المفاتيح الافتراضية:

B - زر الماوس الأيسر

A - زر الماوس الأيمن

X - زر الماوس الأوسط

R - CTRL

L - SHIFT

Y - مفتاح المسافة

L2 - تسريع حركة الماوس

R2 - إبطاء حركة الماوس

Select - ESC

Start - ENTER

L3 - لوحة مفاتيح مرنة

٦. ثلاثة إعدادات للعبة

a. الإعدادات العالمية يوفر EE ثلاث طرق لضبط إعدادات اللعبة:

اضبط هذه الإعدادات في قسم "Game Settings" بقائمة ES. تنطبق هذه الإعدادات على جميع الألعاب.

b. إعدادات المُحاكي:

اضبط هذه الإعدادات ضمن "Game Settings - System Configuration"، والتي تختلف باختلاف الطراز.

c. إعدادات اللعبة الفردية:

اضغط على X على اسم اللعبة المطلوبة للوصول إلى "Advanced Game Options" وضبط إعداداتها.

ترتيب الأولوية: إعدادات اللعبة الفردية ← إعدادات المُحاكي ← الإعدادات العامة

v. مقياس عرض اللعبة

يُضبط خيار "Game Display Scale" في إعدادات اللعبة مقياس الشاشة، ويحدد ما إذا كانت اللعبة ستظهر في وضع ملء الشاشة. سيتم شرح الإعدادين الشائعين أدناه:

a. X/Y :

يُحدد هذا الخيار مقياس العرض بناءً على دقة الشاشة. على سبيل المثال، إذا كانت الدقة ٦٤٠ × ٤٨٠، تكون النسبة ٤:٣. عند ضبط نسبة عرض اللعبة على ٣:٤، ستظهر معظم الألعاب في وضع ملء الشاشة (مع أن بعضها قد يحتفظ بحواف سوداء إذا اختلفت نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية).

على سبيل المثال، ٤٨٠ × ٣٢٠ تعادل نسبة ٣:٤.

b. CORE PROVIDED :

يستخدم هذا الخيار الدقة الافتراضية لنواة المُحاكي، والتي تُطابق الدقة الأصلية للعبة. ويضمن عرض اللعبة بمقياسها الأصلي دون أي تشويه.

على سبيل المثال، إذا تم تمديد لعبة إطلاق نار عمودية أفقيًا باستخدام وضع X/Y، فقد تظهر مشوهة بشدة. يُحافظ استخدام CORE PROVIDED على نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية، مما يمنع حدوث هذا التشوه.

يُوصى أيضًا بهذا الإعداد للألعاب GB و GBC، حيث قد تُصبح مشوهة بشدة عند عرضها في وضع X/Y بملء الشاشة.

٨. إيقاف التشغيل

تجنب استخدام زر الطاقة لإيقاف تشغيل النظام، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات.

لإيقاف التشغيل بأمان، اضغط على زر "Select" في الواجهة الرئيسية واختر "Shut Down"، أو اختر "إيقاف التشغيل" من قائمة "Start".

٩. سرعة بطاقة الذاكرة

يمكن أن يُحسّن استخدام بطاقة ذاكرة TF عالية السرعة استجابة النظام بشكل كبير، مما يجعل التنقل أكثر سلاسة ويُحسّن أداء اللعبة. يُنصح باستخدام بطاقات TF عالية الجودة والسرعة لتجربة لعب مثالية.

١٠. تبسيط الفلاتر

a. فلتر CRT: يُحاكي تأثيرات عرض شاشات CRT (أنبوب الصورة) القديمة، بما في ذلك التأثيرات الكروية والتوهج وخطوط المسح. مثالي لأجهزة المحاكاة المُضيفة مثل PS و NES و SNES وأجهزة الأركيد.

b. فلتر LCD: يُنشئ تأثيراً شبكيًا مشابهًا لشاشات LCD، وهو مناسب لأجهزة المحاكاة المحمولة التي تستخدم شاشات LCD.

c. تكبير وتحسين الفلاتر: حسّن جودة الصورة بتقليل تشوّه الصور منخفضة الدقة بعد التكبير. اختبر الفلاتر واخترها حسب تفضيلاتك، مع مراعاة أن بعضها قد يستهلك موارد النظام ويؤثر على السرعة.

d. فلتر محاكاة الأجهزة: يعيد إنشاء المظهر المرئي وتأثيرات الألوان لنماذج أجهزة محددة. خُصّص الفلاتر حسب تفضيلاتك.

e. فلتر منع التعرجات: لا يُنصح به للألعاب ثنائية الأبعاد أو ألعاب البكسل؛ ومع ذلك، يُمكن اختباره مع الألعاب ثلاثية الأبعاد.

f. فلتر المؤثرات الخاصة: يُوفر نوعين من المؤثرات البصرية - أفلام قديمة وأنماط حدود محاكاة - لمظهر أكثر مَرخًا.

g. الإعدادات الموصى بها:

آر كيد: للحصول على صور أكثر وضوحًا، استخدم فلترًا مُكبّرًا أو مُحسّنًا؛ للحصول على تأثير حنين، أضف فلتر CRT.

GBA : استخدم محاكاة غير مُدمجة (جي بي إيه من نقطة إلى نقطة، LCD×X).

GB / GBC : اختر من بين فلتريين اختياريين لمحاكاة الأجهزة.

NES / SNES : استخدم محاكاة الأجهزة أو فلتر CRT.

ملاحظة: جهاز آر كيد مرجعي.

طرزات أخرى: خُصّص حسب التفضيل.

II. الإصبع الذهبي الصيني

a. محاكي MAME، الإصبع الذهبي

يتضمن BIOS محاكي MAME وظيفته الإصبع الذهبي المدمجة. بعد دخول اللعبة، اضغط على مفتاح L3 لفتح قائمة BIOS. استخدم مفتاح التقاطع لتحريك المؤشر، ومفتاح X للتأكيد، ومفتاح B للرجوع. حدد "Cheat"، ثم اختر "Enable / Disable Cheat". استخدم مفتاحي اليسار واليمين لتشغيل أو إيقاف كل خيار، واضغط على مفتاح B للخروج. بما أن القائمة باللغة الإنجليزية، يُنصح بالتعرف على المعاني المحددة لكل خيار من خيارات الإصبع الذهبي.

b. FBNEO، الإصبع الذهبي

يدعم أحدث إصدار من FBNEO وظيفة الإصبع الذهبي، مما يوفر كلاً من التعرف التلقائي والتفعيل اليدوي.

بمجرد بدء اللعبة، افتح قائمة اختصارات RA. إذا تعرفت نواة FBNEO على اللعبة بشكل صحيح، فسيظهر خيار الإصبع الذهبي تلقائياً، مما يتيح لك تفعيل الميزة المقابلة.

c. NEOGEO Gold Finger

يستخدم NEOGEO Gold Finger وظائف Uni BIOS. الخطوة الأولى هي تفعيل BIOS.

بعد تشغيل لعبة NEOGEO، افتح قائمة اختصارات RA وانتقل إلى قسم الخيارات.

اتَّبِع الخطوات التالية وفقاً لإعداداتك:

ci. ضمن نواة FBNEO:

اضبط وضع Neo Geo على استخدام UNIBIOS BIOS، ثم غَيِّر BIOS [Dipswitch] إلى

Universe BIOS الإصدار ٣،٠.

cf. ضمن نواة FB Alpha ٢.١٢ Neo Geo:

اضبط وضع Neo Geo على UNIBIOS، و BIOS على Universe BIOS الإصدار ٣،٠.

بعد ذلك، أعد تشغيل اللعبة من قائمة الاختصارات.

إذا ظهرت شاشة NEOGEO بيضاء مع النص "Universe BIOS الإصدار ٣،٢"، فهذا يعني أن

وظيفة Gold Finger قد تم تفعيلها بنجاح.

بعد دخول اللعبة، اضغط على A + B + Y، ثم ابدأ لفتح واجهة وظيفة BIOS - أول عنصر

مدرج سيكون وظيفة Golden Finger.

لا تأتي غسالات V٤.S PRO و V٤. MAX مزودة بشبكة Wi-Fi مدمجة (كما هو الحال في معظم الغسالات). لذلك، يُنصح بشراء محول Wi-Fi خارجي عالي الجودة. يمكنك استخدام محول Wi-Fi يدعم شبكات الجيل الخامس؛ وإلا، فقد تؤدي محاولات ٢,٤G المدمجة إلى أداء غير مستقر.

يحتوي محول Wi-Fi الخارجي على منفذ USB. ونظرًا لعدم وجود منفذ USB في غسالات V٤.S PRO و V٤. MAX، فقد تم توفير منفذ OTG (بجانب مقبس سماعة الرأس). ستحتاج أيضًا إلى محول OTG إلى USB لتوصيل محول Wi-Fi.

خطوات الاتصال بشبكة Wi-Fi

١. أدخل المحول ومحول Wi-Fi في منفذ OTG في الغسالة.

٢. افتح صفحة إعدادات النظام واختر "Wi-Fi Settings".

٣. ستظهر لك قائمة الاتصالات المحفوظة (إن وجدت). لإجراء اتصال جديد، اضغط على مفتاح R لنقل التركيز إلى رمز "+"، ثم اضغط على مفتاح A للتأكيد.

٤. بمجرد إدخال محول Wi-Fi والتعرف عليه، ستظهر قائمة بإشارات Wi-Fi المتاحة.

٥. حدد شبكة Wi-Fi المطلوبة، واضغط على مفتاح A للتأكيد، ثم أدخل كلمة مرور Wi-Fi واضغط على Enter على لوحة المفاتيح الافتراضية.

٦. ستظهر الآن شبكة Wi-Fi المتصلة في قائمة الاتصال.

ملاحظة: تأكد من إدخال كلمة مرور Wi-Fi بشكل صحيح. إذا ظهر الاتصال في القائمة ولكنه لا يعمل، فقد يشير ذلك إلى كلمة مرور غير صحيحة أو اتصال غير ناجح.

٧. للتحقق من الاتصال، اضغط على مفتاح R للانتقال إلى رمز X، ثم اختر "Exit" للعودة إلى شاشة إعدادات Wi-Fi.

٨. افتح "Network Information" من قائمة الخيارات.

٩. إذا نجح الاتصال، فسيتم عرض عنوان IP (على سبيل المثال:

١٩٢.١٦٨...٩).

عند إنشاء اتصال Wi-Fi بنجاح، سيتصل النظام تلقائيًا عند إدخال المحول وتشغيله.

١. يتطلب اللعب عبر الإنترنت جهازين متصلين بشبكة Wi-Fi ونفس شبكة LAN - ببساطة، يجب أن يكون كلاهما على نفس شبكة Wi-Fi.
٢. نظريًا، من الممكن توصيل أجهزة تعمل بمنصات مختلفة، ولكن عمليًا، عدد قليل فقط من المنصات متوافق. للحصول على أفضل النتائج، استخدم جهازين محمولين من نفس السلسلة، مثل سلسلة max/RG3٥١ Rgb١/Rgb١ من طرازات ٣٣٢٦. ملاحظة: ليس بالضرورة أن يكون النظامان متطابقين، ولكن يجب أن يستخدم كلاهما نفس اسم النواة وذاكرة القراءة فقط (ROM) للعبة.
٣. مثال: باستخدام R٣٦S و٧٤.٥S PRO و٧٤.٥ MAX (نظام ArkOS ٢.٠). فيما يلي مثال على الإعداد باستخدام R٣٦S و٧٤.٥S PRO و٧٤.٥ MAX، وجميعها تعمل بنظام ArkOS ٢.٠.
- الشرط الأساسي للاتصال عبر الإنترنت هو تطابق النواة وذاكرة القراءة فقط (ROM).
تحضير
- a.** وصل كلا الجهازين بنفس شبكة الواي فاي.
- b.** دوّن عنوان IP للجهاز الذي ستستخدمه كمضيف.
- مثال:** ٧٤.٥S PRO و٧٤.٥ MAX كمضيفين بعنوان IP ١٩٢،١٦٨،٠٠٩.
- ٤.** مثال على اللعبة: Street Fighter ٢ - Four Heavenly Kings Core (fbalpha٢.١٢)
- a.** شغل اللعبة على كلا الجهازين.
- b.** على الجهاز المضيف:
- افتح قائمة RA، واضغط على B للعودة إلى المستوى السابق.
- في قائمة Online، اختر Host ← As Game Host.
- c.** على الجهاز الثاني:
- افتح قائمة RA، واختر Online Host ← Connect to Online Host.
- أدخل عنوان IP للجهاز المضيف واضغط على Enter على لوحة المفاتيح الافتراضية للتأكيد.

١. الطاقة والشحن

- a.** استخدم فقط كابل USB والشاحن الأصليين أو المعتمدين من Porodo.
- b.** لا تشحن الجهاز دون مراقبة أو طوال الليل.
- c.** تجنب استخدام الجهاز أثناء الشحن لمنع ارتفاع درجة حرارته.
- d.** حافظ على منفذ الشحن جافًا وخاليًا من الغبار أو الأوساخ.

٢. درجة الحرارة والبيئة

- a.** شغل الجهاز في بيئة جافة وباردة.
- b.** تجنب أشعة الشمس المباشرة أو مصادر الحرارة الشديدة.
- c.** لا تعرض الجهاز للماء أو المطر أو الرطوبة العالية.
- d.** احفظه بعيدًا عن اللهب المكشوف أو البيئات ذات الضغط العالي.

٣. التعامل والصيانة

- a.** تجنب إسقاط الجهاز أو سحقه أو تعريضه لصدمات قوية.
- b.** لا تحاول تفكيك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله بنفسك.
- c.** استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة للتنظيف؛ تجنب استخدام السوائل أو المواد الكيميائية.

- d.** خزن الجهاز في علبة واقية عند عدم استخدامه.

٤. سلامة البطارية

- a.** لا تثقب البطارية المدمجة أو تسحقها أو تعرضها للنار.
- b.** توقف عن استخدام الجهاز إذا أصبح ساخنًا أو منتفخًا أو انبعثت منه رائحة غريبة.
- c.** تخلص من البطارية بشكل سليم وفقًا للوائح المحلية.

٥. إرشادات الاستخدام

- a.** خذ فترات راحة منتظمة أثناء اللعب لتجنب إجهاد العين أو التعب.
- b.** يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار لتجنب مخاطر الاختناق بالأجزاء الصغيرة.
- c.** لا تُدخل أجسامًا غريبة في أي منافذ أو فتحات.
- d.** تجنب التعرض لفترات طويلة لصوت عالٍ لحماية سمعك.

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائيات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائيات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائيات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: porodo.me