



Porodo Soundtec

سماعات أذن لاسلكية حقيقية
ENC Pro II

SKU: PDSTAIRPRO2WH

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٣	التنظيف والصيانة
٤	احتياطات السلامة
٥	التخلص من المنتج
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

توفر سماعات الأذن اللاسلكية ENC من الجيل الرابع من Porodo ما يصل إلى ٤ ساعات من التشغيل، مما يمنحك تجربة صوتية غامرة. تتميز هذه السماعات اللاسلكية الحقيقية بخاصية التحكم باللمس لسهولة الاستخدام، مما يتيح لك إدارة الموسيقى والمكالمات بكل سهولة. كما أنها مزودة بخاصية المساعد الصوتي، وتدعم الشحن اللاسلكي والشحن عبر منفذ USB-C لمزيد من الراحة. وبفضل تقنية إلغاء الضوضاء المحسّنة (ENC)، تضمن هذه السماعات صوتًا نقيًا حتى في البيئات الصاخبة.

المواصفات

رقم الطراز	PDSTAIRPRO٢
إصدار البلوتوث	٥،٣
مدة التشغيل	٤ ساعات
مدة الاستعداد	٣٠ ساعة (سماعات الأذن)
مدة الاستعداد	٨٠ يومًا (علبة الشحن)
مدة الشحن اللاسلكي	١٢ ساعة
مدة الشحن السلكي	٥ ساعات
مسافة الإرسال	١٠ دقائق
منفذ الشحن	منفذ USB-C

١. مدة تشغيل تصل إلى ٤ ساعات: استمتع بما يصل إلى ٤ ساعات من الاستخدام المتواصل بشحنة واحدة لتجربة استماع متواصلة.
٢. التحكم باللمس: تحكم بالموسيقى والمكالمات والوظائف الأخرى بسهولة تامة باستخدام عناصر التحكم باللمس البديهية على سماعات الأذن.
٣. التحكم بالتمرير: يتيح لك ضبط الموسيقى ومستوى الصوت والمكالمات بسلاسة وسرعة من خلال تمريرة بسيطة على سماعات الأذن.
٤. التبديل التلقائي بين سماعات الأذن: تتصل سماعات الأذن بجهازك تلقائيًا بمجرد إخراجها من العلبة، مما يضمن اتصالاً سلسًا.
٥. اتصال فوري: افتح علبة الشحن، وستتصل سماعات الأذن بجهازك فورًا لإقران سريع.
٦. التكامل مع المساعد الصوتي: استخدم مساعدك الصوتي بدون استخدام اليدين، مما يُسهّل عليك إدارة المهام أو التحكم بالموسيقى دون الحاجة إلى لمس هاتفك.
٧. الشحن اللاسلكي: اشحن سماعات الأذن لاسلكيًا بكل سهولة، مما يُعنيك عن استخدام الكابلات.
٨. إلغاء الضوضاء البيئية (ENC): يقلل من ضوضاء الخلفية للحصول على صوت أكثر وضوحًا، حتى في البيئات الصاخبة.

التنظيف والصيانة

- لضمان الأداء الأمثل وطول عمر سماعات الأذن Soundtec ENC من الجيل الرابع، من المهم تنظيفها وصيانتها بانتظام.
١. تنظيف سماعات الأذن: استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لمسح سماعات الأذن برفق وإزالة أي أوساخ أو بصمات أصابع. تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية أو المواد الكاشطة التي قد تُتلف السطح. لتنظيف أعمق، بلل قطعة القماش قليلاً بالماء وامسح سماعات الأذن برفق.
 ٢. تنظيف علبة الشحن: للحفاظ على علبة الشحن في حالة جيدة، نظف الجزء الخارجي بقطعة قماش ناعمة وجافة. أما الجزء الداخلي، فاستخدم قطعة قطن جافة أو فرشاة ناعمة لإزالة الغبار أو الأوساخ. احرص على عدم دخول أي رطوبة إلى منفذ الشحن.

٣. صيانة أطراف سماعات الأذن: يجب تنظيف أطراف سماعات الأذن بانتظام للحفاظ على الراحة والنظافة. انزعها برفق من السماعات واغسلها بالماء والصابون اللطيف. اتركها تجف تمامًا في الهواء قبل إعادة تركيبها.
٤. التخزين: عند عدم الاستخدام، احفظ السماعات في علبة الشحن لحمايتها من الغبار والتلف. تأكد من حفظ العلبة في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة.
٥. العناية بالبطارية: لإطالة عمر البطارية، تجنب ترك السماعات تُفرغ شحنتها بالكامل أو تركها على الشاحن لفترات طويلة بعد اكتمال الشحن. يساعد الشحن المنتظم على الحفاظ على أداء البطارية.

احتياطات السلامة

١. تجنب التعرض لدرجات الحرارة القصوى: لا تعرض سماعات الأذن أو علبة الشحن للحرارة أو البرودة الشديدة. احفظها بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، أو السخانات، أو أي مصادر حرارة زائدة أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المكونات الداخلية والبطارية.
٢. لا تستخدمها أثناء الشحن: لأسباب تتعلق بالسلامة، تجنب استخدام سماعات الأذن أثناء شحنها. يساعد ذلك على منع أي ارتفاع محتمل في درجة الحرارة أو مشاكل كهربائية.
٣. احفظها بعيدًا عن الرطوبة: لا تستخدم سماعات الأذن أو تخزينها في بيئات رطبة أو شديدة الرطوبة. قد يتسبب الماء أو الرطوبة في تلف الإلكترونيات الداخلية. في حال ملامستها للماء، جففها فورًا بقطعة قماش ناعمة.
٤. تجنب الصدمات القوية: تعامل مع سماعات الأذن بحرص. قد يؤدي إسقاطها أو تعريضها لصدمات قوية إلى تلفها داخليًا أو التأثير على وظائفها.
٥. استخدم الشواحن المعتمدة فقط: استخدم دائمًا كابل الشحن المرفق أو شواحن من النوع C المعتمدة لشحن سماعات الأذن. قد يؤدي استخدام شواحن غير معتمدة أو غير متوافقة إلى تلف البطارية أو تقليل كفاءة الشحن.
٦. لا تقم بفكها: سماعات الأذن وعلبة الشحن غير مصممة للفتح. لا تحاول فكها لأن ذلك قد يُبطل الضمان ويُلحق الضرر بالمكونات الداخلية.
٧. سلامة البطارية: في حال ملاحظة أي انتفاخ أو تسريب أو أي علامات أخرى لتلف البطارية، توقف عن استخدام المنتج فوراً. تخلص منها بشكل صحيح وفقاً للوائح المحلية.

يُمنع التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وذلك وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)