

**PORODO**



**Porodo**

**FINDORA II**

**جهاز البحث عن البطاقات الذكية**

SKU: PDK18DBK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	البدء السريع لنظام iOS
٣	تحديد موقع جهازك على تطبيق "Find My"
٤	البحث عن جهاز خارج نطاق الوصول باستخدام تطبيق "Find My"
٤	البحث عن جهاز مفقود باستخدام تطبيق "Find My"
٥	إعادة ضبط مُحدد البطاقات على تطبيق "Find My"
٥	اكتشاف التتبع غير المرغوب فيه على تطبيق "Find My"
٥	البدء السريع على نظام Android
٦	إعادة ضبط مُحدد البطاقات على تطبيق "Find My"
٦	تعليمات الإقران السريع على تطبيق "Find My"
٧	ميزات مُحدد البطاقات على نظام Android
٧	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٨	التخلص
٩	الضمان
٩	تواصل معنا

جهاز Porodo Findora II الذكي للعثور على البطاقات هو جهاز فعال ونحيف للغاية، مصمم لمساعدتك على تتبع أغراضك الشخصية وتحديد موقعها بسهولة وبشكل فوري. بمدى عرض يبلغ 50 مترًا، يضمن الجهاز تتبعًا موثوقًا به لمسافات طويلة. الجهاز مقاوم للماء، مما يجعله مناسبًا لمختلف الظروف الجوية، ويتميز بشحن لاسلكي لمزيد من الراحة. كما يدعم التنبيهات الصوتية الذكية، مما يتيح تلقي الإشعارات بسهولة. يتوافق هذا الجهاز مع كل من Find Hub على نظامي Android و Find My على نظامي Apple، ويوفر تكاملًا سلسًا لتحديد موقع الأغراض بسهولة. يجمع فيندورا II بين الوظائف العملية والتصميم العصري، مما يجعله الحل الأمثل لمن يبحثون عن تعقب دائم لممتلكاتهم المهمة.

## المواصفات

المادة	ABS
سعة البطارية	١٥٥ مللي أمبير/ساعة
مدة الشحن	١,٥ ساعة
مدة الاستعداد	٦-٩ أشهر (شحنة واحدة)
إصدار البلوتوث	٥,٢
مسافة البلوتوث	٢٠-٥٠ دقيقة
التوافق	أجهزة iOS و Android

حجم المنتج	٨٠ × ٥٠ × ٢.٦ مم
رقم الموديل	PDK18D

## البدء السريع لنظام iOS

١. امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه، ثم نزل تطبيق "Find My" وثبّته.
٢. شغّل Findora II.
٣. افتح تطبيق "Find My" وانقر على "+".
٤. شغّل البلوتوث على جهاز iPhone.
٥. انقر على "Add Other Item".
٦. ابحث عن Findora II.
٧. انقر على "Connect".
٨. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الاتصال.



## تحديد موقع جهازك على تطبيق "Find My"

١. تحديد موقع أغراضك عند وجودها بالقرب منك.
- أ. افتح تطبيق "Find My" واختر تبويب "Items".
- ب. انقر على "your Item Locator" من القائمة.
- ج. انقر على "Play Sound" ليصدر "your Item Locator" صوت تنبيه.

- د. انقر على "Stop Sound" لإيقاف أصوات التنبيه عند العثور على العنصر المطلوب.
- ز. ابحث عن آخر موقع معروف لمحدد موقع العنصر
- أ. افتح تطبيق "Find My" واختر علامة التبويب "Items".
- ب. انقر على محدد موقع العنصر من القائمة.
- ج. سيظهر آخر موقع معروف لمحدد موقع العنصر على الخريطة كرمز تعبيري اخترته أثناء الإعداد.
- د. للانتقال إلى آخر موقع معروف، انقر على "Directions" لفتح تطبيق الخرائط.

## البحث عن جهاز خارج نطاق الوصول باستخدام تطبيق "Find My"

- ا. تفعيل خاصية "Notify When Left Behind"
- أ. افتح تطبيق "Find My" واختر تبويب "Items".
- ب. انقر على "your Item Locator" من القائمة.
- ج. ضمن "Notifications"، فعّل خاصية "Notify When Left Behind toggle".
- د. ستتلقى إشعارًا عند ترك "Item Locator" خارج نطاق وصول جهازك.
- ز. تفعيل خاصية "Notify When Found"
- أ. ضمن "Notifications"، فعّل خاصية "Notify When Found toggle".
- ب. عندما يعثر جهاز آخر على "Item Locator"، باستخدام خاصية "Find My"، ستتلقى إشعارًا بموقعه المُحدّث.

## البحث عن جهاز مفقود باستخدام تطبيق "Find My"

- أ. فعّل "Lost Mode".
- ب. افتح تطبيق "Find My" واختر تبويب "Items".
- ج. انقر على مُحدّد موقع أغراضك من القائمة.
- د. ضمن "Lost mode"، اختر "enable".
- هـ. ستظهر لك شاشة تفصيلية لوضع فقدان.
- و. اختر "continue"، وأدخل رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني، ثم انقر على "next".

## إعادة ضبط مُحدد البطاقات على تطبيق "Find My"

- أ. إزالة مُحدد العناصر من تطبيق "Find My".
  - أ. افتح تطبيق "Find My" واختر تبويب "Items".
  - ب. انقر على مُحدد العناصر من القائمة.
  - ج. يُرجى التأكد من تعطيل وضع الفقد.
  - د. مرر لأسفل الشاشة وانقر على "Remove Item".
  - هـ. سيظهر مُلخص، انقر على "Remove" للتأكيد.
  - ز. إعادة ضبط مُحدد العناصر إلى إعدادات المصنع.
- أ. بعد إزالة مُحدد العناصر بنجاح من تطبيق "Find My"، اضغط على زر وظيفة مُحدد العناصر أربع مرات بسرعة. ستسمع صوت صفير في كل مرة تضغط عليها، ثم اضغط عليه مرة خامسة حتى تسمع رنينًا.
- ب. تمت الآن إعادة ضبط مُحدد العناصر وهو جاهز للإقران بجهاز جديد.

## اكتشاف التتبع غير المرغوب فيه على تطبيق "Find My"

إذا اكتشف جهاز iPhone وجود جهاز تحديد مواقع أغراض مجهول معك، فسيرسل إليك إشعارًا. سيصدر صوت لمساعدتك في تحديد موقعه. تُفعل هذه التنبيهات فقط عندما لا يكون جهاز تحديد المواقع متصلًا بهاتف مالكه، لذا لن يُصدر جهاز تحديد مواقع أغراض شريكك صوتًا إذا كان معك.

## البدء السريع على نظام Android

- أ. نزل تطبيق "Find Hub" من متجر Play.
- ز. شغل "Findora II" وانتظر ظهور نافذة البحث عن البطاقات الذكية على تطبيق Find Hub على أندرويد.
- ح. إذا فانتك النافذة المنبثقة، فافتح الإعدادات في جوجل وانقر على "All Services".
- د. في قائمة "connected devices & sharing"، اختر "Devices".

٥. انقر على "Scan for nearby devices".

٦. سيظهر تطبيق Card Pro في قائمة الأجهزة القريبة المتاحة.

٧. انقر على "Findora II" واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الاتصال.

**ملاحظة:** للعثور على الأجهزة القريبة، في تطبيق "Google Find Hub"، حدد أداة البحث عن بطاقتك الذكية، ثم حدد الجهاز لعرض موقعه.

**ملاحظة:** للعثور على الأجهزة البعيدة، في تطبيق "Google Find Hub"، حدد أداة البحث عن بطاقتك الذكية، ثم حدد "Findora II" لعرض موقعه. للانتقال إلى الموقع، حدد "get directions" لفتح التنقل على الخريطة.

## إعادة ضبط مُحدد البطاقات على تطبيق "Find My"

١. افتح تطبيق "Google Find Hub"، ثم اختر بطاقة Card Pro، ثم انقر على زر "الإعدادات"، ثم انقر على "إزالة من Find Hub" وأكد العملية.

٢. عند تشغيل الجهاز، اضغط على الزر خمس مرات متواصلة. في المرة الخامسة، استمر بالضغط حتى تسمع نغمة التنبيه.

**ملاحظة:** يُرجى التأكد من تشغيل بطاقة Card Pro وحذفها من تطبيق "Google Find Hub" قبل إعادة الضبط.

## تعليمات الإقران السريع على تطبيق "Find My"

١. تأكد من تفعيل البلوتوث والشبكة على هاتفك.

٢. اضغط على الزر مرة واحدة لتشغيل Card Pro (سيصدر صوت تنبيه).

٣. قَرّب Card Pro من جهاز Android وانتظر ظهور النافذة المنبثقة.

**ملاحظة:** إذا لم تظهر أي نافذة منبثقة، يُرجى إعادة تشغيل هاتفك والمحاولة مرة أخرى.

٤. انقر على "Connect"، ثم اقرأ التعليمات، واقبلها لإكمال الإقران.

٥. في تطبيق "Google Find Hub"، حدد "Card Pro" لتخصيص اسم الجهاز وفتته.

## مميزات مُحدد البطاقات على نظام Android

١. تفعيل وضع الفقد  
أ. في تطبيق "Google Find Hub"، حدد تطبيق البحث عن البطاقات الذكية وانقر على "Mark as Lost".  
ب. أضف معلومات الاتصال الخاصة بك، وستتلقى إشعارًا في حال حُدِّت شبكة جهاز البحث عن البطاقات موقع تطبيق البحث عن البطاقات.
٢. مشاركة الموقع  
في تطبيق "Google Find Hub"، حدد تطبيق البحث عن البطاقات، ثم انقر على "share device".
٣. الاتصال بهاتف آخر  
بعد إتمام عملية إعادة الضبط، يمكنك الاتصال بهاتف أندرويد آخر.
٤. الشحن  
أ. استخدم جهاز شحن لاسلكي عادي لشحن المنتج.  
ب. أثناء الشحن، يبقى الضوء الأحمر مضاءً.  
ج. يظهر الضوء الأخضر عند اكتمال الشحن.

## بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ٥٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشروطين التاليين:
    - (١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلًا ضارًا؛ و
    - (٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلًا غير مرغوب فيه.
  ٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قِبل الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.
- ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقًا للجزء ٥٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير

حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية. يُولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، وقد يُشعّها، وإذا لم يُركب ويُستخدم وفقًا للتعليمات، فقد يُسبّب تداخلًا ضارًا في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي تركيب مُعيّن. إذا تسبّب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يُمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُشجّع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه. زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. توصيل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال. استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون مُختصًا للحصول على المساعدة. بيان تحذير الترددات اللاسلكية: تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

## التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
<https://www.porodo.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.net/)