

soundtec
BY PORODO



Porodo Soundtec

سماعات رأس لاسلكية للأطفال من MOOSE

SKU: PD-STWLEP027

المميزات	٢
المواصفات	٢
تعليمات الأزرار	٣
دليل مؤشر الضوء	٤
التشغيل	٤
الاتصال	٤
تشغيل بطاقة TF	٤
إدارة المكالمات	٥
الشحن	٥
احتياطات	٥
الضمان	٦
اتصل بنا	٦

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

1. سماعات الرأس مزودة بمصابيح LED تعمل على تحسين الرؤية وتضيف لمسة مرحية وملونة، مما يجعلها جذابة للأطفال.
2. تتميز سماعات الرأس هذه بشحن حديث من النوع C، مما يسمح بتجديد الطاقة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
3. تم تصميمها مع وضع البساطة في الاعتبار، حيث يسهل على الأطفال استخدام عناصر التحكم، مما يضمن قدرتهم على تشغيل سماعات الرأس بشكل مستقل.
4. تم تصميم وسائد الأذن خصيصًا للراحة، مما يجعلها مناسبة للارتداء لفترة طويلة دون التسبب في إزعاج للمستخدمين الصغار.
5. مع ما يصل إلى ٢٠ ساعة من وقت اللعب بشحنة واحدة، تعد سماعات الرأس هذه مثالية للرحلات الطويلة أو جلسات الاستماع الممتدة.
6. يقتصر خرج الصوت على ٨٥ ديسيبل لحماية سمع الأطفال، مما يجعلها آمنة للاستخدام المنتظم.

المواصفات

سعة البطارية	٤٠٠ مللي أمبير في الساعة
وقت الشحن	٢ ساعة
منفذ الشحن	النوع C
وقت التشغيل	٢٠ ساعة
حجم السماعة	٤٠ ملم
إصدار البلوتوث	الإصدار ٥.٣
مسافة الإرسال	حتى ١٠ أمتار
حساسية السماعة	١١٣±١ ديسيبل (١ كيلو هرتز)
استجابة التردد	٢٠ هرتز إلى ٢٠ كيلو هرتز
الطاقة	٣٠ مللي واط
جهد الشحن	٥ فولت
تيار إعادة الشحن	٥٠٠ مللي أمبير
درجة حرارة التشغيل	١٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية

تعليمات الأزرار



A. زر الطاقة

B. زر الوضع

C. رفع مستوى الصوت/التالي

D. خفض مستوى الصوت/السابق

E. منفذ النوع C

F. منفذ AUX مقاس ٣,٥ ملم

G. الميكروفون

H. فتحة بطاقة TF

الوظيفة	الزر
اضغط لفترة طويلة لتشغيل أو إيقاف التشغيل.	زر الطاقة
اضغط لفترة قصيرة للتبديل بين الأوضاع.	زر الوضع
اضغط لفترة قصيرة لتشغيل الأغنية أو المحطة التالية. اضغط على الزر لفترة أطول لزيادة مستوى الصوت.	رفع مستوى الصوت/التالي
اضغط لفترة قصيرة للانتقال إلى الأغنية السابقة، واضغط لفترة طويلة لخفض مستوى الصوت.	خفض مستوى الصوت/السابق
مجهز بموصل من النوع C لخيارات الاتصال الحديثة.	منفذ النوع C
يتميز بمدخل صوت خارجي لتحسين الصوت ومخرج سماعة رأس للاتصال بمكبرات صوت خارجية.	منفذ AUX مقاس ٣,٥ مم
أدخل بطاقة TF لتشغيل ملفات MP٣.	فتحة بطاقة TF
اضغط لفترة قصيرة للرد على المكالمات الواردة، واضغط لفترة طويلة لمدة ٣ ثوانٍ لرفض المكالمات. واضغط لفترة قصيرة لإيقاف الموسيقى مؤقتًا أو تشغيلها.	آخر أغنية/مستوى الصوت
قم بتوصيل مكبرات الصوت الخارجية عبر مخرج سماعة الرأس لتحسين الصوت. يدعم الجهاز أيضًا الإدخال من مصادر خارجية.	الرد/الإغلاق/الإيقاف المؤقت/التشغيل
مزود بموصل النوع C للشحن ونقل البيانات.	فتحة بطاقة TF

تعليمات الأزرار

الأحمر: يشير إلى نشاط قارئ بطاقات الفلاش المباشر.
الأزرق/الأحمر: يوضح حالة الشحن (الأحمر عند الشحن).

تشغيل

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل. سيتم تشغيل سماعة الرأس، ويُشار إلى ذلك من خلال أضواء زرقاء وحمراء متناوبة. تكون سماعة الرأس الآن في وضع الاقتران، في انتظار الاتصال.

الاتصال

A. وظيفة لاسلكية

1. انتقل إلى إعدادات لاسلكية على هاتفك.
 2. ابحث عن سماعة الرأس المدرجة باسم "PD-STWLEP027" وحددها من بين الأجهزة المتاحة.
 3. بمجرد نجاح الاتصال، سيومض ضوء مؤشر سماعة الرأس.
- ملاحظة:** قد تحتاج إلى إدخال كلمة المرور "...." للاتصال.

B. اتصال بلوتوث

1. على هاتفك المحمول، انتقل إلى الإعدادات > اللاسلكي والشبكات > بلوتوث.
2. قم بتمكين اتصال بلوتوث وابحث عن الأجهزة المتاحة.
3. اتصل بالجهاز المسمى "PD-STWLEP027" من قائمة الأجهزة.
4. يتيح هذا وظيفة بلوتوث في هاتفك المحمول للاقتران بسماعة الرأس.

تشغيل بطاقة TF

- لتشغيل الموسيقى من بطاقة TF:
1. أدخل بطاقة TF في الفتحة الموجودة في سماعة الرأس.
 2. اضغط لفترة طويلة على مفتاح "M" لتنشيط وضع قارئ البطاقة؛ سيبدأ مؤشر الضوء في الوميض.
 3. سيقوم النظام تلقائيًا بفك تشفير ملفات الصوت، مما يتيح لك الاستمتاع بالموسيقى.

للرد على مكالمة: اضغط بسرعة على زر التبديل.
لرفض مكالمة: اضغط مطولاً على زر التبديل لمدة ٣ ثوانٍ.

الشحن

١. قم بإيقاف تشغيل سماعة الرأس لتجهيزها للشحن.
٢. قم بتوصيل كابل الشحن بسماعة الرأس ومنفذ USB بالكمبيوتر.
٣. سيتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأحمر للإشارة إلى أن سماعة الرأس قيد الشحن.
٤. ستغلق سماعة الرأس تلقائيًا عندما تكون البطارية منخفضة للحفاظ على الطاقة. يرجى إعادة شحن سماعة الرأس في أقرب وقت ممكن لتلبية متطلبات النظام.

ملاحظة:

١. تتضمن سماعة الرأس اختبار سعة بطارية مدمج وحماية من الحرائق للسلامة.
٢. سينطفئ ضوء المؤشر تلقائيًا بمجرد اكتمال الشحن.
٣. لا تقم بتشغيل سماعة الرأس أثناء عملية الشحن لتجنب إتلاف البطارية.

احتياطات

١. هذه السماعة ليست مقاومة للماء. تجنب تعريضها للماء والرطوبة لضمان الأداء الأمثل.
٢. يدعم هذا الجهاز في المقام الأول الشحن عبر منفذ USB للكمبيوتر. لا تقم بتوصيله بمصادر شحن عالية الطاقة حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف السماعة.
٣. لا تترك السماعة بدون شحن لفترات طويلة. قم بشحن البطارية وتفريغها بانتظام مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لإطالة عمرها.
٤. لتقليل تداخل الضوضاء أثناء استخدام السماعة المتصلة بالهاتف للاستماع إلى الموسيقى، قم بإيقاف تشغيل مصدر طاقة السماعة.
٥. ستغلق السماعة تلقائيًا إذا لم يتم توصيلها بجهاز في غضون ٣ دقائق.
٦. عندما لا تكون السماعة متصلة، يمكنك تبديل لغة المطالبات الصوتية بالنقر المزدوج على زر التشغيل.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**