

porodo



Porodo عجلة قيادة

ألعاب V في ا

SKU: PDX627

قائمة المحتويات

نظرة عامة على المنتج.....٢

وظيفة الزر.....٣

دليل التثبيت.....٥

اتصال الجهاز.....٦

١. الاتصال بأجهزة Android.....٦

٢. الاتصال مع جهاز Nintendo Switch.....٦

٣. الاتصال بوحدة التحكم PS٤ وXBOX ONE وXBOX ٣٦٠.....٧

٤. الاتصال بوحدة تحكم PS٣.....٨

٥. الاتصال بجهاز الكمبيوتر.....٩

التحديد.....٩

ملاحظات.....٩

ضمان.....١٠

اتصل بنا.....١٠

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.

نظرة عامة على المنتج

تتوافق عجلة قيادة الألعاب مع منصات متعددة، بما في ذلك PS3 و PS4 و XBOX ONE و XBOX 360 والكمبيوتر الشخصي و Nintendo SWITCH وأجهزة Android. للاتصالات مع أجهزة PS3 أو الكمبيوتر الشخصي أو Nintendo SWITCH أو Android، تتطلب عجلة القيادة إعدادًا بسيطًا "Plug-and-Play" دون الحاجة إلى عمليات تمهيد إضافية. ومع ذلك، عند الاتصال بجهاز PS4 أو XBOX ONE أو XBOX 360، يجب ربط عجلة القيادة بمساعدة لوحة الألعاب الأصلية. للتوضيح، يجب عليك توصيل كابل USB الخاص بلوحة ألعاب PS4 أو XBOX ONE أو XBOX 360 الأصلية بواجهة لوحة الألعاب المخصصة الموجودة في الجزء الأمامي الأيمن من الجهاز.

دلائل الميزات

١. استخدام متعدد المنصات
٢. التوصيل والتشغيل
٣. موجة الظل مصافحة
٤. ذراع التروس
٥. ردود الفعل الاهتزاز
٦. فرملة اليد

وظيفة الزر

١. مفاتيح الوظائف: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB.

٢. حدد/مفتاح العودة (Select/Return): العودة.

٣. مفتاح التشغيل/الإيقاف المؤقت (START/Pause): ابدأ.

٤. مفتاح الوضع (MODE): يقوم هذا المفتاح بالتبديل بين وضعي الإدخال X والإدخال D، حصريًا لاستخدام الكمبيوتر. عند التشغيل، يكون الإعداد الافتراضي هو وضع الإدخال X. اضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة ٣ ثوانٍ للتبديل بين الوضعين دون إعادة التشغيل. اضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية لمدة ٣ ثوانٍ، إذا يومض ضوء LED ٣ مرات، ثم يظل قيد التشغيل، فهذا يعني اكتمال تحويل الوضع. للاتصال بأجهزة PS٣ و PS٤ و XBOX٣٦٠ و XBOX One، يعمل زر الصفحة الرئيسية كمفتاح القائمة.

٥. زر البرمجة (زر PR): يسهل هذا الزر برمجة دواسة التسارع (الدواسة اليمنى)، ودواسة الفرامل (الدواسة اليسرى)، وفرامل اليد (وحدة التحكم بفرامل اليد)، بالإضافة إلى ذراع نقل الحركة (التروس/تغيير السرعة للأسفل). بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعادة برمجة مفاتيح الوظائف الأربعة المذكورة أعلاه لتكرار وظائف A و B و X و Y و LB و RB. عندما يتم توصيل عجلة قيادة الألعاب بنجاح بوحدة التحكم، ابدأ تسلسل البرمجة بالضغط على زر البرمجة؛ سيؤدي ذلك إلى وميض المؤشرات الأربعة. بمجرد بدء البرمجة، اضغط على الزر المقابل للوظيفة التي ترغب في برمجتها. تعتبر البرمجة مكتملة عندما تعود المؤشرات إلى حالتها السابقة. لإعادة التعيين إلى طريقة التشغيل الافتراضية، اضغط مع الاستمرار على زري START و BACK في نفس الوقت. حرر هذه الأزرار بعد أن تومض مؤشرات القنوات الأربعة ثلاث مرات، للإشارة إلى استعادة الإعدادات الافتراضية.

٦. مفاتيح الأسهم: التنقل باستخدام أعلى، أسفل، يسار، ويمين.

٧. ذراع النقل: قم بزيادة الترس عن طريق دفع ذراع التروس/النقل لأعلى، وقم بتقليل الترس عن طريق السحب لأسفل.



٨. فراامل اليد: قم بتشغيل فراامل اليد عن طريق سحبها.

٩. دواسة الوقود: اضغط لأسفل على دواسة الوقود لزيادة السرعة.

١٠. دواسة الفرامل: استخدم دواسة الفرامل لإبطاء السرعة أو التوقف.

١١. مفتاح الحساسية (Sensitivity): ضبط حساسية عجلة القيادة.

١١.١ لتعزيز حساسية عجلة القيادة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الحساسية واضغط في نفس الوقت على مفتاح الاتجاه لأعلى. حرر مفتاح الحساسية بمجرد أن يومض الضوء ببطء خمس مرات قبل أن ينطفئ، مما يشير إلى اكتمال ضبط الحساسية متوسطة المدى. للحصول على حساسية عالية النطاق، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الحساسية أثناء الضغط على مفتاح الاتجاه لأعلى حتى يومض الضوء بسرعة خمس مرات ثم ينطفئ، مما يشير إلى تحقيق أعلى إعداد للحساسية.

١١.٢ لتقليل حساسية عجلة القيادة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الحساسية واضغط في نفس الوقت على مفتاح الاتجاه لأسفل. حرر مفتاح الحساسية بعد أن يومض الضوء بسرعة خمس مرات ثم ينطفئ، مما يعني اكتمال تقليل الحساسية متوسطة المدى. للحصول على أقل إعداد حساسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الحساسية واضغط على مفتاح الاتجاه لأسفل حتى يومض ضوء القناة ببطء لمدة خمسة مرات ثم ينطفئ.

١٢. عجلة القيادة: تقوم بإدارة اتجاه التوجيه إلى اليسار واليمين، بزاوية دوران قدرها ٢٧٠ درجة.

دليل التثبيت

١. حدد طاولة مناسبة واضبط المقابض الثابتة على الجانبين الأيسر والأيمن لتركيب عجلة القيادة عن طريق تحويلها عكس اتجاه عقارب الساعة لتثبيت الجهاز وفقًا لسمك الطاولة.
٢. قم بتأمين الحامل عن طريق إدخاله في حافة الطاولة وضمان الاتصال الكامل بفتحة البطاقة، ثم قم بربط المقابض في اتجاه عقارب الساعة.
- ملاحظة:** إذا تجاوز سمك الطاولة ٤ سم ولكن لا يزيد عن ٦ سم، قم بإزالة الكتلة السميكة الموجودة على مشبك التثبيت لضمان الملاءمة المناسبة.
٣. أدخل كابل USB في منفذ USB الموجود على الدواسة.
٤. قم بتوصيل كابل USB بمنفذ USB المطابق الموجود على عجلة القيادة.
٥. بمجرد التوصيل، ضع مجموعة دواسة الوقود/الفرامل أسفل الطاولة.
٦. قم بتوصيل لوحة الألعاب الأصلية بمنفذ USB باستخدام أيقونة لوحة الألعاب الموجودة على عجلة القيادة عن طريق توصيل خط USB الرئيسي من عجلة القيادة إلى وحدة التحكم في الألعاب أو الأجهزة المتوافقة الأخرى.



اتصال الجهاز

١. الاتصال بأجهزة أندرويد

١.١ تأكد من توصيل دواسة عجلة القيادة بشكل صحيح بوحدة عجلة القيادة.

١.٢ اضغط مع الاستمرار على مفتاح الحساسية الموجود على عجلة القيادة للحظة، ثم قم بتوصيل كابل USB الخاص بعجلة القيادة بمنفذ USB بجهاز Android الخاص بك.

١.٣ يتم إنشاء الاتصال بنجاح عندما يضيء مصباح LED الموجود على عجلة القيادة.



٢. الاتصال مع جهاز Nintendo Switch

٢.١ تأكد من تثبيت دواسة عجلة القيادة بشكل صحيح على قاعدة عجلة القيادة.

٢.٢ قم بتوصيل كابل USB لعجلة القيادة في منفذ USB على جهاز Nintendo Switch الخاص بك.

٢.٣ يكتمل الإعداد بشكل صحيح عندما يتم تشغيل مؤشر LED على عجلة القيادة.



٣. الاتصال بوحدة التحكم PS4 وXBOX ONE وXBOX 360



PS4



XBOX ONE



XBOX 360

٣.١ الاتصال بجهاز PS4

تأكد من أن دواسة عجلة القيادة موصولة بشكل آمن بتجميع عجلة القيادة. بعد ذلك، قم بتوصيل كابل USB لعجلة القيادة بمنفذ USB على جهاز PS4. يشير التوصيل الناجح إلى إضاءة مصباح LED على كل من عجلة القيادة وجهاز تحكم PS4 الأصلي.



٣.٢ الاتصال بوحدة تحكم XBOX ONE

قم بتوصيل وحدة الدواسة بعجلة القيادة. بعد ذلك، قم بتوصيل لوحة ألعاب XBOX ONE الأصلية بمنفذ USB المميز بأيقونة لوحة الألعاب. قم بتوصيل كابل USB الخاص بعجلة القيادة بمنفذ USB الخاص بوحدة تحكم ألعاب XBOX ONE. بمجرد نجاح الاتصال، يتم تشغيل مؤشر LED الموجود على عجلة القيادة والضوء الموجود على لوحة ألعاب XBOX ONE الأصلية.



٣.٣ الاتصال بوحدة تحكم XBOX ٣٦٠

تأكد من توصيل وحدة الدواسة بشكل صحيح بعجلة القيادة. قم بتوصيل لوحة ألعاب XBOX ٣٦٠ بمنفذ USB باستخدام أيقونة لوحة الألعاب. ثم قم بتوصيل كابل USB الخاص بعجلة القيادة بمنفذ USB الخاص بوحدة تحكم ألعاب XBOX ٣٦٠. يتم إنشاء الاتصال بشكل صحيح عند تشغيل مصباح LED الموجود على عجلة القيادة والضوء الموجود على لوحة ألعاب XBOX ٣٦٠ الأصلية.



٤. الاتصال بوحدة تحكم PS٣

٤.١ تأكد من توصيل وحدة الدواسة بعجلة القيادة بشكل صحيح.
٤.٢ قم بتوصيل كابل USB الخاص بعجلة القيادة بمنفذ USB الموجود على وحدة تحكم PS٣.
٤.٣ يكتمل الإعداد بنجاح بمجرد إضاءة مؤشر LED للقناة الموجود على عجلة القيادة.



٥. الاتصال بجهاز الكمبيوتر

٥.١ قم بتوصيل دواسة عجلة القيادة بقاعدة عجلة القيادة بشكل صحيح.



٥.٢ قم بتوصيل كابل USB الخاص بعجلة القيادة بمنفذ USB متاح على جهاز الكمبيوتر.

٥.٣ يتم إنشاء الاتصال بنجاح بمجرد إضاءة مصباح LED الموجود على عجلة القيادة.

التحذير

جهد التشغيل: USB بي ه فولت

تيار التشغيل: ١٧,٥ مللي أمبير

تيار تشغيل اهتزاز المحرك: ٩٦,٠ مللي أمبير

تيار التشغيل (متصل بجهاز XBOX ONE): ~ ٨٢ مللي أمبير

تيار التشغيل (متصل بجهاز XBOX ٣٦٠): ~ ٧٠ مللي أمبير

تيار التشغيل (متصل بجهاز PSE): ~ ٨٠ مللي أمبير

ملاحظات

١. التأكد من أنه عند توصيل عجلة القيادة بالجهاز، يتم محاذاتها في موضعها الصحيح.

٢. لا ينبغي إدارة عجلة القيادة إلى اليسار أو اليمين أثناء إنشاء الاتصال.

٣. لا ينبغي تعشيق دواسرة الوقود وفرامل اليد أثناء هذه العملية.

٤. إذا كان استخدام لوحة الألعاب الأصلية ضروريًا للتنقل، فيجب توصيلها بشكل

صحيح بمنفذ USB. يمكن التعرف على المنفذ من خلال أيقونة لوحة الألعاب الموجودة

بالقرب من أيقونة عجلة القيادة. بعد تأمين اتصال لوحة الألعاب، يمكنك بعد ذلك

المتابعة لتوصيل عجلة القيادة بالجهاز.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

موقع الكتروني: www.porodo.net

دعم الخدمة: support@porodo.net

انستقرام : **porodo**