

طريقة التشغيل

١. عند توصيل الشاحن، يتم تنشيط صندوق البطارية، وتبدأ عملية الكشف عن وحدة تحكم PS5 وشحنها. سيتوقف مؤشر البطارية عن الوميض بمجرد شحن وحدة التحكم بالكامل.

٢. تؤدي إزالة الشاحن إلى تشغيل الكشف التلقائي عن وحدة التحكم، والذي يستأنف الشحن إذا كانت وحدة التحكم متصلة.

٣. يُغلق صندوق البطارية بعد ٣٠ ثانية إذا تم فصل وحدة التحكم.

٤. تؤدي البطارية المنخفضة إلى وميض المؤشر.

٥. سيتم إيقاف تشغيل النظام عند نفاد البطارية.

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على info@porodo.net
موقع الكتروني: www.porodo.net
دعم الخدمة: support@porodo.net
انستغرام: Porodo

متوافق مع

وحدة تحكم لاسلكية PS5

ملاحظة

١. أفضل وحدة التحكم اللاسلكية في حالة عدم استخدامها للحفاظ على الطاقة.

٢. إذا ظل صندوق البطارية مغلقاً عند إدخال وحدة التحكم، فقم بإزالة وحدة التحكم وإعادة إدخالها.

المواصفات

واجهة الإدخال	USB-C
منفذ شحن وحدة التحكم	النوع-C
مدخل	تيار مستمر ٥ فولت ١ أمبير
مخرج	النوع-C ٥ فولت ١ أمبير
وقت الشحن	٣ ساعة
الأبعاد	٦.٠*٣.٧*١.٤ مللي متر
الوزن	٥٠ غرام
قدرة البطارية	١٨٠٠ مللي أمبير

ضوء المؤشر

- الضوء الأزرق يشير إلى الشحن.
- يشير الضوء الأزرق الوامض إلى أن مستوى البطارية أقل من ٢٥٪.
- ضوء أزرق ثابت عند شحنه بالكامل.



وحدة تحكم

الألعاب PS5

SKU:PDX626