



مكبر صوت محمول

SKU:PD-STRGBS

المواصفات الفنية

- المعيار اللاسلكي: ٣.٥ هـ
- مسافة الإرسال: 10 أمتار
- طاقة الإخراج: 8 واط
- مدة التشغيل: ٦-٤ ساعات
- تأثير التردد: 80 هرتز-15 كيلو هرتز
- حجم السماعة: 52 ملم 8 وات
- طاقة الإدخال: 5 فولت 1 أمبير
- الحد الأقصى للاستهلاك الحالي: 2A
- نوع البطارية: 1200 مللي أمبير
- واجهة شحن الطاقة: كابل شحن USB من النوع C

المميزات

- اتصال لاسلكي.
- وظيفة الذاكرة مع استئناف نقطة التوقف.
- يدعم أوضاع تشغيل قرص USB/بطاقة TF/AUX.
- بطارية ليثيوم أيون مدمجة.
- توفر مكبرات الصوت عالية الدقة صوتًا طبيعيًا وريفيًا.
- إمكانية الاتصال المتزامن للجهاز المزدوج.

زر تبديل الطاقة

- 1 تشغيل/إيقاف مؤقت
- 2 مفتاح الطاقة/تحويل الوضع
- 3 رفع مستوى الصوت/المسار التالي
- 4 خفض مستوى الصوت/المسار السابق
- 5 تبديل وضع الضوء
- 6 منفذ USB من النوع C
- 7 فتحة بطاقة TF
- 8 منفذ USB
- 9 منفذ AUX

تعليمات الأزرار

١. اضغط لفترة قصيرة ▶ للتشغيل/الإيقاف المؤقت. اضغط لفترة طويلة لوضع الثنائي.
٢. اضغط لفترة طويلة ① لتشغيل/إيقاف التشغيل. انقر لتغيير الأوضاع.
٣. زر + نفرة واحدة لرفع مستوى الصوت/الأغنية التالية. اضغط لفترة طويلة للأغنية التالية.
٤. زر _ نفرة واحدة لخفض مستوى الصوت/الأغنية السابقة. اضغط لفترة طويلة للأغنية السابقة.
٥. انقر فوق [الشعار] لتشغيل وضع الإضاءة، وانقر نقرا مزدوجا لإيقاف التشغيل.
٦. منفذ USB من النوع C:
 - يعمل كمنفذ شحن. عند توصيله بالطاقة، يتم شحن الجهاز بشكل افتراضي.
 - عند استخدام الراديو، يعمل كابل الشحن كهوائي، وتعمل وظيفة الراديو بشكل طبيعي.
٧. فتحة بطاقة TF: يتم إدخال بطاقة TF بشكل افتراضي لتشغيل بطاقة TF.
٨. منفذ USB: يتم إدخال محرك أقراص فلاش USB بشكل افتراضي لتشغيل USB.
٩. منفذ AUX: سلك إدخال مساعد.

تعليمات الاستخدام

١. الاقتران اللاسلكي
ابدأ البحث عن جهاز لاسلكي وقم بإقرانه باستخدام تسمية البلوتوث "ST-Flash".
٢. تعليمات اللعب
حالة بحث البلوتوث: يومض الضوء الأبيض بسرعة.
حالة الاقتران بالبلوتوث: يظل الضوء الأبيض قيد التشغيل.
أثناء التشغيل: يومض الضوء الأبيض ببطء كل ثانية.
٣. مؤشر الشحن
يشير الضوء الأحمر إلى الشحن؛ يتم إيقاف تشغيله عندما تكون البطارية ممتلئة.
٤. المطالبات الصوتية
تظهر مطالبات التأكيد عند التشغيل/إيقاف التشغيل.
تتم الإشارة إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت الذي تم الوصول إليه أو الحد الأدنى لمستوى الصوت من خلال مطالبة صوتية، ولا توجد مطالبة عند الحد الأدنى لمستوى الصوت.
- تحذير من انخفاض مستوى البطارية، عند 3.4 فولت، تؤدي البطارية المنخفضة إلى ظهور ثلاث مطالبات بإيقاف التشغيل.
٥. تبديل الوضع
الوضع الافتراضي للبلوتوث.
التسلسل: وضع البلوتوث > وضع بطاقة TF > وضع قرص USB > وضع AUX، مع أولوية الإدخال.
٦. إعدادات مستوى الصوت
تم ضبط مستوى صوت التشغيل الافتراضي على 70%.
٧. حفظ الطاقة
الاغلاق التلقائي بعد ١٥ دقيقة من عدم النشاط.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. الاغلاق التلقائي
عندما تكون البطارية منخفضة، يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. يرجى الشحن لمدة ٤ ساعات بعد الاستخدام.
٢. عدم القدرة على تشغيل الموسيقى
تأكد من أن مسار تخزين ملف الموسيقى موجود في الدليل الجذر للجهاز القابل للإزالة.
٣. لا يوجد صوت على الحاسوب
تحقق من منفذ إخراج الصوت الصحيح للحاسوب وحدده.
٤. المفاتيح أو الوظائف غير المستجيبة
إذا كانت المفاتيح أو الوظائف لا تعمل، فأعد تشغيل الجهاز بعد إيقاف تشغيله.

اتصل بنا

-يرجى الاتصال بنا على info@porodo.net
-الموقع الإلكتروني: www.porodo.net
-خدمة العملاء: support@porodo.net
-انستغرام: Porodo