



وحدة تحكم الألعاب المحمولة

SKU:PDX623

وصف رموز المفاتيح

مزيح المفاتيح	الوظيفة
R3+أعلى/أسفل	ضبط السطوع
L1/R1+حدد	حالة الحفظ/التحميل
تحديد + أعلى/أسفل	حفظ موقع
اختر + ابدأ	الخروج من اللعبة
حدد+R3+L3/X	العودة للخلف
تحديد+A	إيقاف مؤقت للعبة
حدد+B	إعادة تشغيل اللعبة

الوصف وظيفي



تعليمات خاصة

تشغيل/إيقاف التشغيل ووصف بطاقة الذاكرة

١. قبل التشغيل، يجب عليك إدخال بطاقة النظام في فتحة TF1-OS. قم بتشغيل النظام بالضغط على مفتاح التشغيل.

٢. للتمهيد من بطاقة بيانات اللعبة المنسوخة والمدرجة في TF2-GAME، حدد (OPTIONS-ADVANCED-SWITCH TO SD2) (FOR ROMS)، مما يمكن النظام من التعرف على محتوى بطاقة اللعبة وعرضه بعد التمهيد.

تعليمات التحذير

١. بدون بطاقة النظام، لن يعمل الجهاز بشكل صحيح، ويظهر ضوء أصفر ولا توجد شاشة. في حالة حدوث ذلك، أدخل بطاقة النظام واضغط على مفتاح إعادة الضبط لبدء التشغيل.

٢. إذا قمت بضبط البرنامج على SD2 واستخرجت بطاقة TF2-GAME، فلن يعمل النظام. إذا تم ضبط البرنامج على SD2 وتمت إزالة بطاقة TF2-GAME وإعادة إدخالها، فسيشير النظام إلى وجود خلل.

تعليمات الشحن

١. عندما يومض الضوء الأحمر للجهاز، فإنه يشير إلى انخفاض طاقة البطارية. يرجى الشحن على الفور بعد توصيل شاحن التيار المستمر.

٢. إذا استمر الضوء الأحمر في الوميض دون أن يتغير إلى اللون الأحمر، أو إذا لم يتم تشغيل الجهاز بعد ساعة، فاضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ١٢ ثانية لفرض إيقاف التشغيل وإعادة الشحن. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد ساعة واحدة من عدم النشاط؛ يرجى إعادة شحنه حسب الحاجة.

مواصفات المنتج

- * المعالج: Cortex-A7، 64bit، يعمل بسرعة ١.٥ جيجا هرتز
- * البطارية: تدعم الشحن ٥ فولت ٢ أمبير
- * التخزين: دعم بطاقات TF الخارجية حتى ٢٥٦ جيجابايت
- * الشاشة: شاشة ٣.٥ بوصة، ٦٤.٠x٤٨.٠ IPS
- * حفظ/تحميل اللعبة
- * الخروج من اللعبة

قائمة المحتويات

العنصر	الكمية
لعبة فيديو محمولة	١
كابل شحن من النوع C	١
شهادة المصادقة	١
دليل الاستخدام	١
ملصق النمر DIY	٢

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى التواصل معنا على info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: www.porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: Porodo