



Lune AIR CONDUCTION TWS

SKU:PD-STWLEP021-BK

عرض سماعة الأذن



الاكسسوارات المشمولة

الكمية	عدد المحتوى
مجموعة السماعات	x1
صندوق التغليف الحصري	x1
كابل شحن سريع	x1
دليل المستخدم الشامل	x1

دليل اتصال البلوتوث

1. ما عليك سوى فتح علبة الشحن، وسيتم تشغيل سماعات الأذن، وتكون جاهزة للتوصيل. وهي مصممة للدخول بشكل حدسي في وضع الاقتران.
2. ابدأ عملية بحث عن "PD-STWLEP021" اتصال على جهازك للربط.
3. بالنسبة لمعظم الهواتف الحديثة، لا حاجة لكلمة مرور. ومع ذلك، إذا طلب منك ذلك، أدخل "0000". بمجرد الاتصال، ستسمع مطالبة صوتية، مما يضمن أنك مستعد للاستمتاع بالمكالمات والموسيقى بسهولة.

دليل الاقتران بالبلوتوث

1. تحتفظ سماعات الرأس بالاتصالات السابقة. عند تشغيلها، ستعطي الأولوية لإعادة الاتصال بآخر جهاز مقترن. إذا لم يكن ذلك متاحًا، فسيكونون جاهزين للاقتران الجديد.
2. إذا لم يتم الاتصال خلال 30 ثانية، تدخل سماعات الرأس في وضع الاقتران الافتراضي. خلال ذلك، تُظهر سماعة الأذن الرئيسية ومضات حمراء وبيضاء متناوبة، بينما يظل الضوء المساعد ثابتًا. إذا لم يكتمل الاقتران خلال الدقائق الثلاث التالية، فسيتم إيقاف تشغيلهما تلقائيًا لتوفير البطارية. أيضًا، يؤدي عدم الاتصال لأكثر من 30 ثانية إلى بدء وضع الاسترجاع، مما يتسبب في وميض سماعة الأذن بنفس النمط حتى يتم الاتصال.
3. بمجرد الاقتران بنجاح، يشير مؤشر LED إلى ذلك بإضاءة قصيرة.

دليل الاستخدام الأساسي

1. التشغيل: ما عليك سوى فتح سماعات الأذن، وسيتم تشغيلها، وهو ما يشار إليه بوميض أبيض مدته ثانية واحدة.
2. الاقتران: اضغط مع الاستمرار على زر اللمس لمدة ٣ ثوانٍ عندما تكون خارج صندوق الشحن. ستشاهد وميضًا أبيضًا يشير إلى الاستعداد.
3. إيقاف التشغيل: ضع سماعات الأذن مرة أخرى في صندوق الشحن. سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا وبدء الشحن. إذا تركت غير مقترنة، فسيتم إيقاف تشغيلها بعد ٣ دقائق لتوفير الطاقة.
4. إيقاف الطوارئ: إذا لم يستجيبوا بطريقة أو بأخرى، فاضغط مع الاستمرار على زر اللمس الموجود في كلتا السماعتين لمدة ٥ ثوانٍ. سيتم إعادة ضبطهم وإيقاف تشغيلهم.
5. التحكم في مستوى الصوت: يؤدي النقر السريع على زر اللمس في الأذن اليمنى إلى زيادة مستوى الصوت، بينما تقوم اليسرى بخفضه. لا تؤدي هذه التعديلات إلى تشغيل أي مؤشرات صوتية.
6. التحكم في الوسائط:
 - تشغيل/إيقاف مؤقت: انقر نقرًا مزدوجًا على زر اللمس.
 - الرد/إنهاء المكالمات: انقر نقرًا مزدوجًا أثناء مكالمة واردة أو مكالمة جارية.
 - رفض المكالمة: عند تلقي مكالمة، اضغط مع الاستمرار على زر اللمس لمدة ثانيتين للرفض.
7. تتبع الملاحة:
 - المسار السابق: ثلاث نقرات على زر لمس الأذن اليسرى.
 - المسار التالي: ثلاث نقرات على اليمين.
8. تنشيط المساعد الصوتي: اضغط مع الاستمرار على إحدى السماعتين لمدة ثانيتين.
9. أوضاع التبديل: اضغط على سماعة الأذن اليمنى لمدة ثانيتين للتبديل بين وضع اللعبة ووضع الموسيقى.
10. إعادة ضبط المصنع: انقر سريعًا على أي من السماعتين خمس مرات لإعادة ضبط وقطع الاتصال.

تفاصيل المنتج

نسخة البلوتوث: 5.3V	الحساسية: 95 ديسيبل	مدة التشغيل: 9 ساعات	مدة الشحن: أقل من ساعتين
المقاومة: 20 أوم	تصنيف الطاقة: 10 ميجاوات	مدة الاستعداد: 240+ ساعة	نطاق البلوتوث: يصل إلى 10 أمتار

إرشادات الشحن

1. سيتم إصدار إشارة تنبيه بانخفاض طاقة البطارية عندما تقترب سماعات الأذن من النفاد. يتم تنشيط هذا التحذير كل دقيقة واحدة، ونبشار إليه بضوء أحمر يومض بسرعة.
 2. عند إدخال سماعات الأذن في علبة الشحن، سيظل المؤشر الأحمر مضاء لفترة طويلة، وينطفئ بمجرد اكتمال الشحن.
 3. قبل البدء في عملية الشحن، تأكد من إيقاف تشغيل سماعات الأذن وتوصيلها بمنفذ طاقة موثوق.
- ملاحظة: من الضروري الحفاظ على نظافة وسلامة منفذ شحن USB لضمان الشحن الفعال.



توصيات العناية والتخزين

- التخزين: تخصيص منطقة باردة وجافة لحفظها.
- شروط الاستخدام الأمثل:
1. تعمل ضمن نطاق درجة حرارة ٥-٤٥ درجة مئوية. قد يؤدي تعريض سماعات الأذن للبرد الشديد أو الحرارة أو ضوء الشمس لفترة طويلة إلى التأثير على عمر البطارية والأداء العام.
 2. تجنب استخدامها أثناء العواصف الرعدية.
 3. بعد فترات طويلة من عدم النشاط، تأكد من شحن سماعات الأذن قبل الاستخدام.
 4. للتنظيف، امسح بلطف بقطعة قماش خالية من الوب، خاصة في حالة وجود رطوبة أو عرق. وهذا يضمن وظائف متسقة.
 5. احتفظ بسماعات الأذن بعيدا عن الأشياء الحادة أو المواد التي قد تسبب ضررا.

بيان الضمان

بيان الضمان

إخلاء مسؤولية:

- لا يقدم دليل المستخدم هذا أي ضمانات أو مطالبات أو إقرارات صريحة.
- المنتجات والمواصفات والمعلومات المقدمة هي للإشارة فقط.
- قد يتم تحديث المحتويات على موقعنا بشكل دوري.

تفاصيل الضمان:

-هذا المنتج مضمون على النحو التالي: إذا ظهرت أي عيوب خلال 12 شهرًا من تاريخ الشراء (يشار إليها باسم "فترة الضمان")، فسيتم إصلاحه أو استبداله دون أي تكلفة إضافية.

-إذا تعذر إصلاح المنتج، وأكدت الشركة المصنعة ذلك، فسيتم توفير بديل له. يجب أن يستمر المستخدم في الاستفادة من مزايا الضمان طوال المدة.

-إذا تم شراء المنتج للبيع، فسيتم تطبيق أقصر الفترتين: ومع ذلك، يجب ألا يقل الضمان عن 30 يومًا. ستكون فترة الضمان 13 شهرًا إذا لم يكن من الممكن تحديد تاريخ الشراء الدقيق. قبل تقديم مطالبة بالضمان، يرجى الاتصال بالخط الساخن لخدمة المنتجات لدينا واتباع الإجراءات التي طلبها فريقنا.

-عند التقدم بطلب للحصول على الضمان، تأكد من تقديم إيصال شراء كامل أو فاتورة مبيعات سارية المفعول.

استثناءات الضمان

لا يغطي الضمان الحالات التالية:

- إذا تم استخدام المنتج بعد فترة صلاحيته أو العبوات الثلاث المتضمنة.
- إذا كان المظهر الخارجي للمنتج المستخدم لا يتطابق مع بنيته الأصلية.
- الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام أو سوء الاستخدام أو النقل غير السليم أو المناولة أو الصيانة أو العوائق الخارجية.
- الأضرار الناجمة عن أحداث القوة القاهرة مثل الزلازل أو الحروب أو غيرها من الأحداث الكارثية غير المتوقعة.
- الأضرار التي لحقت السوستة أو الأجزاء الناجمة عن القوة غير المبررة.
- قطع الاتصال الناجم عن الحمل الزائد.

-أي ضرر بسبب الأشياء الحادة.

-دليل على الفيضانات أو الحريق.

-المنتجات التي تعرض التفكير غير المصرح به.

-علامات تغير اللون أو التآكل أو التمزق أو غيرها من الأضرار التي تحدث أثناء الاستخدام العادي للمنتج.

-تغيير أو إتلاف بطاقة التعريف الأصلية للمنتج.

محددات:

-على الرغم من أننا نضمن اكتمال وجودة المنتج والمواد المصاحبة له، إلا أن بعض الجوانب قد لا يغطيها هذا الضمان. نوصي بفحص المنتج عند الشراء.

الأحكام العامة:

-الضمانات المذكورة أعلاه هي الضمانات الوحيدة التي نقدمها لمنتجاتنا.

-وهي قابلة للتطبيق ضمن جميع المعايير القانونية، مما يضمن عدم حرمان المستهلكين من أي حقوق يحميها القانون.