

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle
ماكينة تشذيب مدمجة
بشفرة على شكل T

SKU: PD-LFST110

٢	نظرة عامة على المنتج
٣	تحذيرات السلامة
٣	تعليمات السلامة العامة
٣	ملاحظة هامة
٣	زجاجة الزيت
٤	تعليمات الاستخدام
٤	الشحن عبر USB
٥	التنظيف والصيانة
٥	المواصفات
٦	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٦	اتصل بنا



- ١. شفرة دقيقة
- ٢. زر التشغيل / الإيقاف
- ٣. وظيفة ضوء المؤشر
- ٤. فرشاة التنظيف
- ٥. كابل شحن USB
- ٦. زيت
- ٧. أمشاط التوصيل (١/٣/٥/٧ مم)

تحذيرات السلامة

١. يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ٨ سنوات، وكذلك الأفراد الذين لديهم قيود جسدية أو حسية أو عقلية، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة، استخدام هذا الجهاز، بشرط أن يكونوا قد تلقوا تدريبًا مناسبًا حول كيفية استخدامه بأمان وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة.
٢. لا يجب السماح للأطفال باللعب بالجهاز. كما لا يُسمح لهم بتنظيفه أو إجراء الصيانة عليه دون إشراف شخص بالغ.

تعليمات السلامة العامة

١. من المستحسن الاحتفاظ بهذه التعليمات للرجوع إليها لاحقًا.
٢. تحقق دائمًا من الجهاز قبل الاستخدام. لا تستخدمه إذا كان تالفًا، لأنه قد يسبب إصابة. استبدل دائمًا الأجزاء التالفة بمكونات أصلية.
٣. لا تفتح الجهاز لاستبدال البطارية القابلة لإعادة الشحن.
٤. هذا الجهاز غير قابل للغسل. لا تغمره في الماء أو تغسله تحت الصنبور.
٥. تجنب استخدام الهواء المضغوط أو فرشاة التنظيف الخشنة أو المنظفات الكاشطة أو السوائل القوية مثل البنزين أو الأسيتون لتنظيف الجهاز.

ملاحظه هامه

١. تحتوي هذه الماكينة على بطارية قابلة لإعادة الشحن مدمجة. لا تقم برميها في النار أو تعريضها للحرارة أو درجات حرارة مرتفعة.
٢. لا ينبغي استخدام الجهاز على الحيوانات.

زجاجة الزيت

ابق بعيدًا عن متناول الأطفال. لا تبتلعه. تجنب ملامسته للعيون. تخلص منه بشكل صحيح عند نفاذه.

١. للحصول على قطع متساوٍ، دع الماكينة تقطع الشعر تدريجيًا. لا تجبرها على التحرك بسرعة.
٢. تأتي الماكينة مع أربعة أمشاط توصيل بأحجام مختلفة: ١ مم، ٣ مم، ٥ مم، و ٧ مم. هذه الأمشاط سهلة الاختيار والإغلاق في مكانها لضبط الطول.
٣. ابدأ بتمشيط الشعر بحيث يسقط بشكل طبيعي في الاتجاه الصحيح. ضع أكبر مشط توصيل على الماكينة وابدأ بتقليم الجوانب من الأسفل.
٤. امسك الماكينة بلطف ضد الشعر مع توجيه أسنان مشط التوصيل للأعلى ولكن بشكل مسطح ضد الرأس.
٥. ارفع الماكينة ببطء للأعلى وخارج الشعر، مع قص جزء صغير فقط في كل مرة. كرر هذه العملية حول الجوانب والخلف من الرأس.
٦. لتشغيل الجهاز أو إيقافه، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف. عند الضغط عليه، سيبدأ الجهاز بالعمل، وعند الضغط على الزر مرة أخرى سيتوقف الجهاز.

الشحن عبر USB

١. ماكينة الحلاقة سهلة الحمل ويمكن شحنها في أي مكان باستخدام كابل USB.
٢. لإيقاف تشغيل ماكينة الحلاقة، حرك المفتاح إلى وضع "OFF".
٣. قابلة لإعادة الشحن: تحتوي الماكينة على بطارية مدمجة. تحتاج إلى ساعتين من الشحن لتعمل لمدة حوالي ٩٠ دقيقة.
٤. طريقتان للشحن:
 - ٤.١. شحن الجهاز مباشرة باستخدام كابل USB المرفق. يمكن توصيله ببنك طاقة، أو محول (٥V 1A)، أو كمبيوتر.
 - ٤.٢. أو بدلاً من ذلك، قم بتوصيل كابل USB بقاعدة الشحن (٥V 1A).
٥. سيتحول الضوء الأحمر إلى اللون الأخضر عند اكتمال الشحن.
٦. مؤشر التزيت: للحصول على أفضل أداء، ضع بضع قطرات من الزيت على أسنان الشفرات.
٧. مؤشر الشحن: يومض المؤشر الأحمر عندما تكون البطارية منخفضة، مما يعني الحاجة إلى إعادة الشحن.

ملاحظة: يمكن استخدام هذا المنتج سواءً بالسلك أو لاسلكيًا.

١. قبل تنظيف الجهاز، تأكد دائمًا من أنه مغلق ومفصول عن مصدر الطاقة.
٢. نظف الجهاز باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة.
٣. تجنب استخدام المنظفات أو المذيبات لتنظيف الجهاز.
٤. بعد الاستخدام، قم بإزالة دليل القطع واستخدم فرشاة التنظيف لتنظيف الجهاز، مع التأكد من إزالة الشعر من الشفرة.
٥. للحفاظ على الأداء الأمثل، من المستحسن تنظيف الجهاز وتزييته بانتظام.
٦. قم بإزالة الشعر من الشفرة باستخدام فرشاة التنظيف، ثم ضع ٢ أو ٣ قطرات من الزيت، ودع الماكينة تعمل لبضع ثوانٍ لتزييتها بشكل جيد.

ملاحظة: الشفرة مثبتة بواسطة براغي.

المواصفات

مادة الشفرة	فولاذ مقاوم للصدأ
سعة البطارية	٦٠٠ مللي أمبير في الساعة
وقت الشحن	٢ ساعة
وقت العمل	٦٠ دقيقة
واجهة الشحن	النوع C
قوة الشحن	تيار مستمر ٥ فولت / ١ أمبير
الملحقات	كابل شحن، زيت، فرشاة تنظيف، أمشاط تثبيت (٧ / ٥ / ٣ / ١ مم)

تم تصنيع هذه الوحدة وفقًا لمعايير CE.



التخلص من المنتج

يجب عدم التخلص من الجهاز (بما في ذلك أجزائه القابلة للإزالة والإكسسوارات) مع النفايات البلدية في نهاية عمره. وفقًا للتوجيه الأوروبي ٢٠١٢/١٩/EC، يجب التعامل معه بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. يجب عليك إما أخذ الجهاز إلى مركز جمع النفايات المخصصة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية أو إعادته إلى البائع عند شراء جهاز جديد من نفس النوع.



الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me