

مدلك الرأس دليل الاستخدام



Model No: PD-LSHMSG4-BK

إ تعليمات السلامة

يرجى قراءة جميع التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج لأول مرة. تومي بالاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل. حتى لو أنت على دراية بالمنتج، يجب أن تكون احتياطات السلامة الأساسية دائمًا ملحقة. قد يؤدي عدم الامتثال لهذا الدليل إلى إعادة حدوث صدمة كهربائية، وتلف المنتج، وإصابة خطيرة.

لا يهدف هذا المنتج إلى تشخيص أو علاج أي حالة طبية أو استبدال أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك، دائما استشر طبيبك من قبل استخدام أي مدلك. يرجى التوقف عن استخدام واستشارة الرعاية الصحية احترافي الخاصة بك على الفور عندما تشعر بعدم الراحة أثناء الاستخدام.

لا ينبغي استخدام هذا المدلك من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٦ سنوات أو أقل من ذلك. والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو إعطائهم تعليمات فيما يتعلق باستخدام هذا المنتج بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي تنطوي عليها.

لا تستخدم جهاز مساج الرأس هذا إذا كنت تعاني من أي من الأمراض التالية أو الحالات:
عدوى الجلد أو مرض جلدي آخر.
أمراض القلب أو الأمراض الحادة أو الأورام الخبيثة أو أي أمراض أخرى الحمل أو الدورة الشهرية.
لا تستخدم جهاز مساج الرأس هذا إذا كنت تعاني من أي من الأمراض التالية أو شروط:
عدوى الجلد أو مرض جلدي آخر.
أمراض القلب أو الأمراض الحادة أو الأورام الخبيثة أو أي أمراض أخرى الإضرار بالصحة.
الحمل أو الدورة الشهرية.
مرض الدم مثل النزيف وهشاشة العظام و
أمراض الأنسجة الناعمة أو السكتة الدماغية.

لا تستخدم جهاز مساج الرأس هذا في مناطق الجلد المصابة بالضرر والاحمرار والتهيج والاحتقان وغيرها من أعراض غير مريحة. الموقع الجراحي لجسمك.

من فضلك لا تستخدم المنتج إذا كنت في حالة سكر. لا تستخدمه أثناء المشي أو القيادة.

- لا تستخدم جهاز التدليك أثناء الشحن.
- احتفظ بالمدلك بعيدا عن الحرارة العالية و/أو البيئة المسببة للتآكل.
- يرجى إزالة جاكيس الشعر أو الأشياء الموجودة على رأسك والتي قد تؤثر على تدليك رأسك.
- يرجى الالتزام بلوائح السلامة عند الاستخدام في بيئة خاصة.
- لا تستخدم أشياء حادة لخدش هذا المنتج.
- المنتج مخصص للاستخدام الشخصي، ولا ينبغي استخدامه لغرض المعالجة.
- لا تقم مطلقًا بتشغيل المنتج إذا كان مكسورًا أو به كابل شحن تالف.
- إذا كان هناك أي ظاهرة غير طبيعية أثناء الاستخدام، يرجى قطع التيار الكهربائي فورًا. لا تفكها أو تصلحها بنفسك.
- يرجى استخدام معدات الشحن التي يقدمها البائع لشحن المنتج.
- استخدم فقط المحول (ه فولت المبير، غير مدرج) للاتصال بكابل الشحن. وشحن مدلك الرأس.

إ محتويات الحزمة

- جهاز مساج للرأس × ١
- كابل شحن × ١
- دليل المستخدم × ١

إ مواصفات

اسم المنتج	مدلك الرأس
رقم الموديل	PD-LSHMSG4-BK
تصنيف الجهد الشحن	= فولت ٥
الفرقة المصنفة	واط ٥
وقت الجلوس	دقائق ١٠
فجرة البطارية	ملي أمبير -١٢

إ ميزات المنتج

- لطيف على البشرة
- تحكم بزر واحد
- سرعات تدليك ٢
- خفيف وصغير الحجم
- مقاوم للماء IPXV



إ تعرف على جهاز تدليك رأسك

ظهرت أربعة رؤوس تدليك سيليكون ثلاثية الأبعاد مزودة بـ ٦٨ نقطة اتصال، مدلك الرأس الكهربائي يكرر تقنية عجن الإبهام الدائري للمدلك محترف. يفرك ويدلك فروة الرأس يهدئ الأعصاب ويخفف الضغط. استخدمه على رقبتك وكتفيك وظهرك و الساقين وأي جزء من جسمك يمكن استخدام هذا، IPXV يحتاج إلى تجربة مريحة مع تصميم مقاوم للماء المدلك أثناء الاستخدام أو أثناء غسل الشعر بالشامبو.

أزرار و وظائف

- رأس تدليك سيليكون
- ضوء المؤشر
- واجهة الشحن
- الزر الرئيسي

زر رئيسي

تشغيل


اضغط مع الاستمرار على الزر الرئيسي لمدة ثانية واحدة لتشغيل المدلك.

التحكم من سرعة التدليك

بعد البدء، اضغط مرة واحدة لتعديل السرعة.

إيقاف

اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثلاث ثواني لإيقاف التشغيل.



إ التحضير قبل الاستخدام

التحضير

- تحقق مما إذا كانت المنتجات والملحقات كاملة، لا تستخدمهم في حالة تلفهم.
- شحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام الأولي.

الشحن

١. ضع رأس النشاط المغناطيسي على كابل الشحن لشحن واجهة في الجزء السفلي من جهاز التدليك. ٢. قم بتوصيل كابل الشحن بمحول الطاقة (ه فولت المبير، غير مرفقًا، و فهم بتوصيله بمأخذ الطاقة. ٣. أثناء الشحن، يتحول المؤشر الضوئي الموجود على الوحدة الرئيسية إلى رماد باللون الأحمر. بعد ٢ ساعات، سيتحول المؤشر الضوئي إلى اللون الأخضر، وتكامل عملية الشحن. ٤. بمجرد أن يتم شحن التدليك بالكامل، يمكن استخدامه لمدة تصل إلى ١٠ دقائق لكل وقت. ستكون هناك اختلافات بسبب اختلاف سرعة التدليك. ٥. عندما تكون طاقة المنتج منخفضة، سوف تعلق الآلة أوتوماتيكيًا.

ملاحظة: لن يعمل المدلك أثناء الشحن، يرجى تذكر ذلك. قم بإزالة الكابل بعد الشحن.

إ مقدمات التحضير

١. اضغط مع الاستمرار على الزر الرئيسي لمدة ثانية، يتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأخضر وبدأ وضع شيتسو الافتراضي بسرعة عالية على الفور. ٢. لتغيير الوضع، اضغط لفترة وجيزة على الزر، لتغيير وضع التدليك من سرعة عالية لبطء، السرعة، ويبدأ المؤشر الأخضر في الوضوض. ٣. مع رؤوس التدليك على الجسم، البدء التدليك، وارجي جسمك تمامًا أثناء استخدام هذا المنتج. يمكن استخدام هذا المدلك أثناء الاستخدام والحماء كذلك. ٤. بعد الانتهاء من التدليك، اضغط لفترة طويلة على الزر لمدة ثلاث ثواني، الجهاز يتم إيقاف تشغيله وينطفئ ضوء المؤشر.

ملاحظة: سيتم إغلاق المنتج تلقائيًا بعد ١٠ دقائق من الالوجود عملية.

الشحن

مدلك الرأس	اسم المنتج
للسرعة/الشحن اكتمل	ون أخضر
سرعة بطيئة	واضض باللون الأخضر
جاري الشحن	وميض أحمر

إ التنظيف والصيانة

التنظيف

- رؤوس التدليك الأربعة المصنوعة من السيليكون قابلة للغسل، يمكن فصل رؤوس المدلك من الوحدة وغسلها بالماء، امسحها ودهنها بالهواء.
- نظف السطح بإسفنجة ناعمة ومبللة قليلاً.

التخزين

- يرجى إعادة المنتج في الصندوق بعد الاستخدام، قم بتخزينه في مكان آمن وجاف وبارد.
- لا تضع أي شيء ثقيل على جهاز التدليك.
- قم بتخزين المنتج في مكان جيد التهوية، وتجنب الإضاءة الشديدة الأشعة الشمس.
- وتناول الغارات المسببة للتآكل.
- إعادة شحن وقطيش المدلك قبل فترة طويلة من التخزين.

إ اكتشاف الأخطاء وأصلاحها

قم باكتشاف مشكلتك وإصلاحها باستخدام الرسم البياني أدناه. إذا كان لا يزال مدلك الرأس لا يعمل بشكل صحيح، فقد تكون الوحدة معيبة. يرجى الاتصال بفني مؤهل أو الاتصال بفريق الدعم الخاص بنا إذا كان ضمن الضمان. لا تحاول أن تصلحه بنفسك، خلاف ذلك، هناك خطر حدوث صدمة كهربائية.

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
الرجاء إعادة شحن المدلك	قوة البطارية منخفضة	فشل في تشغيل المدلك
الرجاء إعادة شحن المدلك على الفور	عدم كفاية شحن البطارية	المدلك ضعيف