

PORODO



Porodo

شاحن سريع بسعة ٤٨٠٠ مللي أمبير/ساعة
باور بانك ماج سيف

SKU: PDPBH22BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	الأجهزة المتوافقة
٣	تعليمات الشحن
٥	إعداد مصراع الكاميرا
٥	محتويات العبوة
٥	احتياطات السلامة
٦	التخلص
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

يتميز بنك الطاقة Porodo SnapCharge MagSafe بسعة ٤٨٠٠ مللي أمبير/ساعة مع جهاز تحكم عن بُعد لمصراع الكاميرا بتوافقه مع MagSafe، مما يسمح له بالتثبيت مغناطيسيًا على الهواتف المزودة بهذه التقنية لشحن لاسلكي سلس. مع جهاز تحكم عن بُعد مدمج لمصراع الكاميرا، يوفر هذا البنك راحة إضافية لمنشئي المحتوى، مما يُسهّل التقاط صور سيلفي وجماعية دون الحاجة إلى لمس الهاتف. يضمن تصميمه المدمج سهولة الحمل، مما يجعله مثاليًا للسفر والاستخدام اليومي. بفضل سعته الموثوقة البالغة ٤٨٠٠ مللي أمبير/ساعة، يُبقي جهازك مشحونًا طوال اليوم، مما يجعله الحل الأمثل للمستخدمين اليوميين والمسافرين، وأي شخص يبحث عن ملحق متعدد الاستخدامات لهاتفه. قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح وحفظه في مكان آمن للرجوع إليه لاحقًا.

المواصفات

سعة البطارية	٤٨٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدخل USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير كحد أقصى
مخرج USB-C	٥ فولت/٣ أمبير
مخرج لاسلكي	١٠ واط كحد أقصى
إصدار بلوتوث	إصدار ١، ٥
المادة	ABS

وزن المنتج	١٩٣ غرامًا
أبعاد المنتج	١٦١,٥ × ٩١ × ٤,٠ مم
رقم الموديل	PDPBH٢٢

الأجهزة المتوافقة

iPhone 12	iPhone 14 Pro
iPhone 12 Pro	iPhone 14 Pro Max
iPhone 12 Pro Max	iPhone 15
iPhone 12 mini	iPhone 15 Plus
iPhone 13	iPhone 15 Pro
iPhone 13 Pro	iPhone 15 Pro Max
iPhone 13 Pro Max	iPhone 16
iPhone 13 mini	iPhone 16 Plus
iPhone 14	iPhone 16 Pro
iPhone 14 Plus	iPhone 16 Pro Max

تعليمات الشحن

١. توافق الشحن:

يمكن شحن بنك الطاقة المغناطيسي باستخدام محول ٥ فولت، ٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير كحد أقصى.

تُظهر أربعة مؤشرات LED بيضاء مستوى طاقة البطارية بمستويات مختلفة:

٢٥%

٥٠%

٧٥%

١٠٠%

عند الشحن الكامل، ستتحوّل جميع الأضواء الأربعة إلى اللون الأبيض، مما يشير إلى أن بنك الطاقة جاهز للاستخدام.

٢. الشحن اللاسلكي مع ضبط الجهد تلقائيًا:

اضغط على زر التشغيل لتنشيط مؤشر الضوء الأخضر (وضع التنفس). بمجرد تشغيله، يمكنك وضع هاتفك في منطقة الشحن اللاسلكي. سيقوم بنك الطاقة بضبط الجهد تلقائيًا لضمان الشحن الأمثل. إذا كان الضوء الأخضر يومض باستمرار، فهذا يعني اكتشاف جسم معدني غريب في منطقة الشحن (مثل عملة معدنية أو مفتاح). سيتوقف الشحن تلقائيًا لمنع ارتفاع درجة الحرارة أو تلف الهاتف.

٣. وضع استهلاك الطاقة المنخفض:

في حال عدم وضع أي جهاز على لوحة الشحن لمدة ٤٢ ثانية، سيدخل بنك الطاقة في وضع استهلاك الطاقة المنخفض للحفاظ على الطاقة.

٤. التشغيل والشحن:

لتشغيل الجهاز، اضغط على زر التشغيل. ضع هاتفك في منطقة الشحن اللاسلكي. إذا أظهر المؤشر الأبيض طاقة كافية، يمكنك توصيل كابل البيانات لشحن هاتفك. لإيقاف عملية الشحن، اضغط مرتين على زر التشغيل؛ سينطفئ المؤشر الأخضر، مشيرًا إلى عدم توفر الطاقة.

ملاحظة: صُمم منفذ Type-C في بنك الطاقة المغناطيسي هذا ليعمل كمنفذ إدخال أو إخراج، ولكن ليس في الوقت نفسه. عند توصيل منفذ Type-C، سيكتشف بنك الطاقة تلقائيًا ما إذا كان يُستخدم كمدخل أو مخرج، ويضبط وظائفه وفقًا لذلك. صُمم بنك الطاقة ليعمل بكفاءة ضمن نطاق درجة حرارة بيئية يتراوح بين ٠ و ٤٠ درجة مئوية. يُرجى التأكد من أن الجهاز يعمل ضمن هذا النطاق للحفاظ على الأداء الأمثل.

إعداد مصرع الكاميرا

١. إقران مصرع الكاميرا عبر البلوتوث:

اضغط على زر الكاميرا لمدة ٣ ثوانٍ حتى يومض الضوء الأزرق. سيبدأ بنك الطاقة تلقائيًا

بالبحث عن هاتف محمول للإقران به عبر البلوتوث. بعد نجاح الإقران، سيبقى الضوء الأزرق مضاءً، مما يشير إلى أن وظيفة مصراع الكاميرا جاهزة للاستخدام.

٢. إيقاف اتصال البلوتوث:

إذا كنت ترغب في فصل اتصال البلوتوث، فاضغط مع الاستمرار على زر الكاميرا لمدة ٣ ثوانٍ. سيومض الضوء الأزرق لمدة ٣ ثوانٍ ثم ينطفئ، مشيرًا إلى انتهاء اتصال البلوتوث.

ملاحظة: استخدام منفذ Type-C: صُمم منفذ Type-C في بنك الطاقة المغناطيسي هذا ليعمل كمنفذ إدخال أو إخراج، ولكن ليس في الوقت نفسه. عند توصيل منفذ Type-C، سيكتشف بنك الطاقة تلقائيًا ما إذا كان يُستخدم كمدخل أو مخرج، ويضبط وظائفه وفقًا لذلك. صُمم بنك الطاقة ليعمل بكفاءة ضمن نطاق درجة حرارة بيئية يتراوح بين ٠ و ٤٠ درجة مئوية. يُرجى التأكد من أن الجهاز يعمل ضمن هذا النطاق للحفاظ على الأداء الأمثل.

محتويات العبوة

- بنك طاقة
- كابل بيانات من النوع C

احتياطات السلامة

١. لا تعرض بنك الطاقة لأشعة الشمس المباشرة.

٢. استخدم فقط الكابلات والمحولات الموصى بها لشحن بنك الطاقة.

بنك الطاقة. تجنب استخدام ملحقات خارجية قد تسبب ارتفاع درجة الحرارة أو تلفها.

٣. افصل الجهاز دائمًا عن هاتفك بعد الشحن لمنع استهلاك الطاقة غير الضروري وارتفاع درجة الحرارة.

٤. لا تستخدم بنك الطاقة في ظروف رطبة. تجنب تعريضه للماء لمنع تلفه الداخلي أو حدوث تماس كهربائي.

٥. خزن بنك الطاقة في مكان بارد وجاف عند عدم استخدامه. لا تخزنه في مناطق ذات درجات حرارة عالية، مثل داخل السيارة في يوم حار.
٦. في حال عدم استخدام بنك الطاقة لفترات طويلة، اشحنه مرة واحدة على الأقل كل ٣ أشهر للحفاظ على سلامة البطارية.
٧. لا تسقط بنك الطاقة أو تعرضه لصددمات قوية، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المكونات الداخلية أو زر مصراع الكاميرا.
٨. أبقِ بنك الطاقة بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار لمنع ابتلاع أجزاء صغيرة عن طريق الخطأ أو إساءة استخدام وظيفة مصراع الكاميرا.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**