

**PORODO**



**Porodo**

**FINDORA**

**بطاقة ذكية قابلة لإعادة الشحن**

SKU: PDF1CBK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	البدء
٣	توصيل البطاقة الذكية
٤	تحديد موقع المنتج
٤	العثور على منتج خارج نطاق التغطية
٥	وظيفة وضع الفقد
٥	إعادة ضبط البطاقة الذكية
٦	الشحن
٦	كشف التتبع غير المرغوب فيه
٦	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٧	التخلص
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

## نظرة عامة على المنتج

بطاقة Porodo Findora الذكية القابلة لإعادة الشحن هي نظام تتبع وتنبه متطور مصمم لتوفير إشعارات فورية وتتبع موقع ممتلكاتك. تتميز بنطاق بلوتوث واسع يصل إلى 50 مترًا، مما يضمن تتبعًا فعالًا لمسافات أطول. مع تنبيه صوتي مدمج، تُصدر البطاقة إشارات صوتية للمساعدة في تحديد موقع أغراضك عند الحاجة. البطاقة مزودة ببطارية طويلة الأمد تضمن أداءً موثوقًا، ويمكن إعادة شحنها بسهولة عبر منفذ USB-C لمزيد من الراحة. متوافقة مع خدمة Apple Find My، توفر هذه البطاقة الذكية تكاملًا سلسًا مع أجهزة Apple، مما يجعلها الحل الأمثل لتتبع ممتلكاتك الثمينة.

## المواصفات

المادة	ABS
سعة البطارية	١٢.٠ ملي أمبير/ساعة، ٣,٧ فولت (قابلة لإعادة الشحن)
مدة الاستعداد	٣-٤ أشهر
مسافة البلوتوث	٥٠ دقيقة
التوافق	أجهزة iOS
واجهة الشحن	USB-C
وزن المنتج	٩,٨ غرام
حجم المنتج	٩,٢ × ٣٥ × ٣٦,٥ مم

## البدء

١. التشغيل/الإيقاف  
أ. اضغط على زر التشغيل في المنتج لتشغيله. ستسمع نغمة بدء التشغيل.  
ب. لإيقاف التشغيل، اضغط على الزر نفسه لمدة ٣ ثوانٍ على الأقل. ستسمع صفارتين تشيران إلى إيقاف تشغيل الجهاز.
٢. التحقق من وجود تحديثات  
لاستخدام تطبيق "find My" من Apple لتحديد موقع جهازك الذكي، يُنصح باستخدام أحدث إصدار من iOS أو iPadOS أو macOS.



## توصيل البطاقة الذكية

١. شغل التطبيق  
افتح تطبيق "Find My" على جهاز iPhone أو iPad، وافتح الإشعارات من التطبيق.
٢. توصيل البطاقة الذكية  
أ. شغل العلامة الذكية.

ب. في تطبيق "Find my"، اختر علامة تبويب العناصر.

ج. انقر على "Add item"، ثم اختر "other supported items".

د. شغل بلوتوث هاتفك وابحث عن "Findora".

هـ. اختر اسمًا ورمزًا تعبيريًا مميزًا لعلامتك الذكية، ثم انقر على "continue".

و. سيطلب تطبيق "Find My" تأكيدًا لإضافة علامتك الذكية إلى معرف Apple الخاص بك.

انقر على "finish"، وسيتم إعداد علامتك الذكية وجاهزة للاتصال بأي عنصر ترغب في تحديد موقعه.

## تحديد موقع المنتج

ا. العثور على العلامة الذكية عندما تكون قريبة.

أ. افتح تطبيق "Find My" واختر علامة تبويب "Items".

ب. انقر على علامتك الذكية من القائمة.

ج. انقر على "Play Sound" لإصدار علامتك الذكية صوت تنبيه.

د. انقر على "Stop Sound" لإيقاف صوت التنبيه عند العثور على غرضك.

ر. تحديد آخر موقع معروف للعلامة الذكية.

أ. افتح تطبيق "Find My" واختر علامة تبويب "Items".

ب. انقر على علامتك الذكية من القائمة.

ج. سيظهر آخر موقع معروف للعلامة الذكية على الخريطة كرمز تعبيرى اخترته أثناء الإعداد.

د. للانتقال إلى آخر موقع معروف، انقر على "Directions" لفتح تطبيق الخرائط.

## العثور على منتج خارج نطاق التغطية

ا. تفعيل "Notify When Left Behind".

أ. افتح تطبيق "Find My" واختر علامة تبويب "Items".

ب. انقر على علامتك الذكية من القائمة.

ج. ضمن "Notifications"، فَعّل خيار "Notify When Left Behind".

د. ستتلقى إشعارًا عند ترك علامتك الذكية خارج نطاق جهازك.

٢. تفعيل "Notify When Found"

أ. ضمن "Notifications"، فَعِّل خيار "Notify When Found".

ب. عند رؤية علامتك الذكية بواسطة تطبيق "Find My" على جهاز آخر، ستتلقى إشعارًا بموقعها المُحدَّث.

**ملاحظة:** لا يمكن تفعيل "Notify When Found" إلا عندما تكون علامتك الذكية خارج نطاق جهازك.

## وظيفة وضع الفقد

١. افتح تطبيق "Find My" واختر علامة تبويب "Items".

٢. انقر على علامتك الذكية من القائمة.

٣. ضمن "Lost Mode"، انقر على "Enable".

٤. ستظهر شاشة توضح وضع الفقد، انقر على "Continue".

٥. أدخل رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني، ثم انقر على "Next".

٦. يمكنك أيضًا كتابة رسالة لمشاركتها مع الشخص الذي يعثر على العنصر.

٧. انقر على "Activate" لتفعيل "Lost Mode".

**ملاحظة:** عند تفعيل "Lost Mode"، يتم تفعيل "Notify When Found" تلقائيًا.

**ملاحظة:** عند تفعيل "Lost Mode"، يكون مُحدد موقع العنصر مُقفلاً ولا يُمكن إقرانه بجهاز جديد.

## إعادة ضبط البطاقة الذكية

١. أزل علامتك الذكية من تطبيق "Find My".

أ. افتح تطبيق "Find My" واختر علامة تبويب "Items".

ب. انقر على علامتك الذكية من القائمة.

ج. تأكد من تعطيل "Lost Mode".

د. مرر لأسفل الشاشة وانقر على "Remove Item".

هـ. سيظهر ملخص، انقر على "Remove" للتأكيد.

٢. إعادة ضبط المصنع للعلامة الذكية
- أ. بعد إزالة العلامة الذكية بنجاح من تطبيق "Find My" (عند تشغيل الجهاز)، اضغط على الزر خمس مرات متواصلة.
- ب. عند الضغطة الخامسة المطولة، لا ترفع يدك حتى تسمع نغمة التنبيه.
- ج. تمت الآن إعادة ضبط العلامة الذكية وهي جاهزة للإقران بجهاز جديد.

## الشحن

- أ. يدعم هذا المنتج الشحن الدوري.
- ب. يبقى الضوء الأحمر مضاءً أثناء الشحن.
- ج. يبقى الضوء الأخضر مضاءً عند اكتمال الشحن.

## كشف التتبع غير المرغوب فيه

إذا اكتشف جهاز iPhone وجود علامة ذكية مجهولة معك، فسيرسل إليك إشعارًا. سيصدر صوت لمساعدتك في تحديد موقعها. تُفعل هذه التنبيهات فقط عندما لا تكون العلامة الذكية متصلة بهاتف مالكها، لذا لن تُصدر العلامة الذكية المقترنة صوتًا إذا كان مالكها معك.

## بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشرطين التاليين:
- (١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلًا ضارًا؛ و
- (٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلًا غير مرغوب فيه.
٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قِبَل الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.
- ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب،

وفقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية. يُؤد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي، وقد يُشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي منشأة مُحددة. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار على استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيله وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه. زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال. استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للحصول على المساعدة. بيان تحذير الترددات الراديوية: تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات الراديوية. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

## التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائيات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائيات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائيات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
<https://www.porodo.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)