

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle
مصفف شعر أوتوماتيكي
٢ في ١

SKU: PDLFSTSA008BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٣	احتياطات السلامة
٤	دليل التشغيل
٥	تعليمات التجديد والتأسيس
٦	التنظيف والتخزين
٦	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٧	التخلص
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

جهاز تصفيف الشعر الذكي بورودو هو أداة تصفيف متعددة الاستخدامات ٢ في ١، مصممة للعناية بالشعر بسهولة. يتميز بتقنية الدوران التلقائي، مما يسمح للمستخدمين بتجعيد أو فرد شعرهم بسهولة بأقل جهد. مزود بطبقة سيراميك، يضمن نتائج ناعمة ولامعة، مع حماية الشعر من التلف الحراري. تضمن تقنية التسخين السريع PTC تصفيفاً سريعاً، والوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة في وقت قصير. مع ثلاثة مستويات حرارة قابلة للتعديل، يوفر الجهاز مرونة تناسب مختلف أنواع الشعر والتصفيفات. يوفر السلك الدوار ٣٦٠ درجة الراحة وسهولة الاستخدام، بينما تضيف ميزة الإغلاق التلقائي المدمجة راحة البال أثناء الاستخدام. مثالي للحصول على نتائج شعر احترافية في المنزل، يجمع هذا الجهاز بين الأداء الوظيفي والسلامة في تصميم أنيق وسهل الاستخدام.

المواصفات

الجهد المقدر	١١٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٦٠/٥٠ هرتز
الطاقة المقدر	٥٠ واط
التحكم في درجة الحرارة	١٧٠ درجة، ١٩٠ درجة، ٢١٠ درجة
سلك الطاقة	قابس بريطاني ثلاثي الأطراف
طول السلك	١,٨ متر

مميزات المنتج

١. تقنية الدوران التلقائي لسهولة التصفيف
٢. طلاء سيراميك لنتائج ناعمة ولامعة
٣. تسخين سريع بتقنية PTC لتصفيف سريع
٤. ثلاثة مستويات حرارة قابلة للتعديل تناسب أنواع الشعر المختلفة
٥. سلك دوار بزاوية ٣٦٠ درجة لمزيد من المرونة والراحة
٦. إيقاف تشغيل تلقائي آمن لمزيد من راحة البال
٧. وظيفة مزدوجة كمكواة تجعيد وتمليس
٨. تصميم خفيف الوزن ومريح للاستخدام المريح

احتياطات السلامة

١. اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام:
- اقرأ دائمًا دليل الاستخدام بالكامل وأي تعليمات سلامة مرفقة به بعناية لفهم كيفية التشغيل الصحيح وتجنب إساءة استخدام الجهاز.
٢. احفظه بعيدًا عن الماء:
- تأكد من إبعاد الجهاز عن أي مصدر للمياه، مثل الأحواض، وأحواض الاستحمام، وأحواض السباحة. لا يختلط الماء بالأجهزة الكهربائية، وقد يكون خطيرًا.
٣. افصل الجهاز فورًا بعد الاستخدام:
- افصل الجهاز دائمًا عن مصدر الطاقة بعد الانتهاء من استخدامه لتجنب الحوادث الكهربائية.
٤. تجنب الاستخدام أثناء الاستحمام أو بالقرب من مصادر المياه: لا تستخدم الجهاز أبدًا في أماكن مثل أحواض الاستحمام، أو الدش، أو بالقرب من الأحواض والمغاسل حيث قد يتلامس الماء مع الأجزاء الكهربائية.

٥. لا تضع الجهاز أبدًا في أماكن قد يسقط فيها في الماء:
- تأكد من تثبيت الجهاز بإحكام على أسطح مستوية، وتجنب تركه في أماكن قد يسقط فيها في الماء أو أي سوائل أخرى.
٦. في حالة سقوط الجهاز في الماء، افصله فورًا:
- إذا سقط الجهاز عن طريق الخطأ في الماء أو أي سائل آخر، فافصله فورًا عن مصدر الطاقة. لا تحاول إخراجها من الماء. قد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية.
٧. لا تترك الجهاز دون مراقبة وهو موصول بالكهرباء:
- لا تترك الجهاز قيد التشغيل وموصولًا بالكهرباء أبدًا عندما لا تكون موجودًا.
- قد تُشكل الأجهزة الكهربائية خطرًا إذا تُركت دون مراقبة.
٨. تأكد من الإشراف عند استخدام الجهاز من قبل الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة:
- راقب دائمًا استخدام الجهاز من قبل الأطفال أو الأشخاص الذين قد يكون لديهم فهم أو قدرة حركية محدودة لتشغيله بأمان.
٩. استخدم الجهاز للغرض المقصود فقط:
- يجب استخدام الجهاز وفقًا للتعليمات الواردة في الدليل فقط. تجنب استخدام الملحقات أو الملحقات غير الموصى بها من قبل الشركة المصنعة، فقد تؤدي إلى أعطال أو مخاطر على السلامة.
١٠. تحقق من وجود أي تلف قبل الاستخدام:
- لا تستخدم الجهاز أبدًا إذا كان سلك الطاقة أو القابس أو أي جزء منه تالفًا. في حالة سقوط الجهاز أو تعرضه للماء أو ظهور أي علامات تلف عليه، يجب عدم تشغيله. في هذه الحالات، اتصل بمركز خدمة لإجراء الفحص والإصلاح المناسبين.

دليل التشغيل

- هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي، ويمكن توصيله بأي مقبس كهربائي.
- ملاحظة:** خلال الدقائق الأولى من الاستخدام، قد يصدر دخان خفيف أو رائحة. هذا أمر طبيعي وسيختفي بسرعة. خطوات استخدام الجهاز:
١. الإعداد: ضع الجهاز على سطح مستو وأملس، ثم وصله بالمقبس الكهربائي.

٢. التشغيل: اضغط على زر التشغيل/الإيقاف. سيضيء مؤشر الطاقة، مشيرًا إلى أن الجهاز يسخن. درجة الحرارة الافتراضية هي ١٧٠ درجة مئوية. لا تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة وهو موصول بالكهرباء. تجنب وضع الجهاز على أسطح غير مقاومة للحرارة أثناء تسخينه.

٣. ضبط درجة الحرارة:

a. اضغط على زري "+" / "-" لزيادة أو خفض درجة الحرارة.

b. كل ضغطة تضبط درجة الحرارة بمقدار ٢٠ درجة مئوية. سيعرض المؤشر درجة الحرارة المحددة.

٤. الإيقاف التلقائي: سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد ٦٠ دقيقة من الاستخدام.

تعليمات التجعيد والتلميس

١. للاستخدام كمكواة تجعيد

a. خذي خصلة من شعركِ وضعي الجزء الأوسط والعلوي في فتحة مشبك التجعيد.

b. اضغطي على زر السهم الأيسر (">") لتدوير أداة التجعيد إلى اليسار.

c. اضغطي على زر السهم الأيمن ("<") لتدوير أداة التجعيد إلى اليمين.

d. أمسكي الشعر لمدة ٥ إلى ٨ ثوانٍ، ثم حرريه. يجب أن يكون تأثير التصفيف واضحًا.

e. كرري العملية حتى تحسلي على المظهر المطلوب.

٢. للاستخدام كمكواة فرد

a. أزيلي فرشاة الشعر.

b. مشطي شعركِ أو مشطيه للتأكد من أنه ناعم وخالٍ من التشابك. استخدمي مشطًا لتقسيم الشعر إلى أقسام، ولكن تجنبي تحميل أي قسم بكمية كبيرة من الشعر.

c. خذي خصلة لا يزيد عرضها عن ٥ سم، ضعها بين اللوحين، وأغلقيهما لفرداها.

d. ثبتي المكواة في مكانها لبضع ثوانٍ، ثم اسحبها خلال الشعر، مع الحفاظ على بعض الشد.

e. للمسة النهائية، أديري المكواة نصف دورة فقط عند اقترابك من أطراف الشعر.

f. خففي الضغط عن الصفائح واتركي الشعر ينساب.

g. كرري هذه العملية حتى تحسلي على المظهر المطلوب.

١. التنظيف

a. افصل المكواة واتركها تبرد قبل التنظيف.

b. استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً لمسح السطح الخارجي. تأكد من عدم دخول الماء أو أي سوائل أخرى إلى الجهاز.

٢. التخزين

a. افصل الجهاز واتركه يبرد قبل تخزينه في مكان نظيف وجاف.

b. خزن السلك ملفوفاً بشكل غير محكم.

c. تجنب لف السلك حول الجهاز لمنع التآكل والكسر المبكر.

d. لا تضغط على السلك عند مدخل المقبض، فقد يتسبب ذلك في تلفه واحتمالية كسره.

e. لا تعلق الجهاز أبداً من سلك الطاقة.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشرطين التاليين:

(١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و

(٢) أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل يستقبله، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

٢. أي تغييرات أو تعديلات غير مُعتمدة صراحةً من الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية.

يُولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، ويمكنه إشعاعها، وإذا لم يُركَّب ويُستخدم وفقاً

للتعليمات، فقد يُسبب تداخلًا ضارًا في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في منشأة مُعينة. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يُمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، فيُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

توصيل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون مُختص للحصول على المساعدة.

بيان تحذيري بشأن الترددات الراديوية:

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات الراديوية.

يمكن استخدامه في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**