

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

مكواة فرد شعر يدوية

SKU: PDBL006PK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	احتياطات السلامة
٤	دليل الإعداد
٦	التخلص من النفايات
٦	الضمان
٦	تواصل معنا

مكواة فرد الشعر المحمولة من Porodo هي أداة تصفيف شعر مدمجة وفعالة، مصممة للاستخدام أثناء التنقل. تتراوح درجة حرارتها بين ١٢٠ و ٢٠٠ درجة مئوية، وتوفر إعدادات حرارة قابلة للتخصيص لتناسب مختلف أنواع الشعر. مزودة ببطارية بسعة ٢٠٠٠ مللي أمبير/ساعة، مما يضمن سهولة الحمل، مما يجعلها مثالية للسفر. يتميز تصميمها الوردی الأنيق بواجهة استخدام سهلة وخاصية إيقاف تشغيل آمنة. صُمم المنتج ليكون سهل الاستخدام، ويأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا، مما يضمن المتانة والموثوقية لتصفيف الشعر اليومي.

المواصفات

الإدخال	تيار مستمر ٥ فولت/٢ أمبير
الطاقة المُصنَّفة	٢٢ واط
سعة البطارية	٢٦٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدة الشحن	٣ ساعات
مدة التشغيل	٢٥ دقيقة
واجهة الشحن	نوع C
نطاق درجة الحرارة	١٤٠ درجة مئوية ~ ٢٠٠ درجة مئوية
حجم المنتج	٢٢ x ٢,٥ x ٢,٥ سم
وزن المنتج	١٦٥ غرام
رقم الموديل	PDBL٠٠٦

عند استخدام المنتج، قد تظهر رائحة احتراق خفيفة، وهي ظاهرة طبيعية عند تعرض المنتج الجديد لدرجات حرارة عالية. يرجى التأكد من أن الرائحة ستتناقص تدريجيًا مع استمرار الاستخدام.

قبل التخلص من الجهاز، تأكد من إزالة البطارية. عند إزالة البطارية، يجب إيقاف تشغيل الجهاز.

يرجى التخلص من البطارية بشكل صحيح.

خطر:

استخدم قابسًا معتمدًا فقط لشحن هذا المنتج، لأن سوء الاستخدام قد يؤدي إلى تلفه. لا تستخدم المنتج إذا كنت تعاني من حساسية منخفضة للحرارة، فقد يُسبب حروقًا. في حال وجود عطل في المنتج، يُرجى التوقف عن استخدامه فورًا، فقد يُسبب حوادث أو إصابات جسدية خطيرة. لا تستخدم المنتج بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو المغاسل المملوءة بالماء.

تحذيرات:

1. تجنب الاستخدام أثناء الاستحمام: لا تستخدم المنتج أثناء الاستحمام، أو بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو مصادر المياه الأخرى.
2. منع التلف: في حال تشوه المنتج أو تلفه، توقف عن استخدامه فورًا لتجنب الصدمات الكهربائية أو مخاطر الحريق.
3. احفظه بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال: لا تستخدمه بالقرب من المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة (مثل الكحول، والبنزين، ومزيل طلاء الأظافر). فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو انفجار.
4. تعامل معه بحذر: تجنب إسقاط المنتج. في حال تلفه بسبب السقوط، لا تستمر في استخدامه.
5. تبريد المنتج بعد الاستخدام: اتركه يبرد لفترة قصيرة قبل إيقاف تشغيله أو تخزينه.
6. تجنب تغطية المنتج: لا تضع أي أغراض عليه أثناء استخدامه.
7. تحذير بشأن درجة الحرارة: قد تصل درجة حرارة سطح عنصر التسخين إلى ٢٠٠ درجة مئوية. لا تضع المنتج على وسائل ناعمة أو بطانيات أثناء التشغيل.

٨. تحذير بشأن تسخين الأسنان: عند الاستخدام، تصبح أسنان التسخين ساخنة جدًا. لا تلمسها مباشرة أثناء التشغيل.
٩. المواد القابلة للاشتعال: قبل الاستخدام، تجنب ملامسة المواد القابلة للاشتعال (مثل: مواد تصفيف الشعر، موس الشعر) أثناء استخدام المنتج.
١٠. غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية: هذا المنتج غير مناسب للاستخدام من قبل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية جسدية أو حسية أو عقلية، أو من يفتقرون إلى المعرفة أو الخبرة اللازمة، إلا تحت إشراف ولي أمر.
١١. الإشراف على الأطفال: تأكد من عدم استخدام الأطفال للمنتج أو اللعب به دون إشراف مناسب.
١٢. التغليف: يرجى التخلص من مواد التغليف (مثل: الأكياس البلاستيكية) بشكل صحيح، وإبعادها عن متناول الأطفال.
١٣. غير مناسب للحيوانات الأليفة: هذا المنتج غير مناسب للحيوانات الأليفة.

دليل الإعداد

أ. طريقة التشغيل

١. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لتشغيل الجهاز، الذي سيتوقف تلقائيًا بعد ٣٠ دقيقة.
٢. اختر نطاق درجة الحرارة المطلوب بالضغط على المفتاح وفقًا لمتطلبات جودة شعرك.
٣. عند تسخين المنتج، يومض ضوء LED الأبيض، مشيرًا إلى درجة الحرارة الحالية. عند وصول المنتج إلى درجة الحرارة المحددة، سيبقى ضوء LED الأبيض مضاءً.
٤. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف تشغيل الجهاز. بعد إيقاف التشغيل، تنطفئ جميع مؤشرات الإضاءة، ويتوقف التسخين.
٥. أثناء الشحن، يومض مؤشر الإضاءة باللون الأبيض، ويبقى مضاءً بعد اكتمال الشحن. لا يمكن استخدام المنتج أثناء الشحن.
- ب. تشغيل جهاز تمويج الشعر اللاسلكي
١. عند استخدام المنتج، تأكد من جفاف شعرك، لأن الشعر المبلل قد لا يحقق النتيجة المرجوة.

٢. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل الشحن لمنع تشغيله عن طريق الخطأ أثناء النقل.
٣. أثناء الشحن، يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة المحيطة ٤٠ درجة مئوية، ولن يتمكن الجهاز من الشحن إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة جدًا. يستغرق وقت الشحن من ٠٪ إلى ١٠٠٪ حوالي ٣-٤ ساعات. سيؤدي استخدام قابس يتجاوز جهده ٥ فولت - ٢ أمبير للشحن إلى قفل المنتج، مما يمنع الشحن (قد يختلف ذلك حسب وقت الشحن).

٤. يرجى شحن المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة.

٥. الشحن السريع غير مدعوم.

ج. توصيات اختيار درجة الحرارة

١٤. درجة مئوية: للشعر المصبوغ، أو التالف، أو الرقيق

١٦. درجة مئوية: للشعر العادي

١٨. درجة مئوية: للشعر العادي أو المجعد قليلاً

٢٠. درجة مئوية: للشعر الكثيف جدًا، أو المجعد، أو الخشن

ا. التحضير قبل التصفيف:

نظفي الشعر وجففيه بالمجفف، ومشطيه جيدًا حتى يصبح ناعمًا وخاليًا من التشابك.

بعد تشغيل الجهاز، اختاري درجة الحرارة الأنسب لنوع شعرك.

٢. تشغيل جهاز تمويج الشعر اللاسلكي

شغلي الجهاز واضغطي على زر التحكم في درجة الحرارة لضبط درجة الحرارة وفقًا لاحتياجات شعرك.

بعد الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة، أمسكي المقبض، مع التأكد من أن المسافة بين عنصر التسخين وبشرتك/عينيك آمنة.

قسمي الشعر بالتساوي، وأمسكيه، وشدي. ضعي المشط على بُعد ١-٣ سم من الجذور، ثم اسحبيه بسلاسة من الجذور إلى الأطراف. كرري العملية للحصول على شعر أملس وناعم.

بعد التصفيف، اضغطي باستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف تشغيل الجهاز. بعد أن يبرد، مشطي شعرك بمشط منفصل.

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)