

PORODO



Porodo

مروحة رذاذ محمولة من
FreshPulse

SKU: PDMDX650GBK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٣	الميزات والمكونات
٤	وظائف الأزرار
٥	التنظيف والصيانة
٥	تعليمات السلامة
٦	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج

مروحة الرذاذ المحمولة FreshPulse هي جهاز متعدد الاستخدامات ٣ في ١ يجمع بين وظائف المروحة والرذاذ والإضاءة لتوفير تبريد فعال. تتميز بسعة ٢ لتر، ومستويات سرعة قابلة للتعديل، ومحرك بدون فرشاة لتشغيل هادئ. مع مقبض لسهولة الحمل، وإضاءة RGB، وجهاز تحكم عن بُعد، تتضمن أيضًا خاصية التذبذب وبطارية ليثيوم أيون لأداء موثوق. مثالية للاستخدام الداخلي والخارجي، تضمن تجربة تبريد منعشة في أي مكان.

المواصفات

رقم الموديل	PDMDX٦٥0GBK
حجم المنتج	٦٣ x ١٩٠ مم
وزن المنتج	حوالي ٢,٠ كجم
سعة البطارية	١٥٠٠٠ ملي أمبير/ساعة
سعة خزان المياه	٢ لتر
الجهد المقدر	١٢ فولت
أقصى طاقة	١٥ واط
طريقة التحكم	زر/ جهاز تحكم عن بُعد
مستوى الضوضاء	٦٥ ديسيبل
زاوية رأس التآرجح	١٢٠ درجة
مدة الشحن	حوالي ٣-٢ ساعات
مدة التشغيل	حوالي ٦ ساعات - ١٨ ساعة
مصدر الطاقة	تيار مستمر ١,٦/١٣,٥ أمبير
طول السلك	محول ٢ متر

محتويات العبوة

مُضيف المروحة × ١

محول الطاقة × ١

جهاز التحكم عن بُعد × ١

الميزات والمكونات



نصيحة: للحصول على أفضل أداء، استخدم دائماً ماءً نظيفاً لتجنب انسداد الفوهة. نظّف الفوهة في حال انخفاض كمية الرش.

اسم المفتاح	طريقة التشغيل	الوظائف
مروحة	ضغط قصيرة	قم بتغيير سرعات المروحة من ١ إلى ٤ ثم أطفئها.
بخاخ	ضغط قصيرة	قم بتشغيل مؤقت الرش المتقطع: أ. رش مستمر ب. رش لمدة ٣ ثوانٍ، توقف لمدة ثانيتين ج. رش لمدة ٥ ثوانٍ، توقف لمدة ٣ ثوانٍ د. رش لمدة ٧ ثوانٍ، توقف لمدة ٤ ثوانٍ ثم أوقف مؤقت الرش المتقطع.
SW	ضغط قصيرة	قم بتشغيل مصابيح RGB وإطفائها.
SW	ضغط مطولة لمدة ثانيتين	رأس التارجح (٩٠ درجة) - تشغيل/إيقاف

نصيحة: تُظهر مصابيح المؤشر ضبط السرعة (١٠٠٪، ٧٥٪، ٥٠٪، ٢٥٪) ومستوى البطارية. اشحن الجهاز عندما تكون البطارية منخفضة.



لتنظيف الفوهة القابلة للإزالة، قم بفكها بتدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة. بعد إزالتها، نظف الفوهة جيدًا. بعد التنظيف، تأكد من إعادة تثبيت الفوهة بإحكام بتدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة.

تعليمات السلامة

١. هذا المنتج مقاوم للماء (IP6٥).
٢. في حال تعرض المنتج للبلل، افصله عن الكهرباء واتركه يجف تمامًا قبل استخدامه مرة أخرى.
٣. لا تصدمه أو تسقطه، فقد يتسبب ذلك في تلف داخلي.
٤. لا تخزن المنتج في درجات حرارة عالية، أو رطوبة عالية، أو أشعة الشمس المباشرة عند عدم استخدامه.
٥. استخدم الجهد المحدد فقط لتشغيل المنتج.
٦. افصل كابل الشحن عند اكتمال شحن المنتج.
٧. لا ترمِ المنتج في النار لتجنب الانفجار.
٨. لا تستخدم خاصية الرش أثناء توصيله بالكهرباء لتجنب الصدمات الكهربائية.
٩. أبقِ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.
١٠. استخدم المنتج في درجات حرارة تتراوح بين ٠ و٤ درجة مئوية.
١١. لا تشحن المنتج على أسطح قابلة للاشتعال مثل السجاد أو الألحفة.

١٢. إذا لم يعمل المنتج، فاستبدل رأس أو كابل مصدر الطاقة وحاول مرة أخرى.
١٣. إذا تسربت البطارية أو لامست سائلًا، فاشطفها واطلب المساعدة الطبية. لا تستخدم المنتج.
١٤. إذا ارتفعت درجة حرارة المنتج أو تشوه أثناء الشحن، فتوقف عن الشحن فورًا.
١٥. انزع الغطاء الواقي قبل التنظيف، وتأكد من فصل المروحة عن مصدر الطاقة.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**