soundtec BY PORODO

التألق اللاسلكي الحقيقي

الطراز: PD-STWLEP020-WH

محتوى العبوة

حافظة الشحن

سماعتين XF

كتيب التعليمات XI

كابل الشحن XI Type-C

إرشادات المستخدم:

تجنب تفكيك أو استبدال أي مكونات، ما لم ينص على ذلك في الدليل.

المنتج ليس مقاوم للماء، لا تغمر في الماء أو أي سوائل أخرى.

في حالة ملامسة الجهاز لأي سائل، قم بفصله وإزالته على الفور.

تأكد من جفاف يديك عند التعامل معها لتجنب الصدمات الكهربائية.

احفظ المنتج بعيداً عن مصادر الحرارة المباشرة والنار.

تجنب الاستخدام في المناطق ذات المجالات الكهرومغناطيسية القوية لأنها قد تتسبب في حدوث خلل في المنتج

مواصفات المنتج

الإصدار البلوتوث: V٥.٣

المدى اللاسلكي: ١٠ متر

وقت التشغيل: حوالي ٤ ساعات

وقت الاستعداد: حوالي ٩٠ ساعة

حجم السماعة: ٣٠ × ٣٠ مم

زمن شحن السماعة: حوالي ١ ساعة

سعة البطارية (السماعات): ٣٠ مللي أمبير

المدخل الكهربائي (السماعات): ٥ فولت، ٣٠ مللي أمبير

مواصفات علبة الشحن

سعة البطارية: ٢٠٠ مللي أمبير

مدة الشحن: حوالي ساعتين

جهد البطارية: ٣.٧ فولت

التيار في وضع الاستعداد: ٢ ميكرو أمبير مدخلات الحافظة: ٥ فولت، ١٦٠ مللي أمبير

ملحوظة: قد يختلف الأداء الفعلي الفعلي.

تعليمات الشحن:

قم بتوصيل كابل Type-C بعلبة الشحن ومحول طاقة ٥ فولت. إذا انخفض جهد بطارية سماعة الأذن إلى أقل من ٣.٣ فولت، فسوف ينبعث هوجه صوتي ("البطارية منخفضة") وسيومض المؤشر باللون الأحمر خمس مرات بتواتر ثانية واحدة، ثانية واحدة. يوحي الشحن على الفور.

المدخلات المقررة: ٥ فولت ١٦٠ مللي أمبير (علبة الشحن)

المدخلات المقررة: ٥ فولت، ٣٠ مللي أمبير (سماعة الرأس)

حالة مؤشر LED لسماعات الأذن

تشغيل الجهاز	يومض الضوء الأزرق ثلاث مرات.
إيقاف تشغيل الجهاز	يومض الضوء الأحمر الثابت لمدة ثانية واحدة.
وضع الإقتران	يومض باللونين الأحمر والأزرق باللتناوب.
شحن السماعة	يشير باللون الأحمر المستمر.
حالة حافظة الشحن	تشير الضوء الأزرق الثابت.
مسم الأجهزة المقترنة	ضوء أحمر وميض لمدة ثانية واحدة قبل أن ينطفئ.

تعليمات تشغيل سماعات الأذن

تشغيل سماعات الأذن:

- ضعها في حافظة الشحن وافتح الغطاء لتشغيلها تلقائيًا.
- أو اضغط باستمرار على لوحة اللمس على إحدى سماعات الأذن اليمنى أو اليسرى لمدة ٣ ثوان لتشغيل البلوتوث. سيتم تأكيده بصوت يقول "تشغيل".

إيقاف تشغيل سماعات الأذن:

- أعد وضعها في حافظة الشحن لإيقاف التشغيل تلقائيًا.
- أو اضغط باستمرار على لوحة اللمس على إحدى سماعات الأذن لمدة ٥ ثوان لإيقاف البلوتوث. وسيومض المؤشر باللون الأحمر خمس مرات بتواتر ثانية واحدة، ثانية واحدة. يوحي الشحن على الفور.

إقران سماعات الأذن:

قم بتشغيل سماعات الأذن، ستتصل ببعضها البعض وتدخل وضع الإقتران.

- يتم إشارة إلى هذا الوضع بواسطة إنذار صوتي يقول "الإقتران".
- في إعدادات البلوتوث الخاصة بجهازك، ابحث عن سماعات الأذن واقم بالاتصال بها.

نصيحة: لضمان الاتصال، قم بإعادة ضبطها من خلال وضع سماعات الأذن في حافظة الشحن، ثم قم بإخراجها مرة أخرى لإعادة دخول وضع الإقتران.

عمليات اللمس لسماعات الأذن

■ الوضع العادي

- تشغيل/إيقاف: اضغط مع الاستمرار على سماعة الأذن اليسرى لمدة ثانيتين (إشارة الصوت: "وضع").
- إعادة مسار/تشغيل الصوت: نقرة واحدة على سماعة الأذن اليمنى.
- خفض مستوى الصوت: نقرة واحدة على سماعة الأذن اليسرى.

■ وضع تشغيل الموسيقى

- تشغيل/إيقاف مؤقت: انقر نقرًا مزدوجًا فوق إحدى سماعات الأذن.
- المسار السابق: انقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليسرى.
- المسار التالي: انقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليمنى.

■ وضع الاتصال

- الرد على المكالمة: انقر نقرًا مزدوجًا فوق إحدى سماعات الأذن.
- إنهاء المكالمة: انقر نقرًا مزدوجًا فوق إحدى سماعات الأذن.
- رفض المكالمة: اضغط مع الاستمرار على إحدى سماعات الأذن لمدة ثانيتين.

■ تبديل الوضع

- وضع الموسيقى: اضغط مع الاستمرار على سماعة الأذن اليمنى لمدة ثانيتين (إشارة الصوت: "وضع الموسيقى").
- وضع اللعبة: اضغط لفترة طويلة على سماعة الأذن اليمنى لمدة ثانيتين (إشارة الصوت: "وضع اللعبة").

إعادة تعيين الاقتران

مسح بيانات الاقتران: انقر ثلاث مرات على إحدى سماعات الأذن. لإيقاف تشغيلها ومحو بيانات الاقتران.

قائمة المواد الضارة الموجودة في سماعات الأذن

المواد الضارة الموجودة في سماعات الأذن						أسماء الأجزاء
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	
○	○	○	○	○	○	دائرة مطبوعة حشو
○	○	○	○	○	○	هيكلية صغيرة/أجزاء (مادة سيبيل/مطاط/غيره)

ملحوظة:

يقترح هذا المخطط بمعايير SJ/T ١١٣٦٤.

يشير إلى أن المادة الكحولية في جميع الأجزاء تقع ضمن الحدود المقبولة التي حددتها GB/T ٢٦٥٧٢.

تشير إلى أن مادة ضمينة تتجاوز الحد المحدد في GB/T ٢٦٥٧٢. تحتوي المكونات التي تحمل علامة "X" على محتوى ضار أعلى حتى يتسبب الفيروس التكنولوجي والطاقة.

معلومات إضافية:

تشتمل مكونات لوحات الدوائر المطبوعة على اللوحات والأجزاء الإلكترونية والعناصر ذات الصلة. قد لا تحتوي سماعات الأذن التي تشتري على كل هذه المكونات

تحتوي العناصر الإلكترونية والكهربائية المباعة تحت علامة "جمهورية الصين الشعبية" على رقم يمثل العمر الافتراضي القياسي لحماية البيئة.



بيان الضمان إخلاء المسؤولية

يعتبر دليل المستخدم مرجعًا فقط وليس له أي ضمانات. قد تتغير المواصفات والمعلومات.

الضمان:

التغطية: سيتم إصلاح العيوب التي تظهر خلال ١٢ شهرًا من تاريخ الشراء أو استبدالها مجانًا.

الاستبدال: سيتم توفيره إذا لم يكن بإمكان المنتج أن يتم إصلاحه بالشركة المصنعة.

المدة: تستمر فوائد الضمان خلال فترة الضمان أو الرامي بالمنتج عليه. العناصر المخفضة: الضمان هو المدة الأقصر بين فترة الفيع ١٢ شهرًا، بالكن لا تقل عن ٩٠ يومًا.

تاريخ الشراء غير معروف: الضمان يمتد إلى ١٣ شهرًا.

المحافظات: اتصل بالخط الساخن لخدمة المنتج واتبع التعليمات، عن طريق تقديم إثبات الشراء.

استثناءات الضمان:

لا يغطي الضمان الحالات التالية:

- إذا تم استخدام المنتج بعد انتهاء فترة صلاحيته أو العيوبات الثلاث المتضمنة.
- إذا كان الضرر المظهر الخارجي للمنتج المستخدم لا يطابق بنيته الأصلية.
- الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام أو سوء الاستخدام أو النقل أو المتاولة أو الصيانة أو المعوائق الخارجية.
- الأضرار الناجمة عن أحداث القوة القاهرة مثل الزلازل أو الحريق أو غيرها من الأحداث الكثرية غير المتوقعة.
- تلف السحب أو الانبازيم بسبب القوة غير المبررة.
- قطع الاتصال الناجم عن الخمل الزائد.
- أي ضرر بسبب الأوضاع الحادة.
- دليل على الفيضانات أو غيرها.
- المنتجات التي تتعرض للتشكيك غير المصرح به.
- علامات تغير اللون أو التآكل أو التمزق أو غيرها من الأضرار التي تحدث أثناء الاستخدام العادي للمنتج.
- تغيير أو إتلاف البطاقة التعريفية الأصلية للمنتج.
- الفيوب.

قد لا يغطي الضمان جميع أجزاء المنتج، ينصح العملاء بالتحقق من المنتج في وقت الشراء.

الأحكام العامة:

التعبيانات المقدمة حصرية وتتوافق مع المعايير القانونية لحماية حقوق المستهلك.

دعم الدعمة: support@porodo.net

soundtec BY PORODO