

PORODO



Porodo

بسعة ٢٠٠٠ مللي أمبير Polo بنك طاقة
مدمج USB-C مع كابل

SKU: PDPBFCH0101BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	تعليمات الاستخدام
٤	احتياطات السلامة
٤	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
٥	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٦	واصل معنا

يوفر بنك الطاقة Porodo Polo بسعة ٢٠٠٠ مللي أمبير شحنًا فعالًا بفضل كابلات USB-C المدمجة وشاشة LED رقمية تعرض حالة الشحن في الوقت الفعلي. يتميز بقدرة خرج ١٠ واط، ومنفذ USB-C للإدخال/الإخراج، ومنفذ USB-A، مما يتيح لك شحن أجهزة متعددة في وقت واحد. تضمن تقنية الشحن السريع بقدرة ١٨ واط شحنًا سريعًا، كما أن تصميمه الصغير يجعله سهل الحمل.

المواصفات

سعة البطارية	٢٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
USB-C مدخل	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٣.٢٥ أمبير، ٦٥ واط كحد أقصى
USB-C مدخل كابل	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٣.٢٥ أمبير، ٦٥ واط كحد أقصى
USB-C مخرج	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٣ أمبير، ١٠٠ واط كحد أقصى
USB-A مخرج	١٠ فولت/٢.٢٥ أمبير، ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٨ واط كحد أقصى
USB-C مخرج كابل	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٣ أمبير، ١٠٠ واط كحد أقصى
درجة حرارة التشغيل	من ٠ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية
طول الكابل المدمج	٢٧ سم

وزن المنتج	٤١٥ غ
حجم المنتج	١٢٩ × ٥٥ × ٥١ مم
رقم الطراز	PDPBFCH.١.١

تعليمات الاستخدام

١. شحن بنك الطاقة:
 - ١.١. وُصِّل أحد طرفي كابل USB من النوع C بمنفذ إدخال من النوع C.
 - ١.٢. وُصِّل الطرف الآخر بمنفذ USB في الحاسوب، أو الحاسوب المحمول، أو محول USB في السيارة، أو أي جهاز متوافق مع USB.
 - ١.٣. يمكنك أيضًا استخدام كابل Micro USB بتوصيله بمنفذ إدخال Micro USB.
 ٢. شحن أجهزة أخرى:
 - ٢.١. استخدم كابل شحن USB المرفق لتوصيله بجهازك.
 - ٢.٢. يمكنك استخدام منفذ USB A أو من النوع C لشحن أجهزة مختلفة.
 - ٢.٣. اضغط على زر التشغيل لبدء عملية الشحن.
- ملاحظات مهمة:**
- a. عند الاستخدام لأول مرة، اشحن البطارية المحمولة بالكامل (١٠٠%).
 - b. سيُظهر مؤشر LED مستوى شحن البطارية أثناء الشحن.
 - c. بعد الشحن، افصل الشاحن عن كل من البطارية المحمولة والجهاز.
 - d. أعد شحن البطارية المحمولة مرة واحدة على الأقل شهريًا للحفاظ على سلامة البطارية.
 - e. استخدم ملحقات الشحن الموصي بها فقط لتجنب التلف.
٣. احتياطات السلامة:
- ٣.١. استخدم البطارية المحمولة ضمن نطاق درجة الحرارة الموصي به (من ٠ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية).

٣.٢. تجنب تعريض البطارية المحمولة لدرجات حرارة عالية، أو أشعة الشمس المباشرة، أو الرطوبة لمنع ارتفاع درجة حرارتها أو تلفها.

احتياطات السلامة

- ١. قبل الاستخدام الأول:** يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية. لا تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية أي ضرر أو إصابة ناتجة عن سوء استخدام هذا الجهاز.
- ٢. التخزين والاستخدام:** خزن الجهاز واستخدمه في بيئة باردة وجافة وجيدة التهوية. تجنب استخدام الجهاز في درجات حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية.
- ٣. التنظيف:** نظف الجهاز بقطعة قماش ناعمة. تجنب استخدام المواد الكيميائية أو محاليل التنظيف القوية. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل التنظيف.
- ٤. تشغيل الجهاز:** تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل الجهاز بشكل صحيح عند عدم استخدامه. تجنب ترك الجهاز موصولًا بالكهرباء لفترات طويلة.
- ٥. تجنب التعرّض لدرجات حرارة مرتفعة:** يجب عدم تعريض الجهاز للحرارة الشديدة أو لأشعة الشمس المباشرة لتجنب تلفه.
- ٦. مصدر الطاقة:** استخدم دائمًا مصدر الطاقة المناسب كما هو موضح في المواصفات. لا تستخدم مصادر طاقة تتجاوز الجهد الموصى به لمنع التلف.
- ٧. لا تُعدّل الجهاز:** لا تحاول تفكيك الجهاز أو تعديله بنفسك. يجب أن يقوم فنيون مؤهلون فقط بإجراء الإصلاحات.
- ٨. التعامل مع البطارية:** في حال تلف بطارية الجهاز أو انتفاخها، يجب استبدالها لدى مزود خدمة معتمد. لا تحاول استبدال البطارية بنفسك.
- ٩. سلامة الأطفال:** احفظ الجهاز وملحقاته بعيدًا عن متناول الأطفال. لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز إلا تحت إشراف الكبار.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

- ١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية.** يخضع تشغيله للشروطين التاليين:
(١) يجب ألا يتسبب هذا الجهاز في أي تداخل ضار؛ و

(٢) يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل وارد، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

٢. قد تؤدي التغييرات أو التعديلات التي لم تُعتمد صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقًا للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية.

يُصدر هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، وقد يُشعّها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فقد يُسبب تداخلًا ضارًا في الاتصالات اللاسلكية. مع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه. زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي على دائرة مختلفة عن تلك الموصول بها جهاز الاستقبال. استشارة الموزع أو فني راديو/تلفزيون متخصص للحصول على المساعدة.

بيان تحذير الترددات اللاسلكية:

تم تقييم الجهاز للتأكد من استيفائه متطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)