

PORODO



Porodo

بسعة 10000 مللي أمبير Polo بطارية
مدمج USB-C كابل

SKU: PDPBFCH0102BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	تعليمات الاستخدام
٤	احتياطات السلامة
٤	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
٥	التخلص
٦	الضمان
٦	واصل معنا

نظرة عامة على المنتج

يوفر بنك الطاقة PORODO Polo بسعة 10,000 مللي أمبير شحنًا فعالاً بفضل كابلات USB-C المدمجة وشاشة LED رقمية تعرض الشحن في الوقت الفعلي. يتميز بقدرة خرج 10 واط، ومنفذ USB-C للإدخال/الإخراج، ومنفذ USB-A، مما يتيح لك شحن أجهزة متعددة في وقت واحد. تضمن تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط شحنًا سريعًا، كما أن تصميمه الصغير يجعله سهل الحمل.

المواصفات

سعة البطارية	10,000 مللي أمبير/ساعة
USB-C مدخل	5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/3 أمبير، 12 فولت/3 أمبير، 5 فولت/3 أمبير، 20 فولت/3.25 أمبير، 6 واط كحد أقصى
USB-C مدخل كابل	5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/3 أمبير، 12 فولت/3 أمبير، 5 فولت/3 أمبير، 20 فولت/3.25 أمبير، 6 واط كحد أقصى
USB-C مخرج	5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/3 أمبير، 12 فولت/3 أمبير، 5 فولت/3 أمبير، 20 فولت/3 أمبير، 10 واط كحد أقصى
USB-A مخرج	5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/3 أمبير، 10 فولت/3.25 أمبير، 12 فولت/3.25 أمبير، 18 واط كحد أقصى
USB-C مخرج كابل	5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/3 أمبير، 12 فولت/3 أمبير، 5 فولت/3 أمبير، 20 فولت/3 أمبير، 10 واط كحد أقصى
درجة حرارة التشغيل	من 0 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية
طول الكابل المدمج	27 سم

وزن المنتج	٢٨٠ غرام
حجم المنتج	١١٦ × ٤٨ × ٤٨ مم
رقم الطراز	PDPBFCH.١.٢

تعليمات الاستخدام

١. شحن بنك الطاقة:

- ١.١. وُصِّل أحد طرفي كابل USB من النوع C بمنفذ إدخال من النوع C.
 - ١.٢. وُصِّل الطرف الآخر بمنفذ USB في الكمبيوتر، أو الكمبيوتر المحمول، أو محول USB في السيارة، أو أي جهاز متوافق مع USB.
 - ١.٣. يمكنك أيضًا استخدام كابل Micro USB بتوصيله بمنفذ إدخال Micro USB.
٢. شحن أجهزة أخرى:
- ٢.١. استخدم كابل شحن USB المرفق لتوصيله بجهازك.
 - ٢.٢. يمكنك توصيل منفذ USB A أو النوع C لشحن أجهزة مختلفة.
 - ٢.٣. اضغط على زر التشغيل لبدء عملية الشحن.

ملاحظات هامة:

- a. عند الاستخدام لأول مرة، اشحن بنك الطاقة بنسبة ١٠٠%.
 - b. سيُظهر مؤشر LED مستوى شحن البطارية أثناء الشحن.
 - c. بعد الشحن، افصل الشاحن عن كل من بنك الطاقة والجهاز.
 - d. أعد شحن البطارية المحمولة مرة واحدة على الأقل شهريًا للحفاظ على سلامة البطارية.
 - e. استخدم ملحقات الشحن الموصى بها فقط لتجنب التلف.
٣. احتياطات السلامة:

- ٣.١. استخدم البطارية المحمولة ضمن نطاق درجة الحرارة الموصى به (من ٠ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية).

٣،٢. تجنب تعريض البطارية المحمولة لدرجات حرارة عالية، أو أشعة الشمس المباشرة، أو الرطوبة لمنع ارتفاع درجة حرارتها أو تلفها.

احتياطات السلامة

- ١.** قبل الاستخدام الأول: يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي ضرر أو إصابة ناتجة عن سوء استخدام هذا الجهاز.
- ٢.** التخزين والاستخدام: خزن الجهاز واستخدمه في مكان بارد وجاف وجيد التهوية. تجنب استخدام الجهاز في درجات حرارة قصوى أو في ظروف رطبة.
- ٣.** التنظيف: نظف الجهاز بقطعة قماش ناعمة. تجنب استخدام المواد الكيميائية أو محاليل التنظيف القاسية. يرجى التأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل التنظيف.
- ٤.** تشغيل الجهاز: تأكد دائماً من إيقاف تشغيل الجهاز بشكل صحيح عند عدم استخدامه. تجنب ترك الجهاز موصولاً بالكهرباء لفترات طويلة.
- ٥.** تجنب التعرض لدرجات حرارة قصوى: يجب عدم تعريض الجهاز للحرارة الشديدة أو لأشعة الشمس المباشرة لتجنب تلفه.
- ٦.** مصدر الطاقة: استخدم دائماً مصدر الطاقة المناسب كما هو موضح في المواصفات. لا تستخدم مصادر طاقة تتجاوز الجهد الموصى به لتجنب التلف.
- ٧.** لا تُعدّل الجهاز: لا تحاول تفكيك الجهاز أو تعديله بنفسك. يجب أن يقوم فنيون مؤهلون فقط بإجراء الإصلاحات.
- ٨.** التعامل مع البطارية: إذا كانت بطارية الجهاز تالفة أو منتفخة، فيجب استبدالها بواسطة مركز خدمة معتمد. لا تحاول استبدال البطارية بنفسك.
- ٩.** سلامة الأطفال: أبقِ الجهاز وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز إلا تحت إشراف الكبار.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

- ١.** يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشروط التالية:
 - (١)** يجب ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار؛ و

٢) يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل وارد، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

٣. التغييرات أو التعديلات التي لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تبطل حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة B، وفقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية.

يُصدر هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه. زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي على دائرة مختلفة عن تلك المتصل بها جهاز الاستقبال. استشارة الموزع أو فني راديو/تلفزيون ذي خبرة للحصول على المساعدة. بيان تحذير الترددات اللاسلكية:

تم تقييم الجهاز للتأكد من استيفائه لمتطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وفقاً للوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)