



Porodo Soundtec

SMOOTH-TOUCH

سماعات رأس ستيريو لاسلكية

SKU: PDSTCYZ19

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٤	دليل الأزرار والواجهات
٤	ارشادات الاستخدام
٥	تعليمات الشحن
٦	ملاحظات مهمة
٦	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

توفر سماعات الرأس اللاسلكية Smooth-Touch من Soundtec تجربة صوت غامرة بلمسة ناعمة وصوت لاسلكي غير محدود. مزودة بمحركات صوت بقياس ٤٠ ملم، تمنحك جودة صوت استريو عالية، بينما يضمن تصميمها الخفيف راحة مثالية للاستخدام طوال اليوم. تدوم البطارية حتى ٢٠ ساعة من التشغيل المستمر، مما يجعلها مثالية للاستخدام الطويل. بفضل تصميمها القابل للطي، يسهل حملها إلى أي مكان. كما تتميز بدعم بطاقة TF ومنفذ شحن من النوع C، مما يجعلها متعددة الاستخدامات وعملية.

يحتوي الصندوق على: سماعة الرأس، كابل USB-C، وكابل جاك ٣،٥ ملم لتوفير خيارات اتصال إضافية.

المواصفات

رقم الطراز	PDSTCYZ19
المدخل	٥ فولت
سعة البطارية	٤٠٠ مللي أمبير
زمن الشحن	ساعتان
قطر مكبر الصوت	٤٠ ملم
مدة التشغيل	٢٠ ساعة
زمن الاستعداد	١٨٠ ساعة
إصدار البلوتوث	٥،٣

الحساسية	١١٣ ديسيبل
مسافة الإرسال	١٠ أمتار
استجابة التردد	٢٠ كيلو هرتز - ٢٠ هرتز
منفذ الشحن	النوع C

مميزات المنتج

١. استمتع بصوت استريو عالي الجودة بفضل محركات الصوت مقاس ٤٠ ملم، التي توفر صوتًا واضحًا وديناميكيًا لتجربة استماع محسّنة.
٢. تتميز السماعة بخفة الوزن والراحة، مما يسمح بالاستخدام لفترات طويلة دون أي إزعاج، وهي مثالية للاستخدام اليومي أو أثناء السفر.
٣. توفر ما يصل إلى ٢٠ ساعة من التشغيل بشحنة واحدة، مما يضمن لك الاستماع المستمر للموسيقى أو البودكاست أو المكالمات طوال اليوم.
٤. يتيح التصميم القابل للطي سهولة التخزين والحمل، حيث يمكن وضعها بسهولة في حقيبة أو علبة عند عدم الاستخدام.
٥. إمكانية تشغيل الموسيقى مباشرة من بطاقة TF لتستمتع بأغانيك المفضلة دون الحاجة للاتصال بجهاز آخر.
٦. مزودة بمنفذ شحن من النوع C لإعادة شحن سريعة وفعّالة، لتكون السماعة جاهزة للاستخدام في وقت قصير.
٧. استمتع بصوت غني وتفاصيل دقيقة مع جهير واضح وتريبل نقي، مما يوفر تجربة استماع متوازنة للموسيقى والمكالمات وسائر الوسائط.
٨. تحتوي العبوة على سماعة الرأس، وكابل شحن USB-C، وكابل صوت ٣،٥ ملم للاستخدام السلكي، مما يوفر خيارات اتصال متعددة مع مختلف الأجهزة.

	ON/OFF لاسلكي/راديو TF	اضغط مطوئاً على زر التشغيل لتشغيل الجهاز أو إيقافه. اضغط ضغطاً قصيراً على زر التشغيل للتبديل بين الأوضاع: اللاسلكي، أو الراديو، أو بطاقة TF.
	المسار التالي	اضغط مطوئاً على زر التقديم لتخطي الأغنية أو محطة الراديو التالية. اضغط ضغطاً قصيراً على نفس الزر لزيادة مستوى الصوت.
	المسار السابق	اضغط مطوئاً على زر الرجوع لتخطي الأغنية أو محطة الراديو السابقة. اضغط ضغطاً قصيراً على نفس الزر لتقليل مستوى الصوت.
	إجابة/الرد/توقف مؤقت/تشغيل	اضغط ضغطاً قصيراً على زر المكالمة للإجابة على مكالمة واردة. اضغط مطوئاً على زر المكالمة لرفض المكالمة. اضغط ضغطاً قصيراً على نفس الزر لإيقاف أو تشغيل الموسيقى.
	Tf فتحة البطاقة	أدخل بطاقة TF لتشغيل ملفات MP3 مباشرة من البطاقة.
I/O	مدخل ومخرج الصوت	قم بتوصيل الجهاز بمصادر إدخال صوتية خارجية مثل مكبر صوت في المطار، أو استخدمه لإخراج الصوت إلى مكبرات صوت خارجية.
USB	الشحن	اشحن الجهاز باستخدام موصل من النوع C.

إرشادات الاستخدام

١. تأكد من أن أضواء المؤشر تعمل بشكل صحيح. الضوء الأحمر يشير إلى الشحن، والأضواء المتناوبة بين الأزرق والأحمر تشير إلى الاتصال اللاسلكي، و...
يشير الضوء الأحمر المستمر إلى حالة الشحن. لا تستخدم الجهاز إذا كانت أضواء المؤشر لا تعمل بشكل صحيح، فقد يدل ذلك على وجود خلل.
٢. لتشغيل الجهاز في وضع الاتصال اللاسلكي، اضغط مطوئاً على زر ON/OFF/Wireless/Radio/TF حتى يومض المؤشر بالأزرق والأحمر، مما يشير إلى أنه جاهز للإقران. تجنب تشغيل الجهاز بالقرب من المجالات المغناطيسية القوية أو الماء لتجنب التلف.
٣. فعّل البلوتوث في هاتفك وابحث عن الجهاز باسم PDSTCYZI9. اختر الجهاز لإكمال عملية الإقران. لا توصل أجهزة غير متوافقة، فقد يسبب ذلك خللاً في التشغيل.

٤. لتشغيل الموسيقى من بطاقة TF، أدخل البطاقة في فتحة بطاقة TF. اضغط على زر ON/ OFF Wireless/Radio/TF للتبديل إلى وضع بطاقة TF. سيومض المؤشر أثناء فك ترميز ملفات الصوت. لا تجبر البطاقة في الفتحة أو تستخدم بطاقات تالفة لتجنب التلف.
٥. استخدم زرّي التالي والسابق للتنقل بين الأغاني أو محطات الراديو.
٦. للإجابة على المكالمات أو إنهاؤها، أو لإيقاف/تشغيل الموسيقى، اضغط ضغطًا قصيرًا على زر Answer/Hang Up/Pause/Play. لرفض المكالمات، اضغط مطوًًا على الزر لمدة ثلاث ثوانٍ. تجنب الضغط المفرط على الأزرار أو استخدام أدوات حادة لتجنب التلف.
٧. لا تعرض الجهاز للماء أو الرطوبة العالية أو أشعة الشمس المباشرة أثناء الاستخدام، فقد يتسبب ذلك في تلف المكونات الداخلية أو البطارية.
٨. استخدم دائمًا كابل الشحن والمحول الموصى بهما. تجنب استخدام شواحن أو مصادر طاقة غير متوافقة لتجنب ارتفاع الحرارة، تلف البطارية، أو مخاطر الحريق.

تعليمات الشحن

١. تأكد من إيقاف تشغيل السماعة قبل بدء عملية الشحن.
٢. وصل كابل الشحن بالسماعة، ووصل الطرف الآخر بمنفذ USB في الكمبيوتر أو بشاحن متوافق. سيضيء مؤشر الضوء باللون الأحمر، مما يشير إلى أن الشحن جارٍ.
٣. تحتوي السماعة على حماية مدمجة للبطارية وميزات للوقاية من الحرائق، مما يضمن شحنًا آمنًا.
٤. تكتمل عملية الشحن عند انطفاء مؤشر الضوء تلقائيًا، وستتوقف السماعة عن الشحن عند اكتمال الشحن بالكامل.
٥. ستغلق السماعة تلقائيًا عند انخفاض مستوى البطارية. يرجى إعادة شحن الجهاز فورًا لتجنب انقطاع التشغيل.
٦. لا تقم بفتح أو تفكيك السماعة أثناء الشحن لتجنب تلف البطارية أو المكونات الداخلية.

١. هذه السماعة غير مقاومة للماء. ابقها بعيدًا عن الماء والرطوبة لتجنب تلف الأجزاء الداخلية وضمان أداء موثوق.
٢. اشحن السماعة فقط عبر منفذ USB في الكمبيوتر. لا توصلها بمحولات طاقة خارجية أو شواحن عالية الجهد.
٣. للحفاظ على أداء البطارية، تجنب ترك السماعة غير مستخدمة لفترات طويلة. اشحنها وفك شحنها مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا.
٤. عند تسجيل المكالمات أو تشغيل الموسيقى، أوقف مصدر الطاقة لتجنب تداخل الضوضاء.
٥. ستغلق السماعة تلقائيًا إذا لم يتم إنشاء اتصال خلال ثلاث دقائق.
٦. عندما لا تكون السماعة متصلة، اضغط مرتين على زر التشغيل للتبديل بين الإشعارات الصوتية باللغة الصينية والإنجليزية.

التخلص من المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذا النوع من النفايات للمعالجة وإعادة التدوير بشكل صحيح، وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**