

PORODO



Porodo

ريموت Air Mouse مع
لوحة مفاتيح صغيرة

SKU: PDARMKBBK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	عرض تخطيطي
٤	تعليمات المعايرة
٥	دليل التشغيل الرئيسي
٥	كيفية الاستخدام
٦	وظائف LED
٦	ملاحظة مهمة
٦	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٧	تواصل معنا


لوحة المفاتيح الصغيرة للتحكم عن بُعد من Porodo Air Mouse هي جهاز متعدد الاستخدامات وصغير الحجم، مصمم لسهولة الاستخدام مع التلفزيون أو الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية البلوتوث. تتميز باتصال لاسلكي بتردد ٢,٤ جيجاهرتز، وتوفر تحكمًا سلسًا بفضل مستشعر جيروسكوب سداسي المحاور لحركة دقيقة. لوحة المفاتيح الصغيرة مزودة بخاصية الأوامر الصوتية، مما يتيح التشغيل بدون استخدام اليدين لمزيد من الراحة. بفضل توافقها العالمي، تعمل مع مجموعة واسعة من الأجهزة. كما تتميز إير ماوس بإضاءة خلفية RGB، مما يضيف لمسة أنيقة مع ضمان الرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة. سواء كنت تتصفح الإنترنت أو تلعب الألعاب أو تتحكم في الوسائط، فإن هذا الجهاز هو الحل الأمثل متعدد الإمكانيات.

المواصفات

وضع الاتصال	تردد لاسلكي ٢,٤ جيجاهرتز، بلوتوث
إصدار البلوتوث	٥.٢
مسافة العمل	١٠-٨ أمتار
تصميم لوحة المفاتيح	الإنجليزية والعربية
سعة البطارية	بطارية مدمجة ٢٥٠ ملي أمبير/ساعة
تيار العمل	٥ ملي أمبير/ساعة<

المستشعر	جيروسكوب سداسي المحاور
حركة مؤشر الماوس	قابل للتعديل بثلاث مستويات
عدد المفاتيح	كاملة ٨٥ بوصة QWERTY لوحة مفاتيح
المادة	سيليكون + ABS
وزن المنتج	٦٥ غرامًا
حجم المنتج	١٥٥ × ٤٥ × ٨ مم
رقم الموديل	PDARMKB


عرض تخطيطي



للووظائف LED مؤشر



منفذ شحن من النوع C



تعليمات المعايير

لضبط سرعة مؤشر الماوس، تتوفر ثلاثة إعدادات.

الإعداد الافتراضي هو المستوى ٢، ولكن يمكنك تعديله بسهولة:

زيادة السرعة: اضغط على [موافق] + [مستوى الصوت +] لمدة ٣ ثوانٍ. بمجرد وميض

المؤشر بسرعة وانطفاءه، ستزداد سرعة المؤشر بمقدار مستوى واحد.

خفض السرعة: اضغط على [موافق] + [مستوى الصوت -] لمدة ٣ ثوانٍ. بمجرد وميض

المؤشر بسرعة وانطفاءه، ستخفض سرعة المؤشر بمقدار مستوى واحد.

- Fn** اضغط على مفتاح Fn للتبديل إلى وظيفة الحرف الأحمر. سيضيء المؤشر. اضغط على مفتاح Fn مرة أخرى للعودة إلى الوظيفة القياسية، وسيُطفأ المؤشر.
- التحكم في الإضاءة الخلفية: اضغط لون الإضاءة الخلفية بالضغط على [Space] + [Fn].
- تسريع عملية التصفح بإدخال بادئة ولاحقة نطاق 'com'. بسرعة. **Logo**

كيفية الاستخدام

1. توصيل جهاز الاستقبال: أدخل جهاز الاستقبال الصغير في منفذ USB بجهازك، مثل الكمبيوتر الشخصي، أو جهاز العرض، أو جهاز استقبال التلفزيون، أو نظام المسرح المنزلي.
 2. تفعيل ماوس الهواء: بمجرد توصيل جهاز الاستقبال، سيندمج ماوس الهواء تلقائيًا مع جهازك. لا حاجة لتثبيت أي برامج إضافية.
 3. التلويح للتحكم: استخدم حركات بسيطة من معصمك للتحكم في الإجراءات على الشاشة.
- يسمح جيروسكوب ماوس الهواء ومستشعر تسارع الجاذبية بالتنقل بسلاسة من خلال تحريك معصمك، مما يُسهّل عليك التنقل بين أجهزة التحكم عن بُعد التقليدية، وفأرة الكمبيوتر، وأجهزة التحكم في الألعاب. استمتع بالراحة والتجربة المستقبلية للتحكم في أجهزتك مباشرة من راحة يدك!
- a:** وضع ٢,٤G
1. أدخل جهاز استقبال USB في منفذ USB بجهازك. انتظر من ٢٠ إلى ٦٠ ثانية حتى يتم تثبيت برنامج التشغيل.
 2. إذا تحرك مؤشر الماوس على الشاشة، فهذا يعني أن الجهاز متصل.
 3. في حال وجود أي مشاكل، اضغط على [OK] و[Back] معًا. سيومض مؤشر LED للإشارة إلى نجاح عملية الاقتران.

b: وضع بلوتوث ٥.٠ :

١. شغل بلوتوث على جهازك.

٢. اضغط على [OK] و[Back] معًا حتى يومض مؤشر LED، مشيرًا إلى وضع الاقتران.

٣. على جهازك، ابحث عن "لوحة مفاتيح M٥" وحددها للإقران.

٤. بعد الاتصال، حرّك المؤشر بإيماءات هوائية.

٥. إذا لم يتصل، كرر الخطوات من ٢ إلى ٤.

٦. إعادة الاتصال: يُعاد اتصال الجهاز خلال ٣-٥ ثوانٍ بعد فصله.

٧. يتذكر الجهاز آخر جهاز مقترن فقط. امسح الاتصالات السابقة قبل الإقران بجهاز جديد.

وظائف LED

a. يضيء مؤشر LED باللون الأحمر أثناء الشحن وينطفئ عند اكتمال الشحن.

b. إذا ومض مؤشر LED باللون الأحمر مرتين في الثانية، فأعد شحن جهازك.

ملاحظة: في حالات انخفاض مستوى البطارية، يدخل الجهاز في وضع السكون كل ٢٠ ثانية لتوفير الطاقة.

ملاحظة هامة

قد لا تدعم بعض الأجهزة خاصية الماوس الهوائي. إذا لم يعمل زر [OK]، فحاول تحريك مؤشر الماوس الهوائي وحاول مرة أخرى.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**