

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

Cyclon

مروحة توربو دوارة

SKU: PDLFSTNH28BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٤	منظر تخطيطي
٤	دليل وظائف الأزرار
٥	تعليمات الشحن
٥	تعليمات السلامة
٥	احتياطات
٦	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

توفر مروحة Porodo سايكلون الدوارة التوربينية تدفق هواء قويًا بسرعة قابلة للتعديل من ١٠ إلى ١٠٠. تعمل بسرعة ١٣,٠٠٠ دورة في الدقيقة وتوفر ما يصل إلى ٤ ساعات من الاستخدام. يسمح رأسها الدوار بزاوية ٩٠ درجة بتوجيه تدفق الهواء بسلاسة، كما يضمن ضوء LED المدمج الرؤية في الأماكن منخفضة الإضاءة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المروحة فوهة فرشاة، وهي تعمل عبر منفذ USB-C للشحن، مما يجعلها أداة عملية ومحمولة لتلبية احتياجات متنوعة.


المواصفات

سعة البطارية	٤٠٠٠ مللي أمبير × ٢
مدخل USB-C	٥ فولت/٢ أمبير
الطاقة المقدرة	١٨٠ واط
سرعة المحرك	١٣,٠٠٠ دورة في الدقيقة
ضغط النفخ	٢٥٠ جرام
مدة التشغيل	٢٤٠-١٣ دقيقة
مدة الشحن	٣,٥ ساعة
واجهة الشحن	USB-C
وزن المنتج	٢٩٣ جرام


حجم المنتج	١٦٥ × ٧٥ × ٤٠ مم
رقم الموديل	PDLFSTNH٢٨

محتويات العبوة


- a. مروحة نفخ × ١
- b. فوهة × ١
- c. كابل شحن من النوع C × ١
- d. فوهة فرشاة × ١




a



b



c



d



- ١. مخرج الهواء
- ٢. مدخل الهواء
- ٣. زر التشغيل
- ٤. مفتاح التحكم في سرعة المروحة
- ٥. عرض سرعة المروحة والبطارية
- ٦. إضاءة LED
- ٧. منفذ شحن من النوع C

دليل وظائف الأزرار

زر التشغيل:

- a. ضغطة قصيرة: لتشغيل أو إيقاف ضوء LED.
- b. ضغطة مطولة (٣ ثوانٍ): لتشغيل أو إيقاف تشغيل الجهاز.

مفتاح التحكم:

استخدم مفتاح التحكم في سرعة المروحة لزيادة أو خفض سرعتها. تتراوح إعدادات السرعة بين ٠ و١٠٠، مما يتيح لك اختيار مستوى تدفق الهواء المطلوب.

تعليمات الشحن

١. اشحن البطارية بالكامل قبل استخدام المنتج لضمان الأداء الأمثل.
٢. استخدم كابل شحن USB عالمي من النوع C للشحن.
٣. لا تستخدم رؤوس شحن عالية الطاقة أو شواحن فائقة. يُنصح باستخدام شاحن فولت/٢ أمبير/٥ فولت/٣ أمبير.
٤. لا يدعم المنتج الشحن أثناء تشغيله.
٥. نظّف مقبس الشحن بانتظام لتجنب ضعف التوصيل، أو انقطاع الطاقة، أو فشل الشحن.

تعليمات السلامة

١. يُصدر هذا المنتج هواءً باردًا. عند الاستخدام، أبقِ مدخل الهواء بعيدًا عن الشعر والغبار والجزيئات المشابهة لمنع امتصاصها، مما قد يُتلف المحرك.
٢. تجنب توجيه مخرج الهواء نحو العينين أو الأذنين أو الفم أو أي جزء آخر من الجسم أثناء الاستخدام.
٣. أبقِ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

احتياطات

١. لا تُعرّض المنتج لأشعة الشمس المباشرة، ولا تضعه في سيارة ساخنة.
٢. تجنب سد منفذ أو مدخل الهواء أثناء استخدام المنتج.
٣. لا تُدخل أي أجسام غريبة في منفذ أو مدخل الهواء.

- ٤. أبقِ المنتج بعيدًا عن مصادر الحرارة.
- ٥. إذا أصدر المنتج أصواتًا غير عادية، أو انبعثت منه روائح كريهة، أو ارتفعت حرارته بشكل مفرط، أو دارت شفرات المروحة بشكل غير طبيعي، فتوقف عن استخدامه فورًا.
- ٦. لا تحاول تفكيك المنتج أو تعديله بأي شكل من الأشكال، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**