

PORODO



Porodo

CYBER DOCK

شاحن لاسلكي


SKU: PDMRCTWCGY

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	عرض تخطيطي
٣	وظائف الأزرار والمؤشرات
٤	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٤	احتياطات
٥	الأجهزة المتوافقة
٦	التخلص
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

يوفر شاحن Porodo Cyber Dock اللاسلكي حلاً متعدد الاستخدامات وفعالاً لشحن أجهزة متعددة. صُمم بحامل دوار وحامل ساعة تلسكوبي، ليوفر راحة فائقة من خلال شحن هاتفك الذكي وسماعات الأذن وساعتك الذكية في وقت واحد بفضل ميزة الشحن الثلاثي. يتميز بقوة ١٥ واط، ويوفر شحنًا سريعًا، مما يضمن شحن أجهزتك بسرعة. تحمي ميزات الأمان المدمجة أجهزتك من ارتفاع درجة الحرارة والشحن الزائد والقصر الكهربائي، مما يوفر لك راحة البال. تصميمه الأنيق والمتطور يُضفي لمسة جمالية على أي مساحة مع الحفاظ على تنظيم أجهزتك وسهولة الوصول إليها. هذا الحامل العالمي متوافق مع مجموعة متنوعة من الأجهزة، مما يجعله الحل الأمثل للشحن الشامل لمنزلك أو مكتبك.

المواصفات

المدخلات	٩ فولت/٣ أمبير
مخرج شحن الهاتف	٥ واط، ٧.٥ واط، ١٠ واط، ١٥ واط
مخرج شحن سماعات الأذن	٥ واط
مخرج شحن الساعة	٢.٥ واط
المادة	ABS+PC
واجهة الشحن	USB-C
تردد التشغيل	٣٥٠-٣٠٠ كيلو هرتز
وزن المنتج	٣٦٢ غرام
حجم المنتج	٧٥ × ٩٨ × ٢٠.٥ مم
رقم الموديل	PDMRCTWC



وظائف الأزرار والمؤشرات

١. زر تدوير شاحن الهاتف المحمول: المس هذا الزر لتدوير منطقة شحن الهاتف ٩٠ درجة عكس اتجاه عقارب الساعة. اضغط عليه مرة أخرى لتدوير المنطقة ٩٠ درجة باتجاه عقارب الساعة والعودة إلى وضعها الأصلي.
٢. زر الإظهار: المس هذا الزر لتمديد حامل شحن الساعة ببطء. اضغط عليه مرة أخرى لسحب الحامل وإخفائه ببطء.
٣. عند توصيل الساعة بمصدر الطاقة، يضيء الضوء وينطفئ بعد دقيقة واحدة. أثناء الشحن، يبقى الضوء مضاءً ثم ينطفئ بعد دقيقة واحدة.



١. الهاتف لا يشحن

المشكلة: الهاتف غير مُحاذي لمنطقة الاستشعار، أو أن ملف الاستقبال غير مُثبت بشكل صحيح.

الحل: تأكد من محاذاة الهاتف بشكل صحيح مع منطقة الشحن، وتأكد من تثبيت ملف الاستقبال بشكل صحيح.

٢. الشاحن ساخن

المشكلة: الهاتف أو مكونات الشحن ترتفع حرارتها بشكل مفرط.

الحل: من الطبيعي أن يصبح ملف الاستقبال أو لوحة الإرسال دافئًا أثناء الشحن اللاسلكي. هذا ليس عطلًا.

٣. الشحن المتقطع

المشكلة: يتوقف الشحن ويبدأ بشكل متكرر.

الحل:

a. تأكد من أن المحول يوفر تيارًا كافيًا وجهدًا ثابتًا. استخدم محول شحن سريع، ١٠W QC3.0 إذا لزم الأمر.

b. تحقق مما إذا كان وضع الشحن مثاليًا. إذا كان الحث الكهرومغناطيسي ضعيفًا، فاضبط وضع الهاتف على الشاحن.

٤. الشحن بطيء

المشكلة: يستغرق الشحن وقتًا أطول من المتوقع.

الحل:

a. قد يسمح الهاتف أو ملف الاستقبال الخارجي بتيارات شحن لاسلكي بأحجام مختلفة.

b. قد يؤثر ارتفاع استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد على سرعة الشحن.

قلل من وظائف وضع الاستعداد في الهاتف أثناء الشحن.

احتياطات

١. لا تسحب سلك الطاقة بقوة لتجنب تلفه أو انفصاله.

٢. لا تفكك المنتج أو تُعرّضه للنار أو الماء، وذلك لمنع حدوث قصر كهربائي أو تسريب.

٣. لا تستخدم المنتج في بيئات شديدة الحرارة أو الرطوبة أو التآكل، فقد يُسبب ذلك تلفًا في الدائرة.
٤. تأكد من عدم لعب الأطفال بالمنتج لتجنب الحوادث.
٥. عند استخدام الشحن السريع، تأكد من استخدام محول طاقة شحن، QC٣، وكابل شحن سريع مؤهلين. قد يؤدي استخدام معدات غير مؤهلة إلى عدم استقرار الشحن.
٦. لا تضع أي حطام معدني أو بطاقات مغناطيسية على لوحة الشحن، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الشاحن أو تعطله.
٧. إذا ارتفعت درجة حرارة ملف الاستقبال أو لوحة الإرسال أثناء الاستخدام وتوقف الشحن، فأخرج منتج الشحن واتركه يبرد، ثم استأنف الشحن.

الأجهزة المتوافقة

١. الهواتف الذكية

متوافق مع:

iPhone ١٦، iPhone ١٦ Pro، iPhone ١٦ Pro Max، iPhone ١٦ Plus
 iPhone ١٥، iPhone ١٥ Pro، iPhone ١٥ Pro Max، iPhone ١٥ Plus
 iPhone ١٤، iPhone ١٤ Pro، iPhone ١٤ Pro Max، iPhone ١٤ Plus
 iPhone ١٣، iPhone ١٣ Pro، iPhone ١٣ Pro Max، iPhone ١٣ mini
 iPhone ١٢، iPhone ١٢ Pro، iPhone ١٢ Pro Max، iPhone ١٢ mini
 iPhone SE (الجيل الثاني)

ملاحظة: الشحن المغناطيسي للهواتف المحمولة متاح فقط لسلسلة iPhone ١٦/١٥/١٤/١٣/١٢.

٢. الساعات الذكية

متوافق مع:

a. SE/Apple Watch Ultra/Ultra٢/١/٩/٨/٧/٦/٥/٤/٣/٢

b. ساعات جالاكسي ووتش ٢ (٤٠ مم)، جالاكسي ووتش ٣ (٤٥ مم)، جالاكسي ووتش ٤ (٤٦/٤٧/٤٨/٤٩ مم)، جالاكسي ووتش ٥ (٤٤ مم)، جالاكسي ووتش ٦ (٤٤/٤٥ مم)، جالاكسي ووتش ٦ كلاسيك (٤٧ مم)، جالاكسي ووتش ٧ ألترا (٤٧ مم)، جالاكسي ووتش FE (٤٠ مم)، جالاكسي ووتش أكتيف (٤٠ مم).

ملاحظة: قد تختلف توافقية ساعتي Apple Watch و Galaxy Watch في بعض الأنظمة. قد لا تكونان متوافقتين في بعض البيئات، ولكن في بيئات أخرى، يمكنهما العمل معًا. لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة دعم العملاء.

٣. سماعات الأذن

متوافقة مع:

a. AirPods (مع علبة لاسلكية)، AirPods ٢، AirPods ٣، AirPods ٤، AirPods Pro، AirPods Pro ٢ (تتوافق مع AirPods ٣، AirPods ٢، AirPods ١، AirPods ٢٠١٩، AirPods ٢٠١٨ مع علبة AirPods)

b. Samsung Galaxy Buds ٢، Samsung Galaxy Buds، Buds Live، Buds Pro، Buds+، Soundcore Liberty Air، Soundcore Liberty Air ٢، Pro ٢، Pro ٢ Air

ملاحظة: لا تدعم علبة شحن AirPods: AirPods ٣، AirPods ٢٠١٩، AirPods ٢٠١٨.

ملاحظة: متوافقة مع جميع الأجهزة التي تدعم الشحن اللاسلكي.

(جميع سماعات الأذن اللاسلكية بتقنية البلوتوث مع الشحن اللاسلكي)

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**