



Porodo Soundtec

**سماعات أذن II ENC
لاسلكية بالكامل**

SKU: PDSTAIR2WH

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٣	التنظيف والصيانة
٤	احتياطات السلامة
٥	التخلص
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

توفر سماعات ENC Earbuds II من Porodo ما يصل إلى ٤ ساعات من التشغيل بصوت نقي وغامر. تتميز هذه السماعات اللاسلكية الحقيقية بخاصية التحكم باللمس لسهولة الاستخدام، والتبديل التلقائي بين السماعات، والاتصال الفوري لتجربة استخدام سلسة. كما تدعم تكامل المساعد الصوتي والشحن اللاسلكي، مما يوفر الراحة وسهولة الاستخدام. بفضل تقنية ENC، تضمن السماعات صوتاً نقياً حتى في البيئات الصاخبة.

المواصفات

رقم الطراز	PDSTAIR2
إصدار البلوتوث	٥.٣
مدة التشغيل	٤ ساعات
مدة الاستعداد	٣٠ ساعة (سماعات الأذن)
مدة الاستعداد	٨٠ يومًا (علبة الشحن)
مدة الشحن اللاسلكي	١٢ ساعة
مدة الشحن السلكي	٥ ساعات
مسافة الإرسال	١٠ دقائق
منفذ الشحن	Lightning

١. مدة تشغيل تصل إلى ٤ ساعات: استمتع بما يصل إلى ٤ ساعات من الاستخدام المتواصل بشحنة واحدة مثالية لجلسات استماع طويلة.
٢. التحكم باللمس: تحكم بسهولة في موسيقيك ومكالماتك باستخدام عناصر تحكم لمس بديهية على سماعات الأذن، مما يضمن تجربة سلسلة.
٣. التبديل التلقائي بين سماعات الأذن: تتصل سماعات الأذن بجهازك تلقائيًا بمجرد إخراجها من العلبة، مما يوفر اتصالاً سلسًا.
٤. اتصال فوري: عند فتح العلبة، تتصل سماعات الأذن بسرعة وتلقائيًا بجهازك لاستخدام أسرع.
٥. التكامل مع المساعد الصوتي: استخدم مساعدك الصوتي للتحكم بدون استخدام اليدين مما يسمح لك بإدارة مهامك بسهولة.
٦. الشحن اللاسلكي: اشحن سماعات الأذن لاسلكيًا بكل سهولة، مما يغنيك عن استخدام الكابلات.
٧. منفذ شحن Lightning: تتميز سماعات الأذن بمنفذ شحن Lightning، مما يضمن التوافق مع مجموعة واسعة من الأجهزة.
٨. إلغاء الضوضاء البيئية (ENC): يقلل من الضوضاء المحيطة، مما يضمن صوتًا واضحًا وغامرًا، حتى في البيئات الصاخبة.

التنظيف والصيانة

- لضمان الأداء الأمثل وطول عمر سماعات Soundtec ENC الجيل الرابع، من المهم تنظيفها وصيانتها بانتظام.
١. تنظيف السماعات: استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لمسح السماعات برفق وإزالة أي أوساخ أو بصمات أصابع. تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية أو المواد الكاشطة التي قد تتلف السطح. لتنظيف أعمق، بلل قطعة القماش قليلاً بالماء وامسح السماعات برفق.
 ٢. تنظيف علبة الشحن: للحفاظ على علبة الشحن في حالة جيدة، نظف الجزء الخارجي بقطعة قماش ناعمة وجافة. أما الجزء الداخلي، فاستخدم قطعة قطن جافة أو فرشاة ناعمة لإزالة الغبار أو الأوساخ. احرص على عدم دخول أي رطوبة إلى منفذ الشحن.

٣. صيانة أطراف السماعات: يجب تنظيف أطراف السماعات بانتظام للحفاظ على الراحة والنظافة. انزعها برفق من السماعات واغسلها بالماء والصابون اللطيف. اتركها تجف تمامًا في الهواء قبل إعادة تركيبها على السماعات.

٤. التخزين: عند عدم الاستخدام، احفظ سماعات الأذن في علبة الشحن لحمايتها من الغبار والتلف. تأكد من حفظ العلبة في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة القصوى.

٥. العناية بالبطارية: لإطالة عمر البطارية، تجنب ترك سماعات الأذن تُفرغ شحنها بالكامل أو تركها على الشاحن لفترات طويلة بعد اكتمال الشحن. يساعد الشحن المنتظم في الحفاظ على أداء البطارية.

احتياطات السلامة

١. تجنب التعرض لدرجات الحرارة القصوى: لا تعرض سماعات الأذن أو علبة الشحن للحرارة أو البرودة الشديدة. احفظها بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، أو أجهزة التدفئة، أو أي مصادر أخرى للحرارة الزائدة، لأن ذلك قد يتلف المكونات الداخلية والبطارية.

٢. لا تستخدمها أثناء الشحن: لأسباب تتعلق بالسلامة، تجنب استخدام سماعات الأذن أثناء شحنها. يساعد ذلك على منع أي ارتفاع محتمل في درجة الحرارة أو مشاكل كهربائية.

٣. احفظها بعيدًا عن الرطوبة: لا تستخدم سماعات الأذن أو تخزينها في بيئات رطبة جدًا. قد يتسبب الماء أو الرطوبة في تلف الإلكترونيات الداخلية. في حال ملامستها للماء، جففها فورًا بقطعة قماش ناعمة.

٤. تجنب الصدمات القوية: تعامل مع سماعات الأذن بحرص. قد يؤدي إسقاطها أو تعريضها لصدمات قوية إلى تلفها الداخلي أو التأثير على وظائفها.

٥. استخدم الشواحن المعتمدة فقط: استخدم دائمًا كابل الشحن المرفق أو شواحن من النوع C المعتمدة لشحن سماعات الأذن. استخدام شواحن غير مصرح بها أو غير متوافقة قد يتسبب في تلف البطارية أو تقليل كفاءة الشحن.

٦. لا تقم بفكها: سماعات الأذن وعلبة الشحن غير مصممة للفتح. لا تحاول فكها لأن ذلك قد يبطل الضمان ويتسبب في تلف المكونات الداخلية.

٧. سلامة البطارية: إذا لاحظت أي انتفاخ أو تسرب أو أي علامات أخرى لتلف البطارية، توقف عن استخدام المنتج فورًا. تخلص منه بشكل صحيح وفقًا للوائح المحلية.

يُمنع التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وذلك وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.net/)