



Porodo Soundtec

**سماعات أذن ENC III
لاسلكية بالكامل**

SKU: PDSTAIR3WH

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٣	التنظيف والصيانة
٤	احتياطات السلامة
٥	التخلص
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

توفر سماعات ENC Earbuds III من Porodo ما يصل إلى ٤ ساعات من التشغيل بصوت عالي الجودة لتجربة غامرة. تتميز هذه السماعات اللاسلكية الحقيقية بخاصية التحكم باللمس لسهولة الاستخدام والتبديل التلقائي بين السماعات لتوصيل سريع. كما تدعم دمج المساعد الصوتي والشحن اللاسلكي والتوصيل الفوري، مما يوفر الراحة وسهولة الاستخدام. وبفضل تقنية ENC، توفر صوتًا واضحًا حتى في البيئات الصاخبة.

المواصفات

رقم الطراز	PDSTAIR3WH
إصدار البلوتوث	٥،٣
مدة التشغيل	٤ ساعات
مدة الاستعداد	٣٠ ساعة (سماعات الأذن)
مدة الاستعداد	٨٠ يومًا (علبة الشحن)
مدة الشحن اللاسلكي	١٠ دقيقة
مدة الشحن السلكي	٧٠ دقيقة
مسافة الإرسال	١٠ أمتار
طريقة الشحن	شحن لاسلكي وسلكي

١. مدة تشغيل تصل إلى ٤ ساعات: استمتع بما يصل إلى ٤ ساعات من الاستخدام المتواصل بشحنة واحدة، مما يوفر لك وقت استماع أطول.
٢. تحكم باللمس: تحكم بسهولة في الموسيقى والمكالمات والوظائف الأخرى بلمسات بسيطة على سماعات الأذن، مما يضمن سهولة الاستخدام.
٣. تبديل تلقائي بين سماعات الأذن: تتصل سماعات الأذن تلقائيًا بجهازك بمجرد إخراجها من علبة الشحن، مما يوفر لك وصولاً فوريًا إلى موسيقاك.
٤. اتصال فوري: افتح العلبة، وستتصل سماعات الأذن فورًا بجهازك مما يوفر اقترانًا سريعًا وسلسًا.
٥. تكامل المساعد الصوتي: استخدم المساعد الصوتي لجهازك للتحكم به بدون استخدام اليدين، مما يُسهّل إدارة المهام أو التحكم في الموسيقى.
٦. الشحن اللاسلكي: اشحن سماعات الأذن لاسلكيًا، مما يُغنيك عن استخدام الكابلات ويوفر لك مزيدًا من الراحة.
٧. خاصية إلغاء الضوضاء المحيطة (ENC): استمتع بصوت نقي وعالي الجودة حتى في البيئات الصاخبة، وذلك بتقليل الضوضاء المحيطة باستخدام تقنية إلغاء الضوضاء المحيطة (ENC).

التنظيف والصيانة

- لضمان الأداء الأمثل وطول عمر سماعات Soundtec ENC الجيل الرابع، من المهم تنظيفها وصيانتها بانتظام.
١. تنظيف السماعات: استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لمسح السماعات برفق وإزالة أي أوساخ أو بصمات أصابع. تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية أو المواد الكاشطة التي قد تُتلف السطح. لتنظيف أعمق، بلل قطعة القماش قليلاً بالماء وامسح السماعات برفق.
 ٢. تنظيف علبة الشحن: للحفاظ على علبة الشحن في حالة جيدة، نظف الجزء الخارجي بقطعة قماش ناعمة وجافة. أما الجزء الداخلي، فاستخدم قطعة قطن جافة أو فرشاة ناعمة لإزالة الغبار أو الأوساخ. احرص على عدم دخول أي رطوبة إلى منفذ الشحن.

٣. صيانة أطراف سماعات الأذن: يجب تنظيف أطراف سماعات الأذن بانتظام للحفاظ على الراحة والنظافة. انزعها برفق من سماعات الأذن واغسلها بالصابون والماء. اتركها تجف تمامًا في الهواء قبل إعادة تركيبها على سماعات الأذن.

٤. التخزين: عند عدم الاستخدام، خزن سماعات الأذن في علبة الشحن لحمايتها من الغبار والتلف. تأكد من حفظ العلبة في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة القصوى.

٥. العناية بالبطارية: لإطالة عمر البطارية، تجنب ترك سماعات الأذن تُفرغ شحنتها بالكامل أو تركها على الشاحن لفترات طويلة بعد اكتمال الشحن. يساعد الشحن المنتظم في الحفاظ على أداء البطارية.

احتياطات السلامة

١. تجنب التعرض لدرجات الحرارة القصوى: لا تعرض سماعات الأذن أو علبة الشحن للحرارة أو البرودة الشديدة. احفظها بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، أو أجهزة التدفئة، أو أي مصادر أخرى للحرارة الزائدة، لأن ذلك قد يُتلف المكونات الداخلية والبطارية.

٢. لا تستخدمها أثناء الشحن: لأسباب تتعلق بالسلامة، تجنب استخدام سماعات الأذن أثناء شحنها. يساعد ذلك على منع أي ارتفاع محتمل في درجة الحرارة أو مشاكل كهربائية.

٣. احفظها بعيدًا عن الرطوبة: لا تستخدم سماعات الأذن أو تخزينها في بيئات رطبة جدًا. قد يتسبب الماء أو الرطوبة في تلف الإلكترونيات الداخلية. في حال ملامستها للماء، جففها فورًا بقطعة قماش ناعمة.

٤. تجنب الصدمات القوية: تعامل مع سماعات الأذن بحرص. قد يؤدي إسقاطها أو تعريضها لصدمات قوية إلى تلفها الداخلي أو التأثير على وظائفها.

٥. استخدم الشواحن المعتمدة فقط: استخدم دائمًا كابل الشحن المرفق أو شواحن من النوع C المعتمدة لشحن سماعات الأذن. قد يؤدي استخدام شواحن غير مصرح بها أو غير متوافقة إلى تلف البطارية أو تقليل كفاءة الشحن.

٦. لا تقم بفكها: سماعات الأذن وعلبة الشحن غير مصممة للفتح. لا تحاول فكها لأن ذلك قد يُبطل الضمان ويُلحق الضرر بالمكونات الداخلية.

٧. سلامة البطارية: إذا لاحظت أي انتفاخ أو تسريب أو أي علامات أخرى تدل على تلف البطارية، توقف عن استخدام المنتج فورًا. تخلص منه بشكل صحيح وفقًا للوائح المحلية.

يُمنع التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وذلك وفقاً للوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)