



## **Porodo Soundtec**

**سماعات أذن لاسلكية حقيقية  
من الجيل الرابع بتقنية ENC**

SKU: PDSTAIR4WH

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٣	التنظيف والصيانة
٤	احتياطات السلامة
٥	التخلص من المنتج
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

توفر سماعات الأذن اللاسلكية Soundtec ENC من الجيل الرابع من Porodo ما يصل إلى ٤ ساعات من التشغيل، مما يمنحك تجربة صوتية غامرة. تتميز هذه السماعات اللاسلكية الحقيقية بخاصية التحكم باللمس لسهولة الاستخدام، مما يتيح لك إدارة الموسيقى والمكالمات بكل سهولة. كما أنها مزودة بخاصية المساعد الصوتي، وتدعم الشحن اللاسلكي والشحن عبر منفذ USB-C لمزيد من الراحة. وبفضل تقنية إلغاء الضوضاء المحسنة (ENC)، تضمن هذه السماعات صوتاً نقياً حتى في البيئات الصاخبة.

## المواصفات

رقم الموديل	PDSTAIRÉ
سعة البطارية	٣٠٠ مللي أمبير
وقت الشحن	ساعتان
وقت التشغيل	٥ ساعات
منفذ الشحن	منفذ USB-C
إصدار	٣،٥ مم
حجم السماعة	١٣ مم
وقت الشحن اللاسلكي	١٢ ساعة
وقت الشحن السلكي	٥ ساعات
مدى الإرسال	٢٥ مترًا
وزن المنتج	٤١،٣ غرام
الأبعاد	٥٠،١ × ٤٦،٢ × ٢١،٢ ملم
محتويات العبوة	كابل USB-C إلى USB-C

1. مدة تشغيل تصل إلى ٤ ساعات: استمتع بالموسيقى أو المكالمات المتواصلة لمدة تصل إلى ٤ ساعات بشحنة واحدة، مما يجعل هذه السماعات مثالية للاستماع أثناء التنقل.
2. التحكم باللمس: تحكم بسهولة في تشغيل الموسيقى والمكالمات والوظائف الأخرى بلمسات بسيطة على السماعات، لتجربة استخدام سلسة ومريحة.
3. صوت غامر: يوفر صوتاً عالي الجودة مع صوت جهير عميق ونغمات عالية نقية، مما يسمح لك بالانغماس الكامل في موسيقاك أو البودكاست أو مكالماتك.
4. خاصية إلغاء الضوضاء المحيطة (ENC): تقلل من ضوضاء الخلفية لتحسين وضوح المكالمات وتجربة استماع أكثر تركيزاً، حتى في البيئات الصاخبة.
5. التكامل مع المساعد الصوتي: يمكنك الوصول إلى المساعد الصوتي لجهازك (مثل سيرري أو مساعد جوجل) دون استخدام اليدين، مما يُسهّل التحكم في هاتفك أو الأجهزة المتصلة الأخرى.
6. الشحن اللاسلكي: اشحن سماعات الأذن لاسلكياً لمزيد من الراحة، مما يُغنيك عن استخدام الكابلات ويُسهّل عليك شحنها أثناء التنقل.
7. الشحن عبر منفذ من النوع C: يوفر شحناً سلكياً سريعاً وفعالاً، مما يضمن جاهزية سماعات الأذن للاستخدام بسرعة باستخدام كابل من النوع C الشائع الاستخدام.

## التنظيف والصيانة

- لضمان الأداء الأمثل وطول عمر سماعات الأذن Soundtec ENC من الجيل الرابع، من المهم تنظيفها وصيانتها بانتظام.
1. تنظيف سماعات الأذن: استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لمسح سماعات الأذن برفق وإزالة أي أوساخ أو بصمات أصابع. تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية أو المواد الكاشطة التي قد تُتلف السطح. لتنظيف أعمق، بلل قطعة القماش قليلاً بالماء وامسح سماعات الأذن برفق.
  2. تنظيف علبة الشحن: للحفاظ على علبة الشحن في حالة جيدة، نظف الجزء الخارجي بقطعة قماش ناعمة وجافة. أما الجزء الداخلي، فاستخدم قطعة قطن جافة أو فرشاة ناعمة لإزالة الغبار أو الأوساخ. احرص على عدم دخول أي رطوبة إلى منفذ الشحن.
  3. صيانة أطراف سماعات الأذن: يجب تنظيف أطراف سماعات الأذن بانتظام للحفاظ على الراحة والنظافة. انزعها برفق من سماعات الأذن واغسلها بالماء والصابون اللطيف.

اتركها تجف تمامًا في الهواء قبل إعادة تركيبها على سماعات الأذن.

٤. التخزين: عند عدم الاستخدام، خزن سماعات الأذن في علبة الشحن لحمايتها من الغبار والتلف. تأكد من حفظ العلبة في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة.

٥. العناية بالبطارية: لإطالة عمر البطارية، تجنب ترك سماعات الأذن تُفرغ شحنتها بالكامل أو تركها على الشاحن لفترات طويلة بعد اكتمال الشحن. يساعد الشحن المنتظم في الحفاظ على أداء البطارية.

## احتياطات السلامة

١. تجنب التعرض لدرجات الحرارة القصوى: لا تعرض سماعات الأذن أو علبة الشحن للحرارة أو البرودة الشديدة. احفظها بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، أو السخانات، أو أي مصادر حرارة زائدة أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المكونات الداخلية والبطارية.

٢. لا تستخدمها أثناء الشحن: لأسباب تتعلق بالسلامة، تجنب استخدام سماعات الأذن أثناء شحنها. يساعد ذلك على منع أي ارتفاع محتمل في درجة الحرارة أو مشاكل كهربائية.

٣. احفظها بعيدًا عن الرطوبة: لا تستخدم سماعات الأذن أو تخزينها في بيئات رطبة أو شديدة الرطوبة. قد يتسبب الماء أو الرطوبة في تلف الإلكترونيات الداخلية. في حال ملامستها للماء، جففها فورًا بقطعة قماش ناعمة.

٤. تجنب الصدمات القوية: تعامل مع سماعات الأذن بحرص. قد يؤدي إسقاطها أو تعريضها لصدمات قوية إلى تلفها داخليًا أو التأثير على وظائفها.

٥. استخدم الشواحن المعتمدة فقط: استخدم دائمًا كابل الشحن المرفق أو شواحن من النوع C المعتمدة لشحن سماعات الأذن. قد يؤدي استخدام شواحن غير معتمدة أو غير متوافقة إلى تلف البطارية أو تقليل كفاءة الشحن.

٦. لا تقم بفكها: سماعات الأذن وعلبة الشحن غير مصممة للفتح. لا تحاول فكها لأن ذلك قد يُبطل الضمان ويُلحق الضرر بالمكونات الداخلية.

٧. سلامة البطارية: إذا لاحظت أي انتفاخ أو تسريب أو أي علامات أخرى لتلف البطارية، فتوقف عن استخدام المنتج فورًا. تخلص منه بطريقة سليمة وفقًا للوائح المحلية.

يُمنع التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وذلك وفقاً للوائح إدارة النفايات المحلية.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
<https://www.porodo.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.net/)