

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

حامل متعدد الوظائف للأجهزة اللوحية
مع مكبر صوت

SKU: PDLFST175BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	منافذ الاتصال
٣	تعليمات الاستخدام
٤	احتياطات السلامة
٥	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٦	تواصل معنا


يجمع حامل Porodo متعدد الاستخدامات للأجهزة اللوحية المزود بمكبر صوت بين الراحة والتنوع بفضل حامله القابل للدوران بزاوية ٣٦٠ درجة وزاوية الرؤية المرنة. يدعم هذا الحامل تقنية بلوتوث ٥.٠ لاتصال سلس، ويتيح أوضاع تشغيل متعددة، بما في ذلك تشغيل USB وبطاقة TF. يُحسّن مكبر الصوت المدمج جودة الصوت لتجربة وسائط متعددة فائقة، ويمكن إمالاته وتدويره بسهولة لوضع الجهاز بشكل مريح. صُمم هذا الحامل لسهولة الحمل، ويعمل أيضًا كبنك طاقة، مما يضمن بقاء أجهزتك مشحونة أثناء الاستخدام. مع ما يصل إلى ٥ ساعات من تشغيل الموسيقى، يُعد حامل الجهاز اللوحي هذا مثاليًا للعمل والترفيه

المواصفات

مشغل السماعة	٤٠ مم
الطاقة المقدرة	٥ واط
سعة البطارية	١٢٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدة التشغيل	٥ ساعات
مدة الشحن	ساعتان
واجهة الشحن	USB-C
مداخل الصوت	بلوتوث، AUX، منفذ Micro SD، ذاكرة فلاش USB

الوزن الصافي	٤٧٤ غرام
رقم الموديل	٥PDLFSTIV

منافذ الاتصال



١. منفذ USB
٢. منفذ AUX
٣. منفذ TF
٤. مدخل شحن DC-هفولت (النوع C)

تعليمات الاستخدام

١. اضغط على زر التشغيل لتشغيل حامل الجهاز اللوحي.
٢. فعّل البلوتوث على جهازك (هاتف ذكي، جهاز لوحي، أو كمبيوتر محمول).
٣. ابحث عن أجهزة البلوتوث المتاحة، ثم اختر "PD-LFSTIV".
٤. بمجرد التوصيل، سيتم تشغيل الصوت عبر مكبر الصوت المدمج.
٥. لا تستخدم الجهاز بالقرب من الماء أو في بيئات شديدة الرطوبة أثناء اتصاله عبر البلوتوث، فقد يتسبب ذلك في تلفه.
٦. أدخل ذاكرة فلاش USB في منفذ USB الموجود في الجزء الخلفي من الحامل.
٧. سيتعرف الجهاز تلقائيًا على الذاكرة، مما يسمح لك بتشغيل الموسيقى أو الوسائط المخزنة عليها.
٨. لا تُدخل ذاكرة USB غير متوافقة أو تالفة بالقوة في المنفذ، فقد يتسبب ذلك في تلف الجهاز.
٩. أدخل بطاقة ذاكرة TF (microSD) في فتحة بطاقة TF الموجودة في الجزء الخلفي من الحامل.

١. سيكتشف الجهاز البطاقة ويشغل تلقائيًا ملفات الصوت أو الوسائط المتوافقة.
٢. تجنب إدخال بطاقات TF المنحنية أو التالفة أو غير المتوافقة، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز.
٣. وُصِّل جهازك بمدخل AUX باستخدام كابل صوت ٣.٥ مم.
٤. سيتم تشغيل الصوت من جهازك عبر مكبر صوت حامل الجهاز اللوحي.
٥. تأكد من توصيل الكابل بإحكام، ولا تسحبه أو تشنيه كثيرًا، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنفذ أو الكابل.
٦. وُصِّل كابل من النوع C بمنفذ الشحن في الجزء الخلفي من الجهاز.
٧. وُصِّل الطرف الآخر بمصدر طاقة تيار مستمر ه فولت، مثل محول أو شاحن USB، لشحن البطارية.
٨. لا تشحن الجهاز في بيئات شديدة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة، ولا تستخدم شواحن غير متوافقة، فقد يتسبب ذلك في تلف البطارية أو ارتفاع درجة حرارتها أو مخاطر على السلامة.

احتياطات السلامة

١. لا تُعرِّض حامل الجهاز اللوحي أو مكبر الصوت للماء أو الرطوبة. حافظ على جفاف الجهاز دائمًا لمنع تلف مكوناته الداخلية.
٢. استخدم دائمًا كابل ومحول الشحن الموصى بهما (تيار مستمر ه فولت). قد يؤدي استخدام شواحن غير متوافقة أو الشحن الزائد إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية أو تلفها.
٣. لا تضع الجهاز في ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من مصادر الحرارة. إذا أصبح الجهاز ساخنًا أثناء الاستخدام، فأوقف تشغيله واتركه يبرد قبل معاودة استخدامه.
٤. تعامل مع الجهاز برفق عند ضبط الحامل أو إمالاته أو تدويره لتجنب إتلاف آلية التركيب.
٥. أبقِ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار. هذا المنتج ليس لعبة، وقد يُشكل خطر الاختناق أو مخاطر أخرى تتعلق بالسلامة.
٦. لا تُحاول تفكيك الجهاز أو إصلاحه بنفسك. اتصل بمُقدِّم الخدمة المُعتمدين لجميع أعمال الإصلاح أو الصيانة.
٧. تأكد من خلو منافذ الشحن والبيانات من أي شوائب أو عوائق قبل الاستخدام.

لتجنب مشاكل الاتصال أو تلف المنافذ.

٨. وُضِّل الأجهزة المتوافقة فقط بالحامل ومكبر الصوت لتجنب أي تلف أو عطل محتمل.

٩. تجنب الاستخدام المتواصل لفترات طويلة، خاصةً أثناء المهام عالية الطاقة، لتجنب ارتفاع درجة الحرارة. اترك الجهاز يرتاح من حين لآخر.

التخلص من المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**