

# PORODO



## Porodo


### Audix Pro Lavalier

### ثنائي ميكروفون


SKU: PDLAMPHF3BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٣	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٤	عرض تخطيطي
٤	تعليمات الاستخدام
٦	مؤشر LED
٦	احتياطات السلامة
٧	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

ميكروفون Porodo Audix Pro Lavalier المزدوج هو حل صوتي لاسلكي متميز، مصمم لمنشئي المحتوى ومدوني الفيديو والمحترفين الذين يبحثون عن تسجيل صوتي عالي الجودة وموثوق. يتميز هذا الميكروفون بتوافقه مع أجهزة النوع-C و Lightning، مما يضمن اتصالاً سلساً بمجموعة واسعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، مما يجعله متعدد الاستخدامات لمختلف المستخدمين. مع الإعداد اللاسلكي الفوري، لا تتطلب الميكروفونات أي إعدادات معقدة وتبدأ التسجيل. بفضل تقنية الاقتران التلقائي، تتزامن الميكروفونات تلقائياً مع جهاز الاستقبال لإعداد سريع وسهل. تلتقط الميكروفونات صوتاً نقياً للغاية، مما يوفر صوتاً عالي الجودة مع تقليل الضوضاء ووضوح متقدمين، وهو مثالي للمقابلات والبودكاست وتصوير الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، تضمن ميزة Precise Reverb أن يكون الصوت غنياً وغامراً، مما يعزز تجربة التسجيل. مع وقت عمل يصل إلى ٣ ساعات، يوفر ميكروفون Porodo Audix Pro Lavalier المزدوج عمر بطارية أطول لجلسات تسجيل طويلة دون انقطاع. يأتي أيضاً مع محول Lightning لمزيد من الراحة، مما يضمن التوافق مع المزيد من الأجهزة. سواء كنت تُنشئ محتوى، أو تُجري مقابلات، أو تُسجل بودكاست، فإن مجموعة الميكروفون هذه توفر جودة صوت احترافية، وبساطة، وراحة. يتكون الميكروفون من جزأين: جهاز إرسال وجهاز استقبال.



جهاز إرسال الميكروفون




المتلقي

البطارية	٤٠ مللي أمبير (ميكروفون)
المدخل	٥ فولت/٢ أمبير، ١٠ واط
جهد التشغيل	بطارية ليثيوم ٣,٧ فولت
تيار التشغيل	>١٥ مللي أمبير
مدة الشحن	ساعة واحدة
مدة التشغيل	حتى ٣ ساعات
مسافة الإرسال	١٥-٢٠ مترًا
حساسية الميكروفون	٣٨- ديسيبل
رقم الموديل	PDLAMPHF٣

## محتويات العبوة


١. جهاز إرسال الميكروفون
٢. جهاز الاستقبال
٣. كابل الشحن



١. غطاء الزجاج الأمامي
٢. مؤشر حالة الميكروفون
٣. منفذ الشحن
٤. حامل مشبك الميكروفون
٥. مفتاح التشغيل
٦. منفذ توصيل الهاتف
٧. مؤشر حالة جهاز الاستقبال
٨. منفذ إدخال جهاز الاستقبال
٩. فتحة الحبل

## تعليمات الاستخدام

١. وُضِعَ جهاز الاستقبال بواجهة هاتفك المحمول. بمجرد التوصيل، سيبدأ مؤشر الجهاز بالوميض، مُشيرًا إلى جاهزية الجهاز للاستخدام.



٢. اضغط على زر التشغيل في الميكروفون. سيومض مؤشر المؤشر الأحمر والأزرق. سيستمر الضوء الأزرق في الوميض حتى يظل ثابتًا، مما يشير إلى اكتمال عملية الاقتران ونجاحها.



٣. يظل مؤشر الجهاز المُستقبل مُضاءً باستمرار. يتيح هذا للهاتف الوصول إلى الميكروفون، ما يُمكنه من التقاط الصوت عند فتح تطبيقات مثل الكاميرا أو تطبيقات بث الفيديو المباشر. هذا الإصدار أكثر وضوحًا، وتساعد التفاصيل المُضافة المستخدمين على فهم آلية عمل الميكروفون.



الوظيفة	دليل الاستخدام	حالة الإضاءة
تشغيل	الضغط مرة واحدة للتفعيل	الضوء الأخضر مضاء
إيقاف التشغيل	استمر في الضغط على مفتاح التشغيل لمدة ٣-٤ ثوانٍ	الضوء الأخضر يومض
الشحن	-	حالة الإضاءة مطفأة
الاقتران	-	الضوء الأخضر يومض ببطء
مقترن	-	الضوء الأخضر مضاء دائماً
إنذار انخفاض مستوى البطارية	تحذير انخفاض مستوى البطارية (أقل من ٢٠٪)	الضوء الأخضر يومض ببطء

### المتلقي

الوظيفة	دليل الاستخدام	حالة الإضاءة
تشغيل	توصيل الجهاز	الضوء الأخضر ساطع
إيقاف التشغيل	فصل الجهاز	الضوء مطفأ
الاقتران	-	الضوء الأخضر ساطع
مقترن	-	الضوء الأخضر مضاء دائماً

### احتياطات السلامة

١. حافظ على جفاف الميكروفون وبعيداً عن الرطوبة أو السوائل المسكوبة. قد تلحق الرطوبة الضرر بالميكروفون وتؤثر على أدائه.
٢. حافظ على مستوى الصوت عند مستوى آمن أثناء الاستخدام لتجنب تلف السمع. ابدأ بمستوى صوت منخفض، ثم ارفعه تدريجياً إلى المستوى المطلوب.
٣. لا تعرّض الميكروفون لدرجات حرارة عالية أو لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. قد تؤدي الحرارة الزائدة إلى تلف المكونات الداخلية.
٤. عند استخدام الميكروفون، تأكد من تثبيته بإحكام على الملابس أو أي سطح ثابت آخر لتجنب السقوط أو التلف العرضي.

٥. افصل الميكروفون دائمًا عن جهازك عند عدم استخدامه لتجنب التآكل غير الضروري والحفاظ على عمر البطارية.
٦. خزن الميكروفون في مكان بارد وجاف، واستخدم حقيبة الحمل المرفقة إن وجدت لمنع تشابك الكابل أو تلفه.
٧. أبقِ الميكروفون بعيدًا عن المجالات المغناطيسية القوية، فقد يؤثر ذلك على وظائفه وأدائه.
٨. تأكد من توافق جهازك مع موصل النوع-C أو Lightning لضمان الأداء الأمثل. قد يؤدي استخدام أجهزة غير متوافقة إلى مشاكل في الاتصال.
٩. هذا المنتج غير مخصص للأطفال. أبقِ الميكروفون وجميع مكوناته بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب مخاطر الاختناق أو التلف العرضي للجهاز.
١٠. لا تحاول أبدًا تفكيك الميكروفون أو ثقبه بأدوات حادة أو إصلاحه أو تعديله. قد يؤدي العبث بالجهاز إلى مخاطر كهربائية أو عطل أو تلف دائم. اطلب دائمًا مساعدة فنية لإجراء الإصلاحات.

## التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty)

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](https://porodo.me)