

PORODO LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

معطر جو ذكي
من GRASSE

SKU: PDADIFFD2

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٤	عرض مخطط المنتج
٥	تعليمات التركيب
٥	دليل التشغيل
٥	تعليمات الشحن
٦	وصف الوضع
٦	احتياطات السلامة
٧	تحذيرات البطارية
٧	التخلص
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

موزع الروائح الذكي بورودو غراس هو جهاز أنيق وعملي مصمم لتعزيز بيئة سيارتك أو منزلك بعطور عطرية.

يتميز بأوضاع رش قابلة للتخصيص، مما يتيح لك الاختيار من بين أربعة فترات زمنية محددة لتوزيع مُخصص ومتسق. يتميز الموزع بهيكل أنيق من الزجاج والبولي كربونات، مما يوفر لمسة نهائية فاخرة ومتانة تدوم طويلاً. بسعة ١٢٠ مل، يضمن لك تجربة عطرية متواصلة طوال اليوم. بالإضافة إلى ذلك، مزود بإضاءة RGB محيطية ووظيفة الاستعداد التلقائي لمزيد من الراحة.

المواصفات


الإدخال	ه فولت/أمبير
الطاقة المُصنَّفة	٥ واط
سعة الزجاج	١٢٠ مل
سعة البطارية	٢٠٠ مللي أمبير في الساعة
واجهة الشحن	USB-C
مادة الغلاف	كمبيوتر + زجاج
حجم المنتج	٤١ × ٦٤ × ١٣٠ مم

وزن المنتج	٣٥٠ جرامًا
رقم الموديل	PDADIFFD٢

مميزات المنتج

١. أوضاع رش قابلة للتخصيص: اختر من بين أربعة فترات رش مؤقتة لتجربة عطرية مُخصصة.
٢. لمسة نهائية زجاجية أنيقة: تصميم أنيق ومتين يجمع بين الزجاج والبولي كربونات لمظهر فاخر.
٣. السعة: يوفر حجرة بسعة ١٢٠ مل لنشر العطر بشكل مُستمر طوال اليوم.
٤. وضع الاستعداد التلقائي: يدخل الجهاز تلقائيًا في وضع الاستعداد عند عدم استخدامه، مما يوفر الطاقة ويطيل عمره الافتراضي.
٥. إضاءة RGB محيطية: تُضفي توهجًا مُهدئًا، مما يخلق جوًا مُريحًا مع العطر.
٦. استخدام مزدوج (للسيارة والمنزل): مثالي للسيارة والمنزل، يُضفي على مساحتك رائحة منعشة.
٧. تشغيل هادئ للغاية: يعمل بهدوء، مما يضمن بيئة هادئة دون أي تشتيت.
٨. سهولة إعادة التعبئة والتنظيف: سهولة إعادة التعبئة والتنظيف لصيانة سهلة.





تعليمات التركيب

١. لف زجاجة العطر وأزل السدادة الداخلية.
٢. ثبت الزنبرك على قطعة القطن، ثم أدخلها في زجاجة العطر.
٣. أدخل قطعة القطن في أنبوب التطبيق.
٤. ثبت زجاجة العطر بإحكام في الغطاء الخارجي.
٥. انتظر ٢-٣ دقائق حتى تمتص قطعة القطن العطر بالكامل قبل تشغيل الجهاز.

دليل التشغيل

١. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز. سيضيء مؤشر التروس. اضغط على زر التشغيل للتبديل بين الأوضاع.
٢. لإيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ. سيومض الضوء الأحمر ٣ مرات.
٣. انقر نقرًا مزدوجًا على زر التشغيل لتشغيل أو إيقاف الإضاءة المحيطة. أثناء تشغيل الإضاءة المحيطة، اضغط على زر التشغيل للتبديل بين إعدادات الإضاءة.
٤. اضغط على زر التشغيل ثلاث مرات لتشغيل أو إيقاف ضوء النجوم. سينطفئ ضوء النجوم تلقائيًا بعد ١٥ دقيقة.
٥. اضغط على زر التشغيل خمس مرات لتفعيل الوضع المنزلي.

تعليمات الشحن

١. أثناء الشحن، سيتغير لون الضوء بين الأحمر والأزرق والأخضر بشكل متواصل. بعد اكتمال الشحن، سيبقى الضوء الأخضر ثابتًا.
٢. إذا انخفض مستوى البطارية عن ١٠٪، سيومض الضوء الأحمر مرتين.
٣. إذا انخفض مستوى البطارية عن ٣٪، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا.

١. وضع العطر (الضوء الأخضر): يرش مرة واحدة كل ١٥ دقيقة، لمدة ثانية واحدة لكل رشّة.
٢. وضع العطر (الضوء الأزرق): يرش مرة واحدة كل ٥ دقائق، لمدة ثانية واحدة لكل رشّة.
٣. وضع العطر الخفيف (الضوء الأصفر): يرش مرة واحدة كل دقيقة، لمدة ثانية واحدة لكل رشّة.
٤. وضع العطر (الضوء الأرجواني): يرش مرة واحدة كل ٥ ثوانٍ، لمدة ثانية واحدة لكل رشّة.
٥. وضع الاستشعار الذكي: في وضع السيارة، يعمل الجهاز تلقائيًا. بعد ١٠ دقائق من مغادرة السيارة، سيدخل الجهاز تلقائيًا في وضع الاستعداد ويتوقف عن الرش.

احتياطات السلامة

١. إذا انخفضت كمية الرش، امسح فوهة الرش برفق بقطعة قطن، أو استبدل أي أعواد قطنية سائبة، أو نظّف الجهاز باستخدام اهتزاز عالي التردد.
٢. استخدم تركيبة العطر الموصى بها من الشركة فقط لمنع انسداد الفوهة والتلف المحتمل للمنتج.
٣. اتبع دائمًا الخطوات الصحيحة لتجنب تسرب السائل على السطح المتآكل.
٤. تجنب الاصطدامات ولا تخدش سطح المنتج بأشياء حادة لمنع التلف.
٥. خزّن الجهاز رأسياً أثناء الاستخدام لمنع انقلابه وفيضان العطر.
٦. احتفظ بعبوة العطر مغلقة ومُخزّنة بعيدًا عن الضوء قبل الاستخدام. لا تفتحها عند عدم استخدامها.
٧. العطر غير صالح للأكل؛ احتفظ به بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة لمنع الابتلاع العرضي.
٨. تجنب ملامسة الجلد والعيّنين. في حالة ملامسة العطر لعيّنيك، اشطفهما فوراً بالماء النظيف أو اطلب العناية الطبية. ٩. سيتبخر العطر تدريجيًا مع مرور الوقت. للحصول على أفضل أداء، استبدل العطر عند الحاجة.

١. تجنب ملامسة الطلاء الزيتي أو الجلد أو أسطح القماش لمنع التآكل. في حال انسكاب العطر، نظفه فوراً لتجنب تلف السطح.
٢. لضمان عمر بطارية مثالي، اشحن الجهاز لمدة ٤ ساعات على الأقل قبل الاستخدام الأول.

تحذيرات البطارية

١. لا تفكّ البطارية، أو تصدمها، أو تضغط عليها، أو تُعرّضها للنار. إذا ظهرت على البطارية علامات انتفاخ، فتوقف عن استخدامها فوراً.
٢. تجنّب وضع البطارية في بيئات عالية الحرارة.
٣. قد يؤدي استبدال البطارية بشكل غير صحيح إلى خطر الانفجار. استبدل البطارية فقط ببطارية من نفس النوع أو بنوع مماثل.
٤. يجب عدم تعريض البطاريات (بما في ذلك البطاريات المجمعة أو البطاريات المركبة) لأشعة الشمس، أو النار، أو الحرارة الزائدة.
٥. لا تستخدم البطارية إذا كانت مغمورة في الماء.
٦. يحتوي هذا المنتج على بطاريات. يُرجى التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me