

PORODO LIFESTYLE



Porodo

صانعة مكعبات الثلج المحمولة FROSTIQ

رمز المنتج: PDLFSTZBJ04BG

المحتويات

٢	مقدمة
٢	احتياطات السلامة
٤	فتحة التعبئة العلوية
٥	تعليمات الاستخدام والعناية
٦	نصائح الصيانة
٧	الأسئلة الشائعة
٨	المواصفات
٩	استكشاف الأعطال وإصلاحها
٩	محتويات العبوة
٩	المزايا
١٠	التخلص من المنتج
١٠	الضمان
١٠	تواصل معنا

مقدمة

شكرًا لاختيارك صانعة مكعبات الثلج المحمولة Porodo FROSTIQ. ضم هذا الجهاز المدمج للاستخدام المنزلي وفي السيارة وفي الأماكن الخارجية، وينتج مكعبات ثلج طازجة بسرعة أينما كنت — ليحافظ على برودة مشروباتك في المخيم أو في السيارة أو على طاولة مطبخك.



احتياطات السلامة

تحذير:

1. استخدم الجهاز فقط مع سلك التيار المتردد (AC) أو محوّل السيارة المرفقين؛ ولا تستبدلها بأي مصادر طاقة أخرى.
2. لا تغمر الجهاز أو سلك الطاقة أو القابس في الماء أو أي سائل آخر.
3. لا تشغّل الجهاز إذا كان السلك أو القابس أو الهيكل تالفاً؛ واتصل بمركز خدمة معتمد لإجراء الإصلاح.
4. احرص على إبعاد الجهاز والسلك عن متناول الأطفال أثناء التشغيل.
5. لا تلمس الأجزاء المتحركة الداخلية أو صفيحة التجميد أثناء تشغيل الوحدة.
6. املأ خزان الماء بمياه شرب نظيفة فقط؛ ولا تستخدم أبداً الحليب أو العصير أو أي مشروبات أخرى.
7. لا تتجاوز سعة خزان الماء المحددة بـ ٩٠ مل.
8. لا تشغّل الجهاز وهو فارغ أو من دون تركيب خزان الماء بشكل صحيح.
9. افصل الجهاز عن الكهرباء فوراً في حال ظهور دخان أو صدور ضوء غير معتادة أو حدوث سخونة زائدة.
10. عند استخدام محوّل السيارة، تأكد من أن مقبس ١٢ فولت في السيارة يتحمّل ١٢٠ واط على الأقل لتجنب السخونة الزائدة أو نشوب الحرائق.

11. لا تضع الجهاز بالقرب من اللهب المكشوف أو المواقد أو أي مصادر حرارة أخرى.
12. احرص على إبقاء فتحات التهوية خالية من العوائق؛ ولا تسد مسار تدفق الهواء حول الوحدة.
13. افصل الجهاز دائمًا عن مصدر الطاقة قبل التنظيف أو الصيانة أو نقله.
14. لا تفتح الهيكل أو نظام التبريد المُحكّم الإغلاق ولا تفكّهما أو تعدّل عليهما أو تحاول إصلاحهما؛ واترك جميع أعمال الصيانة للفنيين المؤهلين، حيث يحتوي النظام على مادة تبريد.
15. هذا الجهاز غير مخصّص للاستخدام من قِبَل الأطفال دون سن الثامنة، أو الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، ما لم يتلقوا الإشراف والإرشاد اللازمين حول الاستخدام الآمن.
16. محوّل التيار المتردد مخصّص للاستخدام الداخلي في الأماكن الجافة فقط؛ ولا تعرّضه للرطوبة أو المطر أو البيئات المبتلّة.
17. لا تستخدم أسلاك تمديد أو موثّعات محوّلات أو مقابس سيارة ١٢ فولت تالفة لتشغيل الجهاز؛ ووضّله فقط بمأخذ كهربائي مناسب المواصفات.

تنبيه:

1. ضع الجهاز على سطح مستوي وثابت وجاف قبل الاستخدام.
2. اترك بضع دقائق بين دورات التشغيل لإتاحة الفرصة للضاغط ليرتاح.
3. أفرغ خزان الماء ونظّفه بانتظام لمنع تراكم البكتيريا.
4. امسح حجرة الثلج والسطح الخارجي بقطعة قماش ناعمة مبلّلة؛ ولا تستخدم منظفات كاشطة أو مذيبيات.
5. قم بتصريف الماء بالكامل من الخزان قبل نقل الجهاز أو تخزينه.
6. خزّن الجهاز في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
7. اترك الوحدة في وضع عمودي لمدة ساعتين على الأقل قبل استخدامها لأول مرة بعد النقل.
8. لا تُعمل الجهاز أو تحرّكه أثناء تشغيله.
9. قبل الاستخدام، تخلّص من الدفعة الأولى من الثلج واشطف خزان الماء؛ إذ لا يُنصح باستهلاك أول دفعة ثلج تنتجها الوحدة الجديدة.
10. شغّل الجهاز في درجات حرارة محيطيّة تتراوح بين ١٠° م و ٣٨° م، وخزّنه في مكان جاف عند درجات حرارة تتراوح بين ١٠° م و ٥٠° م.

فتحة التعبئة العلوية



يُضاف الماء مباشرة عبر فتحة التعبئة العلوية لتعبئة سريعة ونظيفة دون انسكاب. تبلغ سعة الخزان ٩٠ مل، ويعرض مؤشر الإضاءة الأمامي حالة تشغيل الجهاز.

1. فتحة تعبئة الماء العلوية 2. فتحة التهوية 3. مؤشر إضاءة الحالة



تعليمات الاستخدام والعناية

١. التجويز

ضع صانعة الثلج على سطح مستوٍ وثابت وجاف مع ترك مسافة كافية حول فتحات التهوية.

قم بتوصيل الجهاز باستخدام محول AC للاستخدام المنزلي أو محول السيارة 12V للاستخدام داخل المركبة.

افتح فتحة التعبئة العلوية واسكب ماء الشرب النظيف داخل الخزان (بسعة ٩٠ مل).

٢. صناعة الثلج

أغلق الغطاء العلوي واضغط على زر التشغيل/الإيقاف (I) لبدء إنتاج الثلج. ينتج الجهاز مكعبات ثلج مربعة في كل دفعة خلال ١٠ دقائق تقريبًا. عند اكتمال الدفعة، استخدم أداة إخراج الثلج المساعدة لرفع المكعبات.

٣. بعد الاستخدام

أطفئ الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة.

أفرغ الماء المتبقي من الخزان.

امسح الجهاز من الداخل والخارج بقطعة قماش نظيفة وناعمة، واتركه ليجف قبل التخزين.

▶ نصائح الصيانة

١. التنظيف

افصل الجهاز عن الكهرباء دائمًا قبل التنظيف.

أفرغ خزان الماء بعد كل استخدام للحفاظ على نظافة الجزء الداخلي.

امسح الهيكل الخارجي بقطعة قماش ناعمة ومبللة — ولا تستخدم منظفات كاشطة أو مذيبيات.

اشطف منطقة صينية الثلج بالماء النظيف وجففها جيدًا.

٢. التخزين

تأكد من أن الجهاز جاف تمامًا قبل تخزينه.

خزّنه في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

احتفظ بالمحولات مع الجهاز لتجنب فقدانها.

الأسئلة الشائعة

١. كم يستغرق تحضير دفعة من الثلج؟

يُنتج جهاز FROSTIQ دفعة من مكعبات الثلج في كل دورة خلال ١٠ دقائق تقريبًا.

٢. هل يمكنني استخدامه في سيارتي؟

نعم، يتضمن الجهاز محول سيارة 12V ليعمل عبر مقبس السيارة القياسي، إضافة إلى محول AC للاستخدام المنزلي بجهود 220V.

٣. ما نوع الماء الذي ينبغي استخدامه؟

استخدم ماء الشرب النظيف فقط. لا تضيف سوائل بنكهات أو غازية، لأنها قد تُلحق الضرر بمنظومة صناعة الثلج.

٤. كيف أُخرج مكعبات الثلج؟

استخدم أداة إخراج الثلج المساعدة المرفقة لرفع المكعبات دفعة واحدة — ما عليك سوى الضغط بها على الصينية ثم الرفع.

٥. ما سعة خزان الماء؟

تبلغ سعة خزان الماء ٩٠ مل، وهي كافية لإنتاج دفعة كاملة واحدة.

٦. هل الجهاز مزعج أثناء التشغيل؟

لا. صُمم جهاز FROSTIQ ليعمل بأداء منخفض الضوضاء وموفر للطاقة، ويظل مستوى الصوت أقل من ٤٥ dB أثناء الاستخدام.

المواصفات

PDLFSTZBJ04	Model
١٠ دقائق لكل دفعة	سرعة إنتاج الثلج
مكعبات ثلج مربعة	نوع الثلج
٩٠ مل لكل تعبئة	سعة خزان الماء
220V AC / 12V DC	مصدر الطاقة
محول AC, محول سيارة, أداة إخراج الثلج	الملحقات المرفقة
120W	الطاقة المقننة
>٤٠ dB	مستوى الضوضاء
بلاستيك ABS من الدرجة الغذائية + سبيكة ألومنيوم	خامة المنتج
٢٠٠ kg	وزن المنتج
٢٤.٠ × ١٩.٠ × ١٧ cm	أبعاد العبوة
PDLFSTZBJ04BG	رقم الموديل



استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	الحل
الجهاز لا يعمل	تأكد من توصيل مهابئ التيار المتردد أو مهابئ السيارة بشكل كامل ومن أن مأخذ التيار يعمل.
لا يتم إنتاج الثلج	تأكد من ملء خزان المياه بمياه نظيفة ومن إغلاق الغطاء العلوي.
مكعبات الثلج عالقة في الصينية	استخدم عصا إزالة الثلج المساعدة لرفع المكعبات وتحريرها؛ وتجنب ملء الخزان بشكل مفرط.
تسرب المياه من الجهاز	تأكد من عدم ملء الخزان بشكل زائد ومن وضع الجهاز على سطح مستوي.
الجهاز دافئ عند اللمس	هذا أمر طبيعي أثناء التشغيل؛ احرص على إبقاء فتحات التهوية خالية من العوائق.

محتويات العبوة

1. صانعة مكعبات الثلج المحمولة FROSTIQ × 1
2. محول تيار متردد AC × 1
3. محول سيارة × 1
4. أداة لإخراج الثلج × 1
5. دليل المستخدم × 1

المزايا

1. صناعة سريعة للثلج — دورة واحدة في نحو 10 دقائق
2. أداة مساعدة لإخراج الثلج لرفع المكعبات بسهولة
3. تعبئة علوية مريحة وتصميم سهل التنظيف
4. خيارات متعددة للطاقة — محول AC ومحول سيارة 12V

5. تصميم مدمج ومحمول للاستخدام المنزلي وفي السيارة والأماكن الخارجية

6. أداء منخفض الضوضاء وموفر للطاقة

7. هيكل مصنوع من بلاستيك ABS من الدرجة الغذائية وسيبكية ألومنيوم

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المفروزة. من الضروري فصل هذه النفايات لضمان معالجتها وإعادة تدويرها بشكل سليم، وفقاً للوائح المحلية الخاصة بإدارة النفايات.

الضمان

تتمتع المنتجات التي يتم شراؤها مباشرةً من موقع Porodo الإلكتروني أو متجرنا بضمان لمدة ٢٤ شهراً.

أما عند شراء منتجات Porodo من أي من موزعينا المعتمدين، فستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهراً فقط. وإذا رغبت في تمديد فترة الضمان، فيُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.porodo.net/warranty وتعبئة النموذج بمعلوماتك. ولا تنس إرفاق صورة للمنتج أيضاً. وبعد مراجعة طلبك والموافقة عليه، سنرسل إليك رسالة بريد إلكتروني لتأكيد تمديد فترة ضمان المنتج.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.porodo.net/warranty

تواصل معنا

البريد الإلكتروني: info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: www.porodo.net

إنستغرام: [porodo](https://www.instagram.com/porodo)