



Porodo Gaming

مصباح مكتبي للرياضات الإلكترونية

مع قاعدة شحن

SKU: PDX119

٢	عرض تخطيطي
٢	المواصفات
٣	الاحتياطات
٣	محتويات الحزمة
٣	التوصيل بالطاقة
٤	تعليمات الاستخدام
٤	وظيفة الشحن اللاسلكي
٥	ضبط زاوية العرض
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

عرض تخطيطي




المواصفات


المدخل	١٢ فولت / ٢,٥ أمبير
مخرج USB	٥ فولت / ٢,١ أمبير
مخرج لاسلكي	١٠ وات كحد أقصى
سلك الطاقة	قابس ثلاثي السنون في المملكة المتحدة
التدفق الضوئي	٢٥٠±٥٠ لومن (ضوء بارد)، ٢٠٠±٥٠ لومن (ضوء دافئ)، ٤٠٠-٥٠٠ لومن (ضوء بارد ودافئ)
درجة حرارة اللون	٢٨٣±٥٠٠ كلفن (ضوء بارد)، ٢٨٣±٣٠٠ كلفن (ضوء دافئ)، ٤٠٠-٥٠٠ لومن (ضوء بارد ودافئ)
حجم المصباح	١٨٣×١٢٤×٥٣٤ مم

١. عند استخدام الشاحن اللاسلكي وحده، يعمل بقوة ١٠ وات. وسوف تنخفض هذه القوة تلقائيًا إلى ٥ وات عند تشغيل الضوء الرئيسي في نفس الوقت.
٢. نظف السطح بقطعة قماش قطنية ناعمة. تجنب استخدام أي مذيبات تآكلية لمنع التلف.
٣. لا يمكن استبدال مصدر الضوء. توقف عن استخدامه عند وصوله إلى نهاية عمره الافتراضي.
٤. لا تحاول تفكيك المنتج بنفسك لتجنب التسبب في تلفه.

محتويات الحزمة



الاتصال بالطاقة





أدخل المحول في منفذ التيار المستمر. عند توصيله بالطاقة، سيظهر RGB/LED بنمط ستارة، وسيضيء مؤشر الشاحن اللاسلكي باللونين الأحمر والأخضر في نفس الوقت.

تنبيه

١. الكابلات المرنة الموجودة على الجزء الخارجي من المصباح غير قابلة للاستبدال. توقف عن استخدام المصباح في حالة تلف هذه الكابلات.

٢. تجنب استخدام المصباح على الأسطح التي تزيد زاوية ميله عن ٦ درجات لضمان الاستقرار والتشغيل الآمن.

تعليمات الاستخدام



A. ضبط إضاءة LED

١. التشغيل/الإيقاف: اضغط بسرعة على الزر ☀️ لتشغيل إضاءة LED أو إيقاف تشغيلها.
٢. درجة حرارة اللون: اضغط مع الاستمرار على الزر ☀️ للتبديل بين إعدادات الضوء البارد والضوء الدافئ والضوء البارد/الدافئ المدمج.
٣. السطوع: اضغط على الزر ^ لزيادة السطوع أو الزر v لتقليل السطوع.

B. ضبط الإضاءة الملونة

اضغط لفترة قصيرة على الزر 🌈 للتبديل بين الأوضاع التالية: ملون، وتتبع البقعة، والتغيير التدريجي، والصوتي ١، والصوتي ٢.


C. التشغيل المتزامن

لإيقاف تشغيل كل من أضواء LED والأضواء الملونة في نفس الوقت، اضغط لفترة قصيرة على الزر ☀️.

وظيفة الشحن اللاسلكي

ضع الأجهزة التي تدعم الشحن اللاسلكي في منطقة الشحن المخصصة. يشير المؤشر الأحمر إلى أن الشحن جارٍ. ويشير المؤشر الأخضر إلى أن الجهاز مشحون بالكامل.


ملاحظة: بالنسبة لشحن الهاتف، سيتحول المؤشر إلى اللون الأخضر فقط إذا أرسل الهاتف إشارة شحن كاملة؛ وإلا، سيظل المؤشر أحمر حتى إذا تم شحن الهاتف بالكامل.



ه فولت/٢،١ أمبير USB منفذ إخراج

ضبط زاوية العرض

اضبط كل لوحة حتى ٩٠ درجة للحصول على أفضل عرض. تأكد من أن الزوايا ضمن النطاق المحدد لتجنب إتلاف التوصيلات. لا يُنصح بضبط أكثر من ٩٠ درجة وقد يتسبب في حدوث تلف.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**