

porodo



Porodo

ماوس شفاف بوضعين

Bluetooth و ٢،٤G

SKU: PD-TMDM-WH

٢	محتويات الحزمة
٢	تخطيطيا
٢	تعليمات الاستخدام
٣	عرض البطارية
٣	وضع النوم / الاستيقاظ للماوس
٣	تحديد
٤	RGB المبادئ التوجيهية للضوء
٤	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٥	ضمان
٥	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.


محتويات الحزمة

ماوس شفاف 1x

دونجل USB 1x

كابل شحن USB-C 1x

عرض تخطيطي



تعليمات الاستخدام

1. قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. لبدء الاقتران في وضع Bluetooth، اضغط مع الاستمرار على الأزرار اليسرى والوسطى واليمنى في نفس الوقت لمدة ثلاث ثوانٍ.
3. سيومض المؤشر السفلي بسرعة.
4. قم بتمكين بحث Bluetooth بجهازك وابحث عن "BT٥,٠".
5. حدد هذا الخيار لتوصيل الجهاز وإقرانه للاستخدام.
6. يمكن فصل جهاز استقبال USB أو إعادة توصيله في أي وقت، حتى أثناء استخدام الكمبيوتر.

عرض البطارية

يقع مؤشر الطاقة في الركن الأيمن العلوي من لوحة PCB. يشار إلى مستوى البطارية على النحو التالي:

A. ٤ أضواء $\approx 100\%$

B. ٣ أضواء $\approx 75\%$

C. ٢ أضواء $\approx 50\%$

D. ١ ضوء $\approx 25\%$ (معرض باللون الأبيض).

ستبقى الأضواء مضاءة لمدة ١٠ ثوانٍ قبل أن تنطفئ تلقائيًا.

وضع النوم/الاستيقاظ للماوس

إذا ظل الماوس غير نشط لمدة ١٠ دقائق، فسوف يدخل في وضع السكون العميق. لإيقاظه، اضغط على أي زر ماوس.

المواصفات

إعدادات DPI	١٦٠٠/١٢٠٠/٨٠٠
جهد/تيار الشحن	تيار مستمر ٥ فولت/ ≥ 400 مللي أمبير
سعة البطارية	٤٠٠ مللي أمبير ساعة
الوزن	≈ 70 جرام (يشمل جهاز استقبال بوزن ٢ جرام)
الأبعاد	$25 \pm 2 \times 58 \times 113.5$ ملم
منفذ الشحن	النوع C
وضع النقل	لاسلكي ٢,٤G/بلوتوث
إصدار البلوتوث	٥.٠
اسم جهاز البلوتوث	BT٥.٠
جهد التشغيل	٣,٣ فولت - ٤,٢ فولت
تيار التشغيل	≥ 20 مللي أمبير (نشط)، ≥ 8 مللي أمبير (وضع الاستعداد)

متطلبات النظام لوضع ٢،٤G	Windows :XP, ١٠, ٨, ٧ وأحدث الإصدارات Android : ٤,٤ وأحدث الإصدارات iOS : ١٣ أو أحدث macOS : ١٠,٥ X أو أحدث Linux : Kernel ٢,٦,٢ + Chrome OS
متطلبات النظام لوضع البلوتوث	Windows : ٨, ١٠ وأحدث الإصدارات Android : ٥,٠ وأحدث الإصدارات iOS : ١٣ أو أحدث macOS : ١٠, X ١٠ وأحدث الإصدارات
متطلبات تكوين الأجهزة	Bluetooth ٤,٠ أو أحدث ومحول Bluetooth

المبادئ التوجيهية للضوء RGB

١. قم بتنشيط الماوس عن طريق تشغيل المفتاح.
٢. عند نجاح الاتصال، اضغط على مفتاح وضع الإضاءة السفلي لتمكين وضع الإضاءة.
٣. تتوفر أوضاع الإضاءة "١ + ١١". اضغط مع الاستمرار للتنقل بين تأثيرات الضوء.
٤. لإلغاء تنشيط وضع الضوء، اضغط مع الاستمرار على نفس الزر.
٥. استمر في الضغط للتبديل بين تأثيرات الإضاءة المختلفة "١١".
٦. إذا لم يتم استخدام الماوس لمدة ١٠ دقائق، فسوف ينتقل إلى وضع الاستعداد، وسيتم إطفاء جميع الأضواء.
٧. بمجرد دخول الماوس في وضع السكون، سيؤدي الضغط على أي زر إلى إعادة توصيله، وسيتم تنشيط الأضواء تلقائيًا.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة ١. لماذا لا يتمكن جهازي من العثور على الماوس؟
 حل. تأكد من تشغيل الماوس باستخدام زر التبديل والاستمرار في الضغط على الزر لمدة ٥ ثوانٍ.

المشكلة ٢. هل هذا الماوس متوافق مع كمبيوتر محمول من هواوي؟

حل. نعم، يتوافق هذا الماوس مع أنظمة التشغيل Windows و Android و Mac و iOS، بالإضافة إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

المشكلة ٣. كم من الوقت يجب أن أقوم بشحن الماوس؟

حل. عادةً، يمكن استخدام الماوس الخاص بنا لمدة ٥٠ يومًا دون تمكين إضاءة RGB، أو لمدة ٨ ساعات يوميًا مع تنشيط وضع RGB.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: **Porodo**