

porodo



porodo شاشة الألعاب

بحجم ٢٤.٥ بوصة ودقة

Full HD/180Hz

SKU: PDX545

جدول المحتويات

إرشادات السلامة.....	٢
١. وصف المنتج.....	٣
٢. التثبيت والاتصال.....	٣
٢,١ تثبيت الشاشة.....	٣
٢,٢ تعليمات التثبيت الأساسي.....	٤
٢,٣ اتصال كابل الإشارة.....	٥
٢,٤ إخراج الصوت.....	٥
٣. تشغيل العرض.....	٥
٤. المواصفات.....	٥
٥. استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	٦
الضمان.....	٧
اتصل بنا.....	٧

إرشادات السلامة

قبل استخدام هذا المنتج، تأكد من قراءة وفهم جميع التعليمات بعناية.

١. لتنظيف شاشة LCD، قم دائمًا بإيقاف تشغيل الشاشة وفصلها. لا تستخدم المنظفات السائلة أو رش مواد التنظيف. قم بتنظيف شاشة LCD بقطعة قماش مبللة ناعمة ومنظفات LCD متخصصة.

٢. تجنب المخاطرة بالإصابة الشخصية من خلال عدم استخدام ملحقات غير معتمدة من قبل الشركة المصنعة.

٣. عند فصل سلك الطاقة الخاص بالشاشة أو محول الطاقة، احرص على الإمساك بالقابس. لا تسحب سلك السلك لفصل الجهاز.

٤. لا تضع الشاشة بالقرب من الأحواض أو الغسالات أو حمامات السباحة أو في المناطق التي يمكن أن تتعرض فيها للماء والسوائل الأخرى والرطوبة.

٥. تأكد من عدم انسداد فتحات تهوية الشاشة. أبقِ منافذ الهواء بعيدة عن القماش أو الورق أو أي مادة أخرى قد تعيق تدفق الهواء.

٦. فتحات التهوية الموجودة في القاعدة والجزء العلوي من الغلاف تضمن أداءً موثوقًا وتمنع ارتفاع درجة الحرارة. لا تقم بعرقلة هذه الفتحات أو وضع الشاشة على الأسطح الناعمة مثل الأسرة أو الأرائك، أو بالقرب من مصادر الحرارة، أو تحت أشعة الشمس المباشرة.

٧. استخدم فقط مصدر الطاقة الموضح على لوحة العرض. إذا كنت غير متأكد من توافق مصدر الطاقة، فاتصل بنا.

٨. توجد مخاطر الجهد العالي عند فتح غلاف الشاشة. لا تحاول إصلاح الجهاز. إذا كانت الخدمة مطلوبة، فيجب أن يتم إجراؤها فقط بواسطة موظفين مؤهلين.

إذا واجهت المشاكل التالية، افصل الجهاز ومحول الطاقة واتصل بطاقم الصيانة: ٨،١ سلك/قابس كابل الطاقة تالف أو متآكل.

٨،٢ سقطت الشاشة أو انكسر الغلاف.

٨،٣ شاشة العرض لا تعمل بشكل طبيعي.

٩. ضع الشاشة في مكان بارد وجاف وجيد التهوية.

١. وصف المنتج

قبل التثبيت، تأكد من أن علبة التغليف تحتوي على العناصر التالية:

١،١ شاشة LCD واحدة (قاعدة متضمنة)

١،٢ سلك طاقة واحد، محول تيار متردد واحد، كابل واحد

١،٣ دليل مستخدم واحد

ملحوظة: قد تختلف الملحقات حسب نوع العبوة وهي عرضة للتغيير.

٢. التثبيت والاتصال

٢،١ تثبيت الشاشة

١. ضع الشاشة بالقرب من مقبس طاقة التيار المتردد.

٢. استخدم دعامة أو قاعدة مناسبة مثبتة على الحائط على النحو الموصى به لضمان سلامة المستخدم.

٣. قم بتثبيت الشاشة على سطح ثابت ومستو لتجنب الإصابة المحتملة.

٤. يرجى الاتصال بالموظفين المحترفين لتثبيت الشاشة على الحائط بشكل ثابت وآمن.


٥. تجنب الأماكن المعرضة للاهتزازات الميكانيكية.

٦. أبعد الآلة عن المناطق التي من المحتمل أن تدخل إليها الحشرات.


٧. لا تضعه مقابل المكيفات لمنع تلف اللوحة الكهربائية.

٨. تأكد من عدم تعرض الجهاز لمجالات كهرومغناطيسية قوية لمنع تلف المجال المغناطيسي وتداخله مع وظيفة الشاشة.

مثبت على الحائط




مثبت على القاعدة




التهوية

التهوية مسدودة



١. يجب أن تكون الشاشة بعيدة بشكل مناسب عن الأشياء المحيطة لضمان تدفق الهواء بشكل مناسب.
٢. عدم تغطية فتحات التهوية أو إعاقتها.
٣. لا تضع الشاشة في المساحات الصغيرة مثل خزائن الكتب والخزائن المدمجة التي تعيق عملية التهوية.

التهوية مسدودة



٢.٢ تعليمات التثبيت الأساسي

١. قم بإزالة القاعدة من العبوة.
٢. قم بمحاذاة القاعدة مع دعامة التثبيت.
٣. قم بتثبيت القاعدة على الدعامة عن طريق ربط المسمار.

نصائح التثبيت

١. ضع الشاشة ووجهها لأسفل على المادة الواقية الأصلية الموجودة في العبوة لمنع تلف الشاشة لإزالة القاعدة بأمان.
٢. اضغط على زر التحرير المخصص لفصل قاعدة القواعد باستخدام ميزة التجميع / التفكيك السريع.

٢.٣ اتصال كابل الإشارة

قم بتوصيل كابل الإشارة بواجهات الإخراج، مثل VGA أو HDMI أو DP، على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بتوصيل الطرف المقابل للكابل بمنفذ إدخال الإشارة المقابل على الشاشة.

٢.٤ إخراج الصوت

الجهاز يدعم إخراج الصوت من خلال سماعات الرأس.

٣. تشغيل العرض

إذا تجاوز تردد إشارة الفيديو بجهاز الكمبيوتر النطاق المقبول لشاشة العرض، فسيتم إلغاء تنشيط إشارات المزامنة الأفقية والرأسية تلقائيًا لحماية الشاشة. يجب عليك ضبط تردد إخراج جهاز الكمبيوتر على نطاق متوافق لضمان عمل الشاشة بشكل صحيح.

٤. المواصفات

حجم اللوحة	٢٥ بوصة
الدقة	١٩٢٠×١٠٨٠ بكسل عند ٢٤٠ هرتز
مدخل الطاقة	١٢ فولت = ٣ أمبير
استهلاك الطاقة	≥ 36 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد	≥ 0.5 واط
الارتفاع التشغيلي	≥ 500 م
درجة حرارة التخزين	-١٠ درجة مئوية إلى ٦٠ + درجة مئوية
درجة حرارة التشغيل	٠ درجة مئوية إلى ٤٠ + درجة مئوية
الرطوبة أثناء التشغيل	٢٠٪ إلى ٨٥٪
الرطوبة أثناء التخزين	١٠٪ إلى ٩٠٪

ه. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	مشكلة
تأكد من توصيل الشاشة والمقبس بشكل صحيح وتحقق مما إذا كانت الشاشة في وضع إيقاف التشغيل.	١. مؤشر الطاقة مطفأ / الشاشة مطفأة
انتقل إلى "Image Setting" واختر "Auto Image Adjust" لضبط الشاشة تلقائيًا. (ينطبق فقط على إدخال إشارة VGA)	٢. الصورة غير واضحة، كبيرة جدًا، صغيرة جدًا، إلخ.
قم بالوصول إلى إعدادات "Brightness and Contrast" لتعديل مستويات سطوع الشاشة وتباينها.	٣. الصورة مظلمة للغاية
حافظ على مسافة لا تقل عن ٥ سم حول الشاشة للحصول على تهوية كافية وامتنع عن وضع العناصر على الشاشة.	٤. سخونة الشاشة
تعتبر هذه الإضاءة الخلفية غير المتساوية حدثًا أوليًا نموذجيًا بسبب اختلاف درجة الحرارة، وتصح نفسها بعد حوالي ٢٠ دقيقة مع استقرار درجة حرارة الشاشة.	٥. بقع مظلمة / فاتحة عند تشغيل الطاقة
قم بمراجعة إعدادات الكمبيوتر وضبطها، مع التأكد من تحديد الدقة والتكرار الصحيحين.	٦. تشوه الصورة، وميض، وارتفاع
تعد الضوضاء المسموعة أثناء انقطاع التيار الكهربائي نتيجة قياسية لتفريغ الشاشة.	٧. ضوضاء عند إيقاف التشغيل

ضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **<https://porodo.net/warranty>** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال لنا على:

info@porodo.net

موقع الإلكتروني: **www.porodo.net**

دعم الخدمة: **support@porodo.net**

انستقرام : **porodo**