



soundtec
BY PORODO




لاسلكية ANC سماعة رأس

Models: PD-STWLEP012-BK

55 HOURS
PLAYTIME

شكرًا لشرائك سماعة الرأس اللاسلكية. يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل التشغيل وحفظ دليل المستخدم هذا للرجوع إليه في المستقبل.



(1) وصف منفذ الوظيفة

1. منفذ ٣.٥ ملم جاك
2. منفذ شحن تايب-سي
3. حجم الصوت - (المسار السابق)
4. إيقاف/تشغيل الموسيقى، التباطؤ/تعليق، تشغيل/إيقاف تشغيل، تبديل وضع الألعاب
5. حجم الصوت + (المسار التالي)
6. تبديل وضع ANC

(٢) الميزات

1. إصدار BT ٥.٣ + EDR
2. دعم مكالمات BT وموسيقى BT
3. بطارية ليثيوم أيون مدمجة، وظيفة الشحن من النوع سي
4. توفير الطاقة الذكي لإيقاف التشغيل تلقائيًا عندما ه دقائق من مهلة الاقتران

(٣) المواصفات


اسم المنتج	سماعة رأس لاسلكية ANC
نموذج	PD-STWLEP012-BK
نسخة بلوتوث	٥.٣ + EDR
مسافة الإرسال	< ١٥ م
مقاومة السماعة	٣٢ Ω
حساسية	٩٨ ± ٣ ديسيبل
سعة البطارية	٥٠٠ مللي أمبير
وقت الشحن	٢ ساعة
منفذ الشحن	تايب-سي
زمن التشغيل: ٦٦ ساعة* (بدون إلغاء الضوضاء النشطة) ٤٧ ساعة* (مع إلغاء الضوضاء النشطة) (بناءً على اختبارات مختبر سبيل بمستوى صوت ٥٠٪، وهذا يعتمد على نمط الموسيقى ومستوى الصوت.)	

(٤) تعليمات المنتجات

١. طريقة الاقتران بالبلوتوث:

الضغط على مفتاح التشغيل لمدة ثانيتين حتى يومض LED باللونين الأحمر والأزرق بالتناوب، الدخول في وضع الاقتران.

قم بتشغيل وضع البحث عن جهاز BT. اختر اسم طراز سماعة الرأس: Por HP ANC. ينطلق ضوء LED الأزرق عند نجاح الاقتران، سيظهر جهاز BT رمز Bluetooth وسعة بطارية سماعة الرأس. يختلف الرمز بناءً على جهاز BT المحمول الخاص بك.



١.٢ بلوتوث تشغيل الموسيقى وطريقة الاتصال:

الضغط على مفتاح "▶▶" مرة واحدة يشغل الموسيقى. الضغط مرة أخرى لإيقاف الموسيقى. الضغط على مفتاح "▶▶" للرد على المكالمات. الضغط مرة أخرى لإنهاء المكالمات. الضغط على مفتاح "▶▶" لمدة ٢ ثانية لرفض المكالمات عند الوصول. عند الاتصال، الضغط المتكرر ثلاث مرات لتشغيل وظيفة المساعد الصوتي، الضغط المزدوج للتبديل بين وضع الموسيقى ووضع الألعاب، الضغط المستمر لمدة ٢ ثانية لتشغيل الطاقة، الضغط المستمر لمدة ٥ ثواني لإيقاف التشغيل.

الضغط المستمر على مفتاح "+" للانتقال إلى الأغنية التالية، الضغط القصير على مفتاح زيادة الصوت، عند ضبط مستوى الصوت على الحد الأقصى، ستنم سماع تنبيه صوتي.

الضغط المستمر على مفتاح "-" للانتقال إلى الأغنية السابقة، الضغط القصير لتخفيض مستوى الصوت.



٤. الضغط على مفتاح "▶▶" للتبديل بين وضع العادي ووضع ANC (إلغاء الضوضاء النشطة).

٥. المفتاح "▶▶" هو مقبس ٣.٥ ملم لوضع AUX. يتم توصيل كابل AUX بالهاتف المحمول أو الكمبيوتر، سيتم إيقاف تشغيل البلوتوث والدخول إلى وضع Aux.



١.٣ وظيفة الشحن:

١. استخدم كابل Type-C وقم بتوصيله بشاحن أو منفذ USB في الكمبيوتر للشحن. سيكون هناك إضاءة حمراء على سماعة الرأس عند الشحن، وتنطفئ الإضاءة عند اكتمال الشحن.

٢. ستبقى إشعار صوتي عندما يكون الجهد منخفضًا.

(٥) تحذير

1. يجب عدم وضع المنتج في بيئة رطبة أو غبار أو دخان الزيت أو البخار، كما يجب عدم تعريضه لأشعة الشمس. وعدم ترك المنتج في السيارة لفترة طويلة قد يؤدي إلى حدوث عطل فيه.
2. يُرجى ضبط الصوت على مستوى مناسب، حيث أن مستوى الصوت العالي قد يؤثر على السمع. ومن أجل السلامة، يُرجى عدم استخدام المنتج أثناء القيادة أو ركوب الدراجة.
3. يُرجى استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف المنتج.

4. يجب عدم استخدام المنتج أثناء وجود عاصفة رعدية.
5. يجب عدم وضع المنتج في الماء. السماعات غير مقاومة للماء.
6. خلال عملية الشحن، يتم إيقاف تشغيل سماعة الرأس وسيتم فصلها عن الهاتف المحمول، يجب أن يكون محول الطاقة بقيمة ٥٧±٧٠٢.

(٦) يرجى التذكير

1. إذا كان لديك أي أسئلة حول هذا المنتج لم يتم ذكرها في الدليل، يُرجى التواصل مع الوكيل المحلي.
2. هذا المنتج يحتوي على بطارية ليثيوم قابلة للشحن، تحذيرات السلامة لاستخدام البطارية:
1. لا تصطدم بها أو تعصرها أو تضعها في النار.
2. لا تضعها في بيئة عالية الحرارة.
3. لا تستخدمها بعد أن تبتلت.
3. منتجات البلوتوث تتأثر بالبيئة والمسافة، يُرجى عدم استخدامها بالقرب من البيئة الكهرومغناطيسية. إذا لم تستخدم منتجات البلوتوث لفترة طويلة، يُرجى شحنها مرة واحدة في الشهر لتمديد عمر البلوتوث.

⚠ الرجاء الشحن باستخدام كابل يو اس بي التكييفي (لا تشحن بكابل الشحن السريع، في حالة تلف البطارية)