




سماعات لاسلكية

Model: PD-STWLEP014



وصف وظائف المنفذ

١. مفتاح الصوت - (المسار التالي)
٢. زر التشغيل / الإيقاف، الإيقاف المؤقت، التشغيل، الإجابة/رفض
٣. مفتاح الصوت + (المسار السابق)
٤. فتحة الميكروفون
٥. مقبس ٣.٥ ملم
٦. منفذ USB للشحن
٧. منفذ بطاقة TF
٨. فتحة الضوء

شكرًا لشراء سماعات الرأس اللاسلكية الخاصة بنا. يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

١) المميزات

١. إصدار البلوتوث ٥.٣+EDR
٢. دعم المكالمة عبر البلوتوث والموسيقى عبر البلوتوث
٣. بطارية ليثيوم أيون مدمجة ووظيفة شحن تايب C
٤. توفير الطاقة الذكي (إيقاف تشغيل تلقائي بعد مضي ٥ دقائق على عملية الاقتران)

٢) المواصفات

- اسم المنتج: سماعة لاسلكية
الموديل: سايبيل
إصدار البلوتوث: ٥.٣+EDR
مسافة النقل: ١٠ متر
مقاومة السماعة: ٣٢٠ أوم
الحساسية: ١٠٦dB
سعة البطارية: ٤٠٠MAH
وقت الشحن: ١.٥ ساعة
منفذ الشحن: TYPE-C
وقت التشغيل: ١٨ ساعة*

٣) تعليمات المنتج


١. وظيفة البلوتوث اللاسلكية

١.١ طريقة إقران البلوتوث:


٢. اضغط/استمر في الضغط على مفتاح التشغيل لمدة ٣ ثوان حتى يومض اللون الأحمر والأزرق بالتناوب، مما يدخل وضع الإقران. قم بتشغيل وضع البحث عن جهاز البلوتوث، اختر نموذج السماعة، الاسم: سايبيل. تنطفئ الأضواء عندما يتم الإقران بنجاح. سيظهر جهاز البلوتوث رمز البلوتوث وسعة بطارية السماعة. يختلف الرمز حسب جهاز البلوتوث الخاص بك.

١.٢ طريقة تشغيل الموسيقى وإجراء المكالمات عبر البلوتوث:

١/ اضغط مرة واحدة على مفتاح "o" لتشغيل الموسيقى. اضغط مرة أخرى لإيقاف تشغيل الموسيقى. اضغط مفتاح "o" للرد على المكالمة. اضغط مرة أخرى لإنهاء المكالمة. اضغط على المفتاح لمدة ٢ ثانية لرفض المكالمة عندما يتم استقبالها. اضغط مرتين بسرعة للتبديل بين وضع الألعاب ووضع الموسيقى. اضغط بشكل مستمر لمدة ٢ ثانية للوصول إلى وظيفة المساعد الصوتي عندما يتم الاتصال. ٢/ اضغط على المفتاح لفترة طويلة للانتقال إلى الأغنية السابقة، واضغط بشكل متقطع على زر الصوت +. عندما يتم ضبط مستوى الصوت على الحد الأقصى، ستسمع صوتًا "ديدي" يرافق الضبط.



٣. اضغط على المفتاح لفترة طويلة للانتقال إلى الأغنية التالية، واضغط بشكل متقطع على زر الصوت -.
٤. المفتاح "o" هو مفتاح التشغيل، اضغط لفترة طويلة ٣ ثوان لتشغيل التشغيل، اضغط لفترة طويلة ٥ ثوان لإيقاف التشغيل
٥. المفتاح () هو مدخل ٣.٥ ملم لوضع AUX. قم بتوصيل كبل AUX بالهاتف المحمول أو الكمبيوتر. سيتم إيقاف تشغيل البلوتوث والدخول إلى وضع AUX.



١.٣ وظيفة الشحن:

١. قم بتوصيل كابل USB الخاص بالسماعة بالمحول أو منفذ USB في الكمبيوتر للشحن، ستظهر الضوء الأحمر عند الشحن، وسيطفئ الضوء الأحمر ويظهر الضوء الأزرق عند اكتمال الشحن.

٢. هناك تنبيه صوتي عندما يكون الجهد منخفضًا.

١.٤ وظيفة بطاقة TF:

عند إدخال بطاقة TF، ستفصل وظيفة BLUETOOTH تلقائيًا، وعند ظهور بطاقة TF ستعود وظيفة BLUETOOTH مرة أخرى. اضغط على الأزرار "+" و "-" في نفس الوقت، ثم يمكنك التبديل بين وضع TF ووضع BT.

٤) محتويات العبوة

١. سماعة رأس* ١
٢. كابل الشحن* ١
٣. دليل المستخدم* ١
٤. كابل AUX* ١

٥) تحذيرات

١. لا تضع المنتج في بيئة رطبة أو مغبرة أو تعرضه للدخان أو البخار. ولا تتعرض لأشعة الشمس. لا تترك المنتج في السيارة لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل.
٢. يرجى ضبط الصوت بمستوى مناسب، حيث أن الصوت العالي قد يؤثر على سمعك، لأسباب السلامة، يرجى عدم استخدام المنتج أثناء القيادة أو ركوب الدراجة.
٣. يرجى استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف المنتج. لا تستخدم المنتج أثناء عواصف الرعد.
٤. يرجى عدم وضع المنتج في الماء، حيث أن السماعات غير مقاومة للماء.
٥. يرجى استخدام شاحن معتمد بتيار ٥ فولت مباشر أو جهاز كمبيوتر مزود بمنفذ USB وشاحن.

٦) تذكير مهم

- إذا كان لديك أي أسئلة حول هذا المنتج لا يتضمنها الدليل، يرجى الاتصال بالوكيل المحلي.
- يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم قابلة للشحن. تحذير أمان استخدام البطارية:

- لا تصطدم بها أو تعصرها أو تضعها في النار.
- لا تضعها في بيئة ذات درجة حرارة عالية.
- لا تستخدمها بعد البلل.
- تتأثر منتجات البلوتوث بالبيئة والمسافة، يرجى عدم استخدامها بالقرب من بيئة تتعرض للحقول الكهرومغناطيسية. إذا لم تستخدم منتجات البلوتوث لفترة طويلة، يرجى شحنها مرة واحدة في الشهر لتمديد عمر البلوتوث.

- ▲ يرجى شحنها باستخدام كابل USB الملائم (ولا يجب شحنها باستخدام كابل الشحن السريع، حفاظًا على سلامة البطارية).