



## لوحة تحكم بلعبة بلايستيشن ٥

SKU: PDX625

### الملف الشخصي للمنتج

هذا المنتج عبارة عن حزمة بطارية مصممة لوحدة التحكم Edge PS5، وتم تصميمها لتحسين تجربة الألعاب من خلال إطالة عمر بطارية وحدة التحكم. يتضمن التصميم آليات حماية متعددة، مما يضمن مزيًا من السلامة والموثوقية والاستقرار. تتميز مجموعة البطارية هذه بواجهة من النوع C للشحن المريح، وهي ليست سهلة الاستخدام فحسب، بل تتميز أيضًا بتصميم إبداعى وممتع من الناحية الجمالية. إنه ملحق أساسي للاعبين.

### مخطط المنتج البياني



### خصائص المنتج

١. تعمل حزمة البطارية بمثابة امتداد أساسي لوحدة تحكم Edge PS5، مما يعد بتمديد وقت اللعب بشكل كبير.
٢. تتميز بطارية مدمجة عالية الكفاءة بسعة كبيرة تبلغ ٣٥٠٠ مللي أمبير في الساعة، مما يضمن المتانة والأداء على المدى الطويل.
٣. يوجد نظام مؤشر E قوة لمراقبة مستويات البطارية بدقة.
٤. يتميز التصميم بمصدر طاقة طرفي مخصص، مما يسهل الشحن المباشر والموثوق.
٥. يتضمن ميزات حماية شاملة مثل الجهد الزائد والتيار الزائد ومنع الدائرة القصيرة، إلى جانب بروتوكول الشحن الآمن من الفشل.
٦. تساهم بصمة الطاقة الصغيرة للوحدة في الحفاظ على الطاقة وحماية البيئة.
٧. زر التبديل المريح يلغي الحاجة إلى توصيل وفصل وحدة التحكم، مما يسمح بإدارة الطاقة مباشرة.

### تعليمات لمجموعة أجهزة التحكم Edge PS5

١. يؤدي إدخال حزمة البطارية في وحدة تحكم Edge PS5 إلى تنشيطها، وهو ما يشير إليه ضوء الطاقة. يتم استئناف التشغيل العادي تلقائيًا، مما يؤدي إلى تشغيل وحدة التحكم.
٢. يجب ألا تبدأ وحدة التحكم تلقائيًا؛ التنشيط اليدوي متاح.
٣. يمكن أن تتحمل حزمة البطارية ما يصل إلى ١٥ ساعة من اللعب الممتد.
٤. بالإضافة إلى ذلك، فهو قادر على شحن وحدة التحكم ١٠ مرة قبل أن يتطلب إعادة الشحن نفسه.

**ملاحظة:** لا يمكن شحن مجموعة البطارية في وقت واحد أثناء شحن وحدة التحكم.

### إرشادات الاستخدام

١. لتنشيط حزمة البطارية، اضغط على الزر حتى يضيء ضوء المؤشر.
٢. لإيقاف تشغيل وحدة التحكم، اضغط على المفتاح مرتين متتاليتين، مع التأكد من إيقاف تشغيل ضوء المؤشر.

### المواصفات الكهربائية للمنتجات

يتطلب الجهاز مصدر طاقة بتيار دخل مقدر 2A وجهد دخل مقدر 5V. يتم تسليم الطاقة عبر واجهة Type-C.

### مؤشر شحن وتفريغ البطارية

#### مؤشرات التفريغ:

١. عند مستوى شحن أعلى من ٧٥٪، تكون جميع مصابيح LED (LED1، LED2، LED3، LED4) ساطعة.
٢. عندما يكون الشحن بين ٥٠٪ و ٧٥٪، تكون مصابيح LED1 و LED2 و LED3 ساطعة؛ LED4 يخرج.
٣. عند مستوى شحن يتراوح بين ٢٥٪ و ٥٠٪، يظل LED1 و LED2 ساطعين؛ يخرج LED3 و LED4.
٤. مع أقل من ٢٥٪ شحن، فقط LED1 مشرق؛ يخرج الباقي، وأقل من ٣٪، سوف يومض مؤشر LED1 بتردد ١٠ هرتز.

#### تعليمات الشحن:

١. عندما تكون البطارية ممتلئة، ستكون جميع مصابيح LED ساطعة.
٢. عندما تكون البطارية مشحونة بنسبة تزيد عن ٧٥٪، تكون مصابيح LED1 و LED2 و LED3 ساطعة ويومض LED4.
٣. عند مستوى شحن يتراوح بين ٥٠٪ و ٧٥٪، يكون ضوء LED1 و LED2 ساطعين؛ وميض LED3.
٤. بين ٢٥٪ و ٥٠٪ شحن، يكون مؤشر LED1 فقط ساطعًا؛ يومض مؤشر LED2، وتنطفئ المصابيح الأخرى.
٥. أقل من ٢٥٪، يومض مؤشر LED1، وتنطفئ مصابيح LED الأخرى.

### الحالة المحيطة

١. يجب الحفاظ على درجة حرارة التشغيل بين -١٠ درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية.
٢. للتخزين، يوصى بنطاق درجة حرارة يتراوح بين -١٠ درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية.
٣. يجب الحفاظ على الرطوبة النسبية عند مستويات لا تؤدي إلى تكثيف الرطوبة داخل الجهاز.
٤. يستخدم الجهاز تبريد الهواء الطبيعي لتبديد الحرارة.

### الخصائص الكهربائية

#### خصائص مدخلات ومخرجات مصدر الطاقة:

- \* يحتوي الجهاز على جهد دخل مقدر يبلغ ٥ فولت تيار مستمر وتيار دخل مقدر يبلغ ٢ أمبير.
- \* يحتوي الجهاز على جهد خرج مقدر ٥ فولت وتيار إخراج مقدر ٢ أمبير.
- \* الحد الأقصى لتيار استهلاك الاستعداد هو ١٥٠ uA.

#### خصائص البطارية:

- \* البطارية بسعة ٣٥٠٠ مللي أمبير بجهد ٣،٦ فولت.
- \* الوقت المقدر لشحن البطارية هو ٢،٥ ساعة تقريبًا.

### المسائل التي تحتاج إلى الاهتمام

- عند عدم الاستخدام، قم بإزالة البطارية لحفظها وتأكد من فصل قابس الطاقة للحفاظ على الطاقة والحفاظ على السلامة.
- تجنب استخدام المنتج أو تخزينه في ظروف رطبة لمنع تلفه وإطالة عمر الخدمة.
- احفظ المنتج بعيدًا عن الغبار والضغط الميكانيكي للحفاظ على سلامته.
- في حالة حدوث ضرر بسبب العوامل البيئية مثل الفيضانات، توقف عن الاستخدام على الفور لتجنب المزيد من المشكلات.
- لا ينبغي استخدام أجهزة التدفئة الخارجية، بما في ذلك أفران الميكروويف، لتجفيف المنتج أو تسخينه.
- في حالة حدوث ضرر، قم بإرسال الوحدة على الفور إلى قسم الصيانة لإصلاحها. لا تحاول تفكيكها بنفسك.
- هذا المنتج غير مناسب للأطفال ويجب إبقاؤه بعيدًا عن متناول أيديهم.

### لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

porodo.net/warranty

### اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على [info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)  
**موقع الكتروني:** [www.porodo.net](http://www.porodo.net)  
**دعم الخدمة:** [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
**انستقرام:** بورودو