



شاشة وحدة تحكم بألعاب 64 جيجا شاشة الألعاب 4.5 بوصة IPS HD

SKU: PDX622



كتيب التعليمات

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح.

يرجى الاحتفاظ بدليل التعليمات هذا بشكل آمن لاستخدامه في المستقبل.



ملاحظات

تم تصميم هذا القسم لتوجيه المستخدم في الاستخدام الصحيح للمشغل. يرجى قراءة واتباع التعليمات بعناية.

- تجنب ضرب وحدة التحكم بالقوة.
- لا تعرض الوحدة للمواد الكيميائية مثل البنزين أو المذيبات.
- احتفظ بوحدة التحكم بعيداً عن المجالات المغناطيسية والكهربائية.
- تجنب تعرض وحدة التحكم لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر الحرارة.
- لا تحاول تفكيك وحدة التحكم أو إصلاحها أو تعديلها بنفسك.
- تجنب استخدام المشغل أو سماعات الرأس أثناء القيادة أو ركوب الدراجات النارية لمنع وقوع الحوادث.
- تجنب الاستماع إلى مستويات صوت عالية لتجنب التأثيرات الضارة على سمعك.
- منع الماء من ملامسة وحدة التحكم.



تسميات لأجزاء وحدة التحكم

