

porodo
LIFESTYLE



مقعد قابل للطي مضاء
في الهواء الطلق
SKU:PD-CTLDST

مميزات الإضاءة:

(ملاحظة: تنطبق فقط على المقعد مع مصباح)



ضوء التحذير: اضغط ثلاث مرات للحصول على ضوء أحمر وامض سريع، مصمم للإشارة في حالات الطوارئ، ويدعم الإضاءة لمدة ٤ ساعات.



ضوء التنفس: اضغط مرتين للحصول على ضوء نابض بطيء، والذي يدعم ٤ ساعات من الإضاءة.



الضوء المستمر: قم بتنشيط الضوء المستمر الذي يدعم ما يصل إلى ٢٤ ساعة بالضغط على الزر مرة واحدة.

معلومات المنتج



رمز الاستجابة السريعة: قم باللمس الضوئي للوصول إلى فيديو تعليمي للحصول على إرشادات تشغيلية مفصلة.

المادة	هندسة قوية
حجم المقعد مطوي	ارتفاع ٦.٥ سم
حجم المقعد مكشوف	ارتفاع ٤٢ سم
قطر المقعد	٢٦.٢ سم
الوزن	١.١١ كجم
سعة التحميل	ما يصل إلى ٢٠٠ كجم

التطبيقات



مثالية للسفر وصيد الأسماك وأنشطة التخييم.

تعليمات الاستخدام



٣. التوسيع: اسحب الطرفين لتمديد المقعد.



٤. الفتح: أمسك الفتحات المخصصة على كلا الجانبين لفتحها.



٥. الفتح القفل: افتح الإبزيم لتحرير المقعد.



٦. الإغلاق: ادفع المقعد مغا وثبته بالإبزيم.



٧. القفل: بعد الاستخدام، افتح القفل عن طريق السحب والتدوير حتى النهاية، مما يسمح بالسحب الحر.



٨. التعديل: قم بالتمدد إلى الارتفاع المطلوب ولفه لتثبيتته في مكانه.



٩. تركيب البطارية: أدخل بطاريتين AA باتجاه الاتجاه الصحيح.



١٠. استبدال البطارية: أدر عكس اتجاه عقارب الساعة لفتح حجرة البطارية وكشفها.



١١. الوصول إلى البطارية: افتح مزلاج غطاء البطارية للوصول إلى الحجرة.

تحذير

١. تجنب الاستخدام بجانب المقعد لمنع تلفه.
٢. لتحقيق الاستقرار، لا تجلس بشكل جانبي على المقعد.