

porodoBlue

جاروبرقی کوچک بی سیم قابل حمل




Model: PB-50PVAC-WH

یرجی الاحتفاظ بدلیل التعليمات هذا وقراءته بعناية قبل الاستخدام.


مقدمة المنتج:

- ① فلتـر HEPA
- ② صندوق جمع الغبار
- ③ زر الطاقة
- ④ فتحة تبريد الحرارة
- ⑤ المقبض
- ⑥ منفذ الطاقة

Accessory



Charger



Multifunctional suction nozzle combination



تعليمات الاستخدام




٣. قم بتشغيل مفتاح التشغيل
لمكنسة الغبار وأبدأ العمل.

يرجى عدم سد فتحة الشفط وفتحة
الهواء لفترة طويلة.

قم بتوصيل الملحقات المناسبة
وفقاً لحالة الاستخدام (تركيب
واستخدام الملحقات).


قم بتوصيل الشاحن لشحن
البطارية بالكامل: أثناء عملية
الشحن: يكون لون مؤشر الشحن
أحمر؛ عند الشحن الكامل: يتغير
لون مؤشر الشحن إلى اللون الأخضر.

يرجى شحن المنتج بدون توصيل
المفتاح.




تركيب واستخدام الملحقات

فوهة الشفط: ملائمة لتنظيف الغبار من الأبواب والمقاعد وزوايا الخزانات والأدراج ومكبس السجائر والفجوات الأخرى.



مناسبة لتنظيف الغبار على مختلف الأسطح مثل وسائد المقاعد، ووسائد القدم، ولوحات المفاتيح، ومخارج تكييف الهواء.





تفكيك وتنظيف

١. قم بتدوير صندوق الغبار عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم قم بإزالة صندوق الغبار من الجسم.

٢. إذا لزم الأمر، يمكنك استخدام قطعة قماش لتنظيف كوب الغبار، ويمكن تنظيف شاشة الفلتر بالماء. بعد الغسل، يجب تجفيفها تمامًا قبل إعادة الاستخدام.

٣. قم بإزالة فلتر هيبا من صندوق الغبار وضع القمامة في سلالات المهملات.

٤. لإعادة تركيب صندوق الغبار، ضع فلتر هيبا في صندوق الغبار، يرجى الرجوع إلى الخطوة ١ وتدويره وشده في الاتجاه المعاكس قبل الاستخدام.



مواصفات المنتج

اسم المنتج	الفولتية	الطاقة	حجم المنتج	الوزن	سعة علبة الغبار
RV-808	7.4V	50W	182x146x57MM	365g	0.12L

ملاحظات

١. لا تقم بإزالة أو إصلاح أو تعديل هذا المنتج ما لم يكن هناك فنيو صيانة معتمدين.
٢. عند تشغيل هذا المنتج، يرجى عدم تغطية فتحة الهواء أو مخرج الهواء، وإلا قد يتعرض المنتج للتشوه والاشتعال بسبب الحرارة الزائدة.
٣. عند استخدام هذا المنتج، يرجى عدم استنشاق المواد القابلة للاشتعال مثل أعقاب السجائر المحترقة.
٤. يرجى وضع هذا المنتج في مكان مناسب والابتعاد عن متناول الأطفال.
٥. يرجى عدم تنظيف هذا المنتج باستخدام سوائل تؤدي إلى التآكل بشكل كبير مثل المذيبات أو الدهانات وما إلى ذلك.
٦. إذا لم يكن لدى مكنسة الغبار صندوق لجمع الغبار وفلتر، أو إذا كانت تالفة أو تالفة جزئياً، يرجى عدم استخدامها واستبدالها في الوقت المناسب، وإلا قد يتسبب ذلك في تلف المنتج.
٧. يرجى التأكد من أن المفتاح مغلق قبل الشحن، ويمنع بشدة استخدامه أثناء عملية الشحن.