

AVANT

مكبر صوت محمول ثنائي القناة.



لضمان التشغيل الصحيح وتجنب التلف، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام هذا المنتج.

المميزات:

- مكبر صوت بلوتوث محمول ٢٠W CH
- مكبر صوت بلوتوث بتصميم معاصر مزود بمقبض معدني
- صوت استريو واضح بقوة ٢٠ واط و ٢٠W RMS CH
- باس قوي وصدى بنسبة ٣٠% مع جودة صوتية أوضح
- بلوتوث ٥.١ لاتصال أكثر استقرارًا وسرعة وتوافق قوي
- خاصية TWS لربط مكبري صوت
- منفذ AUX IN/USB لتشغيل متعدد
- ميكروفون لاسلكي للمكالمات الهاتفية
- مزود بمدخل ميكروفون سلكي
- مقاوم للماء بمعيار IPX٥ للاستخدام في الهواء الطلق والحفلات الصغيرة
- مقبض من سبيكة الألومنيوم



المواصفات:

- إصدار البلوتوث: ٥.١
- حجم مكبر الصوت: ٢ بوصة
- إخراج ٢٠W RMS: واط
- الإخراج الأقصى: ٣٠ واط
- سعة البطارية: ٧.٤ فولت ١٨٠٠ مللي أمبير
- نطاق التردد: ٨٠ هرتز - ١٦ كيلو هرتز
- مدة التشغيل: ١١ ساعة عند مستوى الصوت ٥٠%
- نطاق الاتصال بالبلوتوث: ١٠ متر
- حجم المنتج: ٣٣٠* (الطول) ١٥٦* (الارتفاع) ٩٤.٥* (العرض) ملم

محتويات الطرد:

- مكبر صوت بلوتوث محمول ١x
- كابل شحن TYPE-C ١x
- دليل المستخدم ١x

تفاصيل المنتج:



٦. بدء التشغيل/إيقاف
٧. منفذ الميكروفون
٨. منفذ USB
٩. مدخل الشحن TYPE-C
١٠. منفذ AUX

١. رجوع/خفض الصوت
٢. تقدم/رفع الصوت
٣. تشغيل/إيقاف مؤقت
٤. زر الوضع (التبديل بين البلوتوث و FM وقرص USB ومدخل AUX-IN)
٥. زر الاتصال بمكبرات صوت أخرى TWS

بدء التشغيل / إيقاف التشغيل

اضغط مطولاً على زر التشغيل لتشغيل المكبر وإيقافه.

البلوتوث:

- قم بتحويل زر الطاقة إلى وضع "تشغيل". سيدخل المكبر في وضع البلوتوث تلقائياً.
- قم بتفعيل البلوتوث على هاتفك المحمول وابحث عن اسم الجهاز "IS ٨٠" ثم اتصل به.
- قم بتشغيل الموسيقى من هاتفك المحمول واستمتع.
- اضغط بشكل مطول على زر الرجوع والتقدم لتحديد الأغاني.
- اضغط بشكل مقتصر على زر الرجوع والتقدم لضبط مستوى الصوت (رفع/خفض).
- اضغط بشكل مقتصر على زر التشغيل/إيقاف لتشغيل/إيقاف الموسيقى.
- اضغط بشكل مطول على زر TWS لفصل اتصال البلوتوث مع الجهاز المحمول.

وظيفة TWS:

- قم بتشغيل اثنين من المكبرات المتطابقة التي تريد أن تقوم بتوصيلها معاً، وكلاهما في وضع البلوتوث. يجب ضبط واحدة فقط من الودعتين.
- اضغط بشكل مقتصر على زر TWS للاقتران، سيستمر زر TWS في الإضاءة بعد الاقتران بنجاح. ستتوقف إضاءة TWS إذا فشل الاقتران خلال دقيقة واحدة.
- قم بإجراء اتصال بلوتوث مع هاتفك المحمول لتشغيل الموسيقى عبر المكبرين المقترنين.
- اضغط بشكل مقتصر مرة أخرى على زر "TWS" للخروج من وظيفة TWS.

تشغيل الموسيقى من خلال USB:

• قم بتحويل زر الطاقة إلى وضع "تشغيل".

• أدخل قرص USB في الفتحة، سيقوم المكبر بتشغيل الموسيقى المخزنة تلقائياً.

• اضغط بشكل مطول على زر الرجوع أو التقدم لتحديد الأغاني التي تفضلها، واضغط

بشكل مقتصر لضبط مستوى الصوت (الرفع أو خفض الصوت)

• اضغط بشكل مقتصر على زر التشغيل/إيقاف مؤقت لتشغيل أو إيقاف التشغيل

بشكل مؤقت

ملاحظة: في أي وضع تشغيل، عند إدخال قرص USB إلى المكبر، سيتم التبديل لتشغيل

قرص USB تلقائياً.

راديو FM:

• قم بتحويل زر الطاقة إلى وضع "تشغيل"، واضغط بشكل مقتصر على زر "MODE"

لدخول وضع الراديو.

• اضغط بشكل مقتصر على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" لكتم الصوت. اضغط بشكل

مطول على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" للبحث التلقائي عن قناة FM وحفظها تلقائياً.

• اضغط بشكل مطول على زر الرجوع أو التقدم لتغيير قناة الراديو المحفوظة واضغط

بشكل مقتصر لضبط مستوى الصوت.

AUX-IN:

• لأجهزة الموسيقى المتوافقة الأخرى، استخدم كابل الصوت الممدد من "LINE OUT"

في جهازك إلى "AUX IN" في هذا الجهاز، ثم استمتع...

• في أي وضع تشغيل، عند استخدام كابل الصوت للاتصال بالجهاز، سيتم التبديل تلقائياً

إلى وضع AUX.

• اضغط بشكل مقتصر على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" لكتم الصوت أثناء تشغيل

الموسيقى في وضع AUX.

• يمكن التحكم في جميع الوظائف عبر الجهاز الخارجي.

تفعيل مساعد الصوت:

• قم بإجراء اتصال بلوتوث مع هاتفك المحمول.

• اضغط مطولاً على زر التشغيل/إيقاف مؤقت لتفعيل مساعد الصوت.

مكالمات بدون استخدام اليدين:

• في حال تلقي مكالمة واردة عند الاتصال عبر البلوتوث، يمكن للمستخدم الضغط

بشكل مقتصر على زر التشغيل/إيقاف مؤقت لقبول المكالمة أو الضغط مطولاً لرفض

المكالمة.

• خلال المكالمة، يمكن للمستخدم الضغط مطولاً على زر التشغيل/إيقاف مؤقت

لتبديل الوضع إلى التحدث عبر الهاتف.

• يمكن للمستخدم الضغط بشكل مقتصر على زر التشغيل/إيقاف مؤقت لإنهاء

المكالمة أو استخدام الهاتف المحمول لفعل ذلك.

وظيفة إعادة الضبط:

في حال توقف استجابة مكبر الصوت للأوامر يمكن للمستخدم استخدام دبوس دائري صغير للضغط بشكل مقتصر على أسفل منفذ AUX لإعادة ضبط المكبر.

ملاحظات إضافية:

- مستوى الصوت الافتراضي هو عند مستوى الصوت ٥٠٪.
- مدة التشغيل قد تتفاوت على حسب مستوى الصوت ونوع الموسيقى.

كيفية الشحن:

- الشاحن غير مرفق مع الطرد، يرجى شحن المكبر عبر شاحن A/V أو عبر جهاز الكمبيوتر.
- يجب أن يكون وقت الشحن من ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات ونصف.
- ٢.٥ إلى ٣.٥ ساعة. عندما يتم شحن المكبر بالكامل، ستظل أضواء LED الأربع مستقرة إذا كان قيد التشغيل، وإلا ستكون أضواء LED مطفأة.
- عندما يكون جهد البطارية منخفضاً، سيتم التنبيه لإعادة الشحن.
- ليس لدى المكبر وظيفة بنك الطاقة، ومنعاً لأي تلف، يجب عدم شحن أجهزة أخرى عبر هذا الجهاز.
- من أجل حماية البطارية، يرجى عدم استخدام المكبر أثناء عملية الشحن.


تحذير:

- يرجى تخزين واستخدام هذا المنتج في بيئة ذات درجة حرارة عادية.
- يرجى عدم تعريض هذا المنتج للمطر أو بيئة رطبة.
- يرجى عدم تفكيك أو إصلاح أو تعديل هذا المنتج بنفسك بدون إذن.
- عند تنظيف هذا المنتج، يرجى استخدام قطعة قماش ناعمة مع قليل من الماء إذا كان ذلك ضرورياً، ويرجى عدم استخدام المواد الكيميائية للتنظيف.
- من أجل زيادة عمر المنتج وحماية سمعك من الضرر، يرجى تجنب الاستماع إلى الأغاني بأقصى صوت لفترة طويلة.
- المنتج مزود ببطارية ليثيوم مدمجة، ولتجنب الأضرار، يرجى عدم التخلص منه أو رميه في النفايات العامة لمنزلك.

For more information, please contact our support team:

support@porodo.net

www.porodo.net



Made in China

