




Model: PDX531

كرسي الألعاب
بريداتور برو



ضبط ميل الظهر

أولاً، قم بطي الظهر بشكل كامل، ثم قم بفتحه إلى أقصى زاوية




١. يمكن ضبط ميل الظهر على خمسة زوايا مختلفة.

٢. إذا كنت ترغب في العودة إلى الزاوية الأصلية، يجب طي الظهر مرة أخرى ثم ضبطه على الزاوية المطلوبة.



ضبط مسند الرأس

يمكن ضبط مسند الرأس على أربعة زوايا مختلفة.



٢. بعد طي مسند الرأس بالكامل، يمكنك فتحه مرة أخرى إلى أقصى زاوية.
٣. إذا كنت ترغب في العودة إلى الزاوية الأصلية، يجب طي الظهر مرة أخرى ثم ضبطه على الزاوية المطلوبة.

