

porodo


جهاز عرض DLP محمول

iOS و Android المراقبة اللاسلكية لأجهزة

دليل المستخدم


Model: PD-LSDLPP-BK






جهاز التحكم عن بعد

01—02




تركيز

03 04



الاتصال والمفتاح

05



HDMI

06



اختصار

07 08



مدير الملفات

9



نفس الشاشة

10—18




3D

19 20



واي فاي

21




بلوتوث

22



وضع الصورة

23



متعدد الأضلاع

24



إعدادات عامة

25




الصوت

26




اللغة

27



النظام

28



ترقية

29



سماعة بلوتوث

30




انتباه

31

جهاز التحكم عن بُعد

تعليمات الأزرار



ملاحظة: يرجى توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو شاشة العرض.
يُرجى إخراج البطارية إذا لم يتم استخدام جهاز التحكم عن بُعد لفترة طويلة

كيفية استخدام الماوس الخارجي؟

انقر على الزر الأيسر للماوس للدخول إلى الشاشة التي قمت بتحديددها.
انقر على الزر الأيمن للماوس للخروج من الشاشة التي قمت بتحديددها.



تركيز

تركيز يدوي


تركيز سريع: قم بالضغط المطول على زر "F+/-" على جهاز التحكم عن بُعد، سيظهر رمز التركيز ويدور بسرعة على واجهة العرض.
تركيز دقيق: قم بالنقر المستمر على زر "F+/-" على جهاز التحكم عن بُعد، وسيغير رمز التركيز على واجهة العرض وفقًا لتكرار النقرات.



تركيز


التركيز التلقائي

عند تشغيل الجهاز على وضع التركيز التلقائي، سيقوم البروجيكتور بالتركيز تلقائيًا. إذا كنت ترغب في إيقاف التركيز التلقائي على البروجيكتور، يرجى الانتقال إلى الإعدادات - إعدادات Keystone - إعدادات التركيز - تركيز تلقائي، وقم بإيقاف تشغيل مفتاح التركيز التلقائي في واجهة الإعدادات. إذا كانت الصورة غير واضحة بعد تحريك البروجيكتور، يرجى ميله حوالي ٥ درجات في الاتجاه العمودي (أعلى وأسفل) لتنشيط التركيز التلقائي على البروجيكتور.



الاتصال والمفتاح

أزرار اللمس



HDMI



قم بتوصيل كابل HD بالبروجكتور وانقر على HDMI على الشاشة الرئيسية وسيتم ظهوره في غضون خمس ثوان.
ملاحظات: يمكن دمجه مع Amazon Fire TV Stick لتوصيله بالبروجكتور.

قم بتوصيل جهاز Fire TV بمنفذ HDMI على البروجكتور.
تحقق من إعدادات الصوت على جهاز Amazon Fire TV أو Fire Stick الخاص بك.
إذا كنت لا تزال تواجه مشاكل في الصوت، جرب إيقاف تشغيل Dolby Digital Plus: على جهاز Amazon Fire TV أو Fire Stick الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات > العرض والأصوات > الصوت > Dolby Digital Output وقم بإيقاف تشغيل Dolby Digital Plus.





أزرار الاختصارات

قم بحذف التطبيقات التي قمت بتنزيلها عن طريق الضغط والاستمرار على زر "موافق" لمدة ثانيتين.




أزرار الاختصارات

قم بحذف التطبيقات التي قمت بتنزيلها عن طريق الضغط والاستمرار على زر "موافق" لمدة ثانيتين.




انقر على زر الماوس للتبديل بين وضع الماوس ووضع التحكم عن بُعد.



مستكشف الملفات


يرجى التحقق من الملفات في مستكشف الملفات عند تشغيل الوسائط المخزنة على جهاز USB.



الشاشة اللاسلكية (Windows)


دليل تشغيل الشاشة على نظام Windows:

يرجى التأكد من أن عناوين IP لجهاز الكمبيوتر الخاص بك والبروجيكتور متصلة بنفس شبكة الاتصال المحلية (LAN).
استخدم الرابط التالي لتنزيل وثثبيت التطبيق: <http://cdn.sharemax.cn/app/EShareClient-STD.exe>
قم بالنقر على EshareClient-STD، وسيظهر اسم وعنوان IP لجهاز البروجيكتور. قم بالنقر على "Start Screen Transmission" لبدء استخدام الشاشة اللاسلكية.




دليل تشغيل وظيفة AirPlay على iPhone:

مدعوم على الأجهزة التالية: iPhone ٥ وأحدث، iPad ٢ وأحدث، iPod Touch (الجيل الخامس وأحدث).
قم بتوصيل جهاز iPhone والبروجيكتور بنفس شبكة الواي فاي (تفضيلاً للشبكة ه جيهايرتر)



دليل عملية تشغيل وظيفة AirPlay للتماثل على iPhone:

انقر لفتح تطبيق AirPlay المعروض، وستظهر Eshare-**** في الزاوية السفلية اليسرى.
قم بسحب إصبعك من أسفل شاشة iPhone إلى الأعلى لعرض قائمة جديدة، وافتح مركز التحكم في الايفون (اسحب من الأعلى إلى الأسفل لـ iPhone X).
انقر على AirPlay Mirroring وستقوم قائمة الأجهزة تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المعروضة في نفس الشبكة.
من قائمة الأجهزة، انقر على اسم الجهاز المعروض الذي ترغب في الاتصال به (Eshare-****) لبتث الشاشة بنجاح.




استخدام نقطة اتصال الجوال لعملية تشغيل AirPlay للتماثل:

في حالة عدم توفر شبكة LAN أو Wi-Fi، قم أولاً بتشغيل "الإعدادات" - "نقطة الوصول الشخصية" -

"السماح للآخرين بالانضمام" على الايفون وحدد وقم بتشغيلها.

انتقل إلى "الإعدادات" في البروجيكتور - قم بتشغيل "Wi-Fi"، قم بالبحث عن اسم نقطة اتصال الجوال

للآيفون، وقم بالعثور عليها والاتصال بها.




اسحب إصبعك على الايفون من الأسفل إلى الأعلى وافتح مركز التحكم في الايفون (اسحب من الأعلى إلى الأسفل لـ iPhone X). انقر على "AirPlay Mirroring" وستقوم قائمة الأجهزة تلقائياً بالبحث عن الجهاز الداخلي للعرض في نفس الشبكة. من قائمة الأجهزة، انقر على اسم الجهاز المعروض الذي ترغب في الاتصال به (Eshare-****) لبث الشاشة بنجاح.

ايفون AirPlay العكسي

دليل عملية عرض الشاشة:

انقر لفتح Airplay المتصل، ثم اتبع التعليمات الموجودة على الصفحة لمسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) من هاتفك الايفون، وقم بتحميل وتثبيت تطبيق Eshare المناسب.



قم بفتح تطبيق Eshare على الهاتف المحمول، وسيقوم قائمة الأجهزة تلقائياً بالبحث عن جهاز العرض الداخلي الموجود في نفس الشبكة.

انقر على جهاز العرض (Eshare-****)، وستظهر خيارات "نقل الشاشة بنقرة واحدة" و "نقل الشاشة العكسي" في نفس الوقت.

انقر على "نقل الشاشة العكسي".

شاشة مماثلة مع وصلة سلكية (آيفون)

- ١- من الأفضل استخدام كابل البيانات الأصلي من آبل لتوصيل هاتفك الآيفون بمنفذ USB في الجهاز العارض.
- ٢- ستظهر نافذة "ثقة" على هاتفك الآيفون، يرجى النقر على "ثقة" وإدخال كلمة المرور لفتح الشاشة المماثلة على الهاتف.





شاشة مماثلة مع وصلة سلكية (هاتف أندرويد)

يُرجى استخدام كابل البيانات USB الأصلي لتوصيل هاتفك المحمول بمنفذ USB في العارض. ستظهر نافذة منبثقة على هاتفك المحمول تظهر تثبيت تطبيق eShareLine Display. يُرجى اتباع التعليمات الموجودة على هاتفك المحمول وتثبيت تطبيق eShareLine Display بنجاح. إذا كان الهاتف يظهر طلب السماح بتشغيل تطبيق eShareLine Display، يُرجى الموافقة على هذا الطلب.




شاشة مماثلة لهاتف أندرويد بدون أسلاك

تأكد من فتح واي فاي على هاتف أندرويد الخاص بك والعارض.
يُرجى النقر على Miracast على شاشة العرض.





دليل عملية Miracast لهواتف Android

افتح "المزيد من الاتصالات أو عرض الشاشة لهاتف Android" على الهاتف المحمول (هناك مجموعة متنوعة من هواتف Android قد تحمل أسماء مختلفة، والهاتف المشار إليه هو هاتف HUAWEI). سيقوم الهاتف والعارض بالبحث عن نفس الطراز في غضون ثوانٍ قليلة والاتصال بنجاح.



كيفية تشغيل أفلام ثلاثية الأبعاد



بالنسبة لنظارات الثلاثية الأبعاد، فهي تدعم نظارات LCD Active Shutter ثلاثية الأبعاد. تذكر أن تقوم بشحن نظارات الثلاثية الأبعاد عند استخدامها لأول مرة. بالنسبة لتنسيق الفيديو، هناك خياران: تنسيق (SBS) Side-by-side وتنسيق (TB) Top-and-Bottom. لتحديد التنسيق الصحيح للفيديو، يرجى الاطلاع على التعليمات التالية: افتح الفيديو ثلاثي الأبعاد على العارض. قم بإخراج جهاز التحكم عن بُعد واضغط على زر الإعدادات على جهاز التحكم عن بُعد. انقر على زر الثلاثية الأبعاد الموجود على الجانب الأيسر واختر SBS/TB للفيديو الخاص بك.



كيفية تشغيل أفلام ثلاثية الأبعاد


مثال:

بالنسبة لفديو SBS ، يجب عليك فتح خيار 3D من واجهة الإعدادات وتحديد الخيار SBS.
بالنسبة لفديو TB ، يجب عليك فتح خيار 3D من واجهة الإعدادات وتحديد الخيار TB.





اتصال Wi-Fi

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > Wi-Fi > قم بتنشغيل خيار Wi-Fi






اتصال بلوتوث

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > بلوتوث > قم بتشغيل بلوتوث



وضع الصورة



وضع السطوع: متوسط / عالي / منخفض
درجة حرارة الألوان: باردة / دافئة / محددة من قبل المستخدم
وضع العرض: أمامي / خلفي / سقف أمامي / سقف خلفي / تلقائي
تكبير بدون خطوات: عالمي / رأسي / أفقي



إعدادات المنظور المتوازي:



معايرة المنظور المتوازي: معايرة المنظور المتوازي التلقائية / اليدوية

معايرة المنظور المتوازي التلقائية: قم بتشغيل خيار معايرة المنظور المتوازي التلقائية وتحقق من خيار معايرة الأفقي بزاوية ٠ درجة. الإعداد اليدوي: ضبط شكل المنظور المتوازي بناءً على الإزاحة. بعد النقر لاستعادة الخيار الافتراضي، سيتم إعادة الحالة الأولية تلقائيًا. معايرة المنظور المتوازي الرباعي: يمكن ضبط أربع زوايا للمنظور المتوازي بحرية، وانقر على "موافق" للتبديل إلى الزاوية التالية، ثم اضغط على مفتاح القائمة للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.





إعدادات عامة

خلفية الشاشة: الإعدادات العامة > خلفية الشاشة > استخدم الأزرار اليسار واليمين لتحديد الخلفية
المنطقة الزمنية: الإعدادات العامة > المنطقة الزمنية > حدد المنطقة الزمنية الخاصة بك
طريقة الإدخال: يمكنك التبديل بين طرق الإدخال المختلفة بعد تثبيت طرق إدخال أخرى
إعداد المروحة: تلقائي/يدوي




إعدادات الصوت

صوت الأزرار: تشغيل / إيقاف
تأثير الصوت: قياسي / واقعي
صوت التشغيل: تشغيل / إيقاف



حدد اللغة

الصفحة الرئيسية > الإعدادات > اللغة





إعدادات النظام

ترقية النظام:



الترقية عبر الإنترنت/ترقية عبر وحدة تخزين USB
استعادة الإعدادات المصنعية: حدد استعادة الإعدادات المصنعية (كن حذرًا)
معلومات الجهاز:

طراز البروجكتور/إصدار النظام/إصدار واجهة المستخدم/إصدار MCU/ROM/RAM/Eth Mac.
ملاحظة: غير موصى به ترقية التطبيقات المدمجة، قد تتسبب في مشاكل عدم التوافق.




ترقية عبر الإنترنت

الصفحة الرئيسية > الإعدادات > إعدادات النظام > ترقية النظام. يرجى توصيل محول الطاقة والواي فاي، وإلا فإن عملية التحديث ستفشل أو قد يتعطل النظام.
إذا لم يظهر أي ردة فعل، يرجى العودة إلى الإعدادات والمحاولة مرة أخرى، بعد الانتهاء من التحديث، سيتم تشغيل النظام تلقائيًا.
إذا كان يُظهر أنه أحدث إصدار من البرامج، فإن النظام محدث بالفعل.



التبديل إلى وضع سماعة البلوتوث:

قم بتشغيل وظيفة البلوتوث في الإعدادات.
قم بالضغط المؤقت على زر الطاقة في جهاز التحكم عن بُعد أو الضغط المطول على زر التشغيل/الإيقاف في الجهاز نفسه، ثم حدد وضع سماعة البلوتوث. بعد ذلك، يمكنك بدء عملية الاتصال والزوج بجهاز البلوتوث للاستخدام.
إذا كنت ترغب في إيقاف استخدام سماعة البلوتوث، قم بالضغط على زر الطاقة في جهاز التحكم عن بُعد أو زر التشغيل/الإيقاف في الجهاز نفسه لتشغيل البروجكتور وإنهاء الاتصال بشكل تلقائي.



تنبيه

بالنسبة لبعض التطبيقات ذات الإصدارات العالية، قد تحتاج إلى استخدام الماوس للقيام بعمليات شاملة وسريعة، مثل Netflix و YouTube وما إلى ذلك.

