

porodo
LIFESTYLE

٨٠٠W خلاط مطحنة

قاعدة ألومنيوم
وعاء خلط زجاجي



Model: PD-LSBLGR-BK

اقرأ هذا الكتيب بعناية قبل استخدام المنتج واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تحذيرات مهمة

عند استخدام الجهاز الكهربائي، يجب اتباع الاحتياطات الأمنية الأساسية التالية:

١. اقرأ جميع التعليمات.

٢. قبل الاستخدام، تحقق من أن جهد الطاقة يتطابق مع الجهد الموضح على لوحة الجهاز.

٣. لا تترك السلك معلقاً على حافة الطاولة أو السطح.

٤. لا تقم بتشغيل أي جهاز بعد تلف السلك أو القابس أو بعد حدوث عطل في الجهاز أو تضرره بأي شكل من الأشكال. قم بإرجاع الجهاز إلى أقرب مرفق خدمة معتمد لفحصه وإصلاحه أو ضبطه.

٥. يمنع استخدام الجهاز من قبل الأطفال من دون إشراف.

٦. تجنب ملامسة الأجزاء المتحركة.

٧. تعامل مع الشفرات الحادة بعناية.

٨. الشفرات حادة، لذا تعامل معها بعناية.

٩. لا يمكن استخدام الجهاز لخلط المواد الصلبة والجافة، وإلا فإن الشفرة قد تصبح غير حادة.

١٠. قم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل الاقتراب من الأجزاء المتحركة أثناء الاستخدام.

١١. تأكد من تحويل المفتاح إلى وضع الإيقاف (٠) بعد كل استخدام. وتأكد من أن المحرك توقف تمامًا قبل أن تقوم بفك الخلاط. وتأكد من أنه تم فصل السلك عن المقبس.

١٢. يمنع استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم تعليمهم كيفية استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم مع الحرص على الإشراف عليهم.

١٣. يجب أن يبقى الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال لضمان عدم العبث به.


١٤. لا تغمر وحدة المحرك في الماء أو السوائل الأخرى.

١٥. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.

١٦. احتفظ بهذه التعليمات.

تحذيرات مهمة

تعرف على الخلاط الخاص بك



للاستخدام الأولي

١. قم بفتح علبة الجهاز وضع جميع الأجزاء المرفقة على سطح مستو.
 ٢. قم بإغمار الوعاء الزجاجي وغطاء الوعاء في ماء دافئ مع صابون من ثم قم بشطفهم وتجفيفهم. لا تقم بإغمار وحدة المحرك في الماء لتنظيفها لتجنب خطر الصدمة الكهربائية.
 - تحذير: الشفرة حادة جدًا، تعامل بحذر كبير.
 ٣. سيتم وصف طريقة التجميع الصحيحة بالتفصيل في الأقسام التالية.
- قبل تجميع الخلاط، تأكد من أن سلك الطاقة غير موصول بمقبس الكهرباء وأن زر التشغيل في وضع الإيقاف (٠).
- الوعاء مناسبة لصنع الخلطات التي تحتوي على عصير ولب الفاكهة معًا.
- للتثبيت وعاء الخلط، قم بوضع الوعاء الزجاجي في وحدة المحرك في مكانها (انظر الشكل ١).

ملحوظة: تأكد من أن وعاء الخلط مثبت في وحدة المحرك بشكل صحيح، حيث يوجد مفتاح تأمين على المكان. إذا لم يكن الوعاء مثبت بشكل صحيح فلن يعمل الخلاط.

لخلط الفواكه والخضروات:

١. تأكد من أن زر التشغيل في وضع الإيقاف (٠) قبل توصيل سلك الطاقة بالمقبس.


٢. قشر الفواكه أو قم بإزالة النواة وقطعها إلى قطع صغيرة،

ثم ضع القطع في وعاء الخلط. عادةً ما يجب إضافة كمية


معينة من الماء المنقى لتشغيل الجهاز بسلاسة. نسبة

الطعام إلى الماء هي ٣: ٢. يجب ألا يتجاوز كمية الخليط الحد

الأقصى المشار إليه على وعاء الخلط.



ملاحظة: لا تستخدم السوائل عالية السخونة أبدًا أو تقم بتشغيل الجهاز فارغًا. يمكن استخدام وعاء الخلط لطحن الثلج.



٣. قم بوضع غطاء الوعاء وإحكامه على وعاء الخلط.

٤. حول زر التشغيل إلى الإعداد المرغوب، هناك خمس

إعدادات: ١، ٢، ٣، ٤، ٥. لتفتيت الطعام برفق قم بتشغيل الجهاز

على وضع P واضغط باستمرار لتشغيل المحرك بشكل

متقطع. أفلته للعودة إلى وضع الإيقاف (٠).

٥. يجب أن يكون وقت التشغيل المتتالي أقل من دقيقتان.

يتطلب فترة راحة لا تقل عن دقيقة واحدة بين دورتين متتاليتين.

٧. حول زر التشغيل إلى وضع ٠ بمجرد أن يتم مزج الخليط إلى القوام المطلوب.

٨. أزل وعاء الخلط الزجاجي من وحدة المحرك (ارفعه بشكل عامودي للأعلى)، ثم أزل

غطاء الوعاء بعناية. أسكب وقدم.

عملية المطحنة

١. ضع وحدة المحرك على سطح أفقي مستو وتأكد من أنها غير موصولة بالكهرباء.

٢. املأ وعاء الطحن بالكمية المناسبة من حبوب القهوة، ثم اجمع وحدة شفرة الطحن ووعاء الطحن معًا. يرجى الرجوع إلى الشكل ٣.



Fig.3

ملاحظة: الكمية المسموح بها من حبوب القهوة لطحنها في وعاء الطحن هي كحد أقصى ٦٠ جرام.

٣. ضع ملحق المطحنة على وحدة المحرك، وأدر كوب الطحن باتجاه عقارب الساعة حتى يتم سماع صوت نقرة عند تأمينه في المكان بشكل صحيح. يرجى الرجوع إلى الشكل ٤.



Fig.4

ملاحظة: هناك جهاز أمان في أسفل كوب الطحن، إذا لم يتم تجميع الكوب في مكانه بشكل صحيح، فإن المطحنة لن تعمل.

٤. تأكد من وضع محدد السرعة في وضع "٠"، ثم قم بتوصيله بمقبس الكهرباء.

٥. حدد إعداد السرعة المطلوب، وسيبدأ الجهاز في الطحن. أثناء الطحن، يمكنك الضغط على زر النبضة دون الإفراج عنه إذا كنت ترغب في تسريع عملية الطحن.

٦. حول محدد السرعة إلى وضع "٠" بمجرد أن تتم عملية طحن القهوة بالقوام المرغوب.



Fig.5

٧. قم بفصل الجهاز عن مصدر الطاقة بمجرد الانتهاء. افصل المطحنة من القاعدة بإبقاء المطحنة إلى الأسفل وإدارتها بعكس اتجاه عقارب الساعة (انظر الشكل ٥)، ثم قم بتفريغ الوعاء. تشغيل الجهاز لأكثر من ٣٠ ثانية في كل مرة، وانتظر حتى يبرد الجهاز إلى درجة حرارة الغرفة قبل أداء دورة التشغيل التالية.

التنظيف والصيانة

يمكن لميزة التنظيف التلقائي تنظيف الخلاط ووحدة الشفرة بسهولة وسرعة بأمان تام.

- اسكب قليلاً من الماء الدافئ والصابون في الوعاء وحول زر التشغيل إلى وضع P لبضع ثوانٍ.
- افصل الوعاء عن وحدة المحرك برفعها مباشرة واشطف الوعاء وغطاء الوعاء تحت الماء الجاري.
- قم بمسح السطح الخارجي لوحدة المحرك بقطعة قماش مبللة، ولا تستخدم مواد تنظيف قاسية. لا تغمره في الماء للتنظيف.
- جفف جميع الأجزاء ثم أعد تركيبها.
- للتنظيف الكامل، يمكنك الإمساك بوحدة الشفرة في أسفل الوعاء بحذر حيث أنها حادة، وقم بإخراجها بتدوير الوصلة من الجانب الآخر باتجاه عقارب الساعة بدقة (انظر الشكل ٢)، ثم ضع الملحقات القابلة للإزالة في غسالة الصحون للتنظيف، حيث أنها مكونات آمنة لغسالة الصحون، ولكن يجب ألا يتجاوز إعداد درجة الحرارة ٧٠ درجة مئوية. إذا واجهت أي مشكلة أثناء الاستخدام، فلا تقم بفك وحدة المحرك بنفسك، حيث لا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها داخلها. اتصل فقط بمرفق الخدمة المعتمد لإجراء الفحص والإصلاح.



التخلص الصديق للبيئة

يمكنك المساهمة في حماية البيئة!
يرجى مراعاة القوانين المحلية: قدم المعدات الكهربائية
الغير قابلة للعمل إلى مركز متخصص للتخلص من
النفايات.



للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق الدعم: support@porodo.net

www.porodo.net

 porodo

 myporodo

     
Made in China