

PORODO



Porodo


باور بانك بسعة 10000 مللي أمبير
مع موصل من النوع C

SKU: PD-PBFCH048

المميزات	٢
العرض التخطيطي	٢
المواصفات	٣
مؤشرات الطاقة	٣
ملاحظات وتحذيرات	٣
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٤
الضمان	٤
اتصل بنا	٤

١. تضمن سعة باور بانك ٥٠٠٠ مللي أمبير في الساعة تخزينًا كبيرًا للطاقة في جهاز يتميز بتصميم صغير وأنيق.
٢. يوفر خرجًا بقوة ٢٠ وات، مما يتيح شحنًا عالي الكفاءة لتشغيل الأجهزة بسرعة.
٣. يتميز باور بانك هذا بجماليات صناعية مبسطة، مما يوفر مظهرًا عصريًا يكمل وظائفه.
٤. مزود بمؤشرات طاقة LED دقيقة، يعرض الجهاز بوضوح مستوى البطارية المتبقية في لحظة.
٥. يتضمن دعامة، مما يعزز تجربة الشحن من خلال توفير خيار تثبيت مستقر وسهل الوصول إليه.

العرض التخطيطي



سعة البطارية	٥٠٠٠ مللي أمبير
مدخل من النوع C	٥ فولت/٢ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٨ وات
مخرج من النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢،٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٦٧ أمبير، ٢٠ وات
مخرج موصل من النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢،٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٦٧ أمبير، ٢٠ وات
الوزن	١٠،٥ جرام
الأبعاد	٨١ × ٣٥ × ٢٨ ملم

مؤشرات الطاقة

■ ١% - ٢٥%

■ ■ ٥٠% - ٢٥%

■ ■ ■ ٥٠% - ٥٠%

■ ■ ■ ■ ٧٥% - ١٠٠%

[A] عرض مستوى البطارية

أقل من ١% إلى ٢٥%: شريط واحد

٢٥% إلى ٥٠%: شريطان

٥٠% إلى ٧٥%: ثلاثة أشربة

٧٥% إلى ١٠٠%: أربعة أشربة

ملاحظة: إذا كان المؤشر الأخير يومض، فهذا يعني أن الطاقة منخفضة. يرجى إعادة شحن الجهاز على الفور.

[B] مؤشر الشحن السريع

يتحول مؤشر LED الرابع إلى اللون الأخضر عند بدء الشحن السريع. ■ ■ ■ ■ ■

ملاحظات وتحذيرات

١. إذا لم يتم استخدام هذا الجهاز لفترة طويلة، يرجى شحنه كل ثلاثة أشهر على الأقل.
٢. من الطبيعي أن ينتج الجهاز حرارة طفيفة أثناء الشحن طالما ظلت درجة الحرارة أقل من ٥٥ درجة مئوية.
٣. احرص دائمًا على إبقاء هذا الجهاز جافًا وتجنب تنظيفه بالمواد الكيميائية.
٤. يرجى دعم الاستدامة البيئية من خلال إعادة تدوير هذا الجهاز في منشأة مخصصة.
٥. يجب استخدام هذا الجهاز تحت إشراف البالغين فقط.
٦. لا تتعطل أو تفكك أو تعرض هذا الجهاز لظروف الرطوبة.
٧. تجنب استخدام هذا الجهاز لشحن أجهزة إلكترونية أخرى بجهد أو تيار غير متوافقين، فقد يؤدي ذلك إلى أضرار نشوب حريق أو مشكلات أخرى.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

[A] عندما لا يتم شحن الجهاز:

1. تأكد من أن الكابل أو الشاحن أو المحول المستخدم يعمل بشكل صحيح.
2. إذا استمرت المشكلة، فتأكد من أن جميع المكونات متوافقة ومتصلة بشكل صحيح.

[B] عند شحن الهاتف:

1. تأكد من تشغيل الطاقة وأن الجهاز يحتوي على شحن كافٍ متبقي.
2. إذا كانت جميع الفحوصات مرضية ولا يزال الجهاز لا يشحن، فيرجى الاتصال بمراكز الخدمة المتخصصة.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me