





PDX318

فأرة الألعاب بـ ٨ أزرار وتقنية AD
(بلاك هوك)

دليل الاستخدام

تعيين زر افتراضي



١. زر اليسار
٢. زر اليمين
٣. عجلة/زر الوسط
٤. زر التقدم
٥. زر القناص
٦. زر الرجوع
٧. زر تبديل الدقة (DPI)
٨. زر تبديل معدل التقرير

المواصفات

- الحجم: ١٢٢ × ٦٧ × ٤٢ مم
- الوزن: ١٤٧ جم
- التسارع: ٥٠ جرام
- عمر الأزرار: ٢٠ مليون مرة
- معدل التحديث: ١٠٠٠ هرتز / ٥٠٠ هرتز / ١٢٥ هرتز
- معالجة الصور: ١٦٠٠ إطار في الثانية
- وضع DPI المصنع: ٤٠٠ / ٨٠٠ / ١٦٠٠ / ٣٢٠٠ / ٦٢٠٠
- يمكن ضبطه حتى ١٦٠٠ نقطة في البوصة بواسطة برنامج التشغيل

احتياطات

سيؤدي الاستخدام غير الصحيح إلى تلف الفأرة، لذا يرجى الانتباه إلى النقاط التالية في الاستخدام:

١. تجنب استخدام الفأرة على أسطح ذات تشطيب منخفض مثل الأقمشة والصحف والسجاد والخشب الخشن.
٢. لا تصطدم الفأرة.
٣. يجب عدم تحريك الفأرة داخل الصندوق.
٤. لا تستخدم الفأرة تحت درجات حرارة عالية وضوء قوي.

ه. لا تضع الفأرة في السائل.

إضاءة الفأرة مشتعلة. الحل: وظيفة تشغيل لوحة المفاتيح والفأرة في لوحة الأم هي السبب الأكثر شيوعًا لاستمرار إضاءة الفأرة بعد إيقاف التشغيل.

استخدم الاقتراحات

يعتبر برنامج تشغيل الفأرة ذو أهمية كبيرة. فبرنامج تشغيل الفأرة الجديد ليس فقط يثري وظائف الفأرة، ولكنه أيضًا يقوم بتعديل بعض الأخطاء في البرنامج التشغيل القديم. ستقدم الشركات المصنعة الكبيرة للفأرات برنامج تشغيل يمكن تنزيله من الموقع الرسمي. يمكن للمستخدم تنزيل أحدث برنامج تشغيل وفقًا لطراز الفأرة.

يعتبر برنامج تشغيل الفأرة ذو أهمية كبيرة. فبرنامج تشغيل الفأرة الجديد ليس فقط يثري وظائف الفأرة، ولكنه أيضًا يقوم بتعديل بعض الأخطاء في البرنامج التشغيل القديم. ستقدم الشركات المصنعة الكبيرة للفأرات برنامج تشغيل يمكن تنزيله من الموقع الرسمي. يمكن للمستخدم تنزيل أحدث برنامج تشغيل وفقًا لطراز الفأرة.

For more information,
please contact our support team:

support@porodo.net