

PORODO



Porodo

باور بانك بسعة 10000 ملي امبير بالساعة

SKU: PD-PBFCH076

٢	محتويات العبوة
٢	المواصفات
٢	العرض التخطيطي
٣	تعليمات الاستخدام
٤	مسائل تحتاج إلى اهتمام
٤	احتياطات السلامة
٥	التخلص من المنتج
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

محتويات العبوة


١. باور بانك

٢. كابل

المواصفات

سعة البطارية	١٠٠٠ مللي أمبير/ساعة، ٣.٧ فولت، ٣٧ واط/ساعة
مدخلات من النوع CI / C٢	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١.٥ أمبير، ١٨ واط
مخرجات من النوع CI / C٢	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢.٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١.٦٧ أمبير، ٢٠ واط كحد أقصى
وزن المنتج	١٩٣ غرامًا
أبعاد المنتج	٩٠.٩ × ٢٣.١ × ٤٥.١ مم
رقم الموديل	PD-PBFCH.٧٦


العرض التخطيطي



مدخل	شحن بنك الطاقة
مخرج	شحن أجهزة أخرى
مؤشر البطارية	مؤشر مستوى الطاقة


تعليمات الاستخدام

١. شحن بنك الطاقة
 - ١.١ أثناء الشحن، يومض المؤشر الأبيض.
 - ١.٢ سيتوقف بنك الطاقة عن الوميض، وستتحول جميع المؤشرات إلى اللون الأبيض بعد اكتمال الشحن.
 - ١.٣ يرجى فصل المحول بأمان بعد اكتمال شحن بنك الطاقة.




(محول تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت)

٢. شحن الأجهزة الرقمية:
 - ٢.١ وُصِّل بنك الطاقة بالجهاز الرقمي لبدء الشحن.
 - ٢.٢ يشير الضوء الواصل إلى إعادة الشحن، بينما يشير الضوء الثابت إلى اكتمال شحن الجهاز.



ضوء وامض: شحن ضوء ثابت:
مشحون بالكامل



١. تجنب تخزين الجهاز في بيئات ذات درجات حرارة أو رطوبة عالية لتجنب ارتفاع درجة الحرارة أو حدوث قصر كهربائي داخلي.
٢. لا تتجاوز درجة حرارة التخزين ٤٥ درجة مئوية؛ فالتعرض لفترات طويلة لدرجات حرارة عالية قد يؤثر سلبًا على عمر الجهاز.
٣. افصل الجهاز عن مصدر الطاقة في حال عدم استخدامه لفترة طويلة.
٤. شغل الجهاز مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر لضمان إطالة عمره الافتراضي.
٥. اطلب المساعدة من فنيين مؤهلين في حال حدوث أي عطل.
٦. لا تفكك الجهاز دون الحصول على تصريح مناسب.

احتياطات السلامة

١. تأكد من قراءة جميع التعليمات قبل استخدام المنتج.
 ٢. من الضروري الإشراف الدقيق عند استخدام المنتج بالقرب من الأطفال لتقليل خطر الإصابة.
 ٣. لا تدخل أصابعك أو يديك في المنتج.
 ٤. تجنب تعريض بنك الطاقة للمطر أو الثلج.
 ٥. استخدم فقط مصادر الطاقة أو الشواحن الموصى بها أو المبيعة من قبل الشركة المصنعة لحزمة الطاقة لتجنب مخاطر الحريق أو الإصابة.
 ٦. لا تشغل بنك الطاقة بما يتجاوز تصنيفه؛ فقد يؤدي تجاوزه إلى خطر الحريق أو الإصابة.
 ٧. لا تستخدم بنك الطاقة إذا كان تالفًا أو يحتوي على بطاريات مُعدّلة، فقد يؤدي ذلك إلى سلوك غير متوقع، أو حريق، أو انفجارات، أو إصابات.
 ٨. لا تُفكك بنك الطاقة. في حال الحاجة إلى صيانة أو إصلاح، يُرجى أخذه إلى فني صيانة مؤهل. قد يُشكّل إعادة التجميع غير الصحيح خطر نشوب حريق أو إصابة.
 ٩. تجنب تعريض بنك الطاقة للحريق أو درجات الحرارة العالية. قد تُسبب درجات الحرارة التي تتجاوز ١٠٠ درجة مئوية (٢١٢ درجة فهرنهايت) انفجارات.
 ١٠. تأكد من إجراء الصيانة بواسطة فني إصلاح مؤهل باستخدام قطع غيار مطابقة فقط للحفاظ على السلامة والأداء.
 ١١. أوقف تشغيل بنك الطاقة عند عدم استخدامه.
- تذكير:** احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها مستقبلاً.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me