



دليل الاستخدام

PD-SWUL

ساعة ذكية

الترّا تيتانيوم

شكرا لك لاختيار منتجاتنا! للحصول على فهم شامل واستخدام هذا الجهاز ، لمعرفة جميع الميزات وطريقة التشغيل البسيطة ، يرجى قراءة هذا الدليل أولاً. قد تختلف الوظائف الموجودة في دليل المستخدم قليلاً عن الوظائف المادية ، يرجى جعل المنتجات النهائية هي المعيار.

سيتم تحديث أخطاء الكتابة في هذا الدليل والاختلافات في الوقت المناسب بأحدث المنتجات. إذا كانت لدينا تحديثات ، فسيضع هذا الدليل للتغيير دون إشعار. تحتفظ شركتنا بحق التفسير النهائي.

الطرد

صندوق هدايا- ١
دليل المستخدم- ١
وحدة السوارالذكي- ١
شاحن- ١

ملاحظة:
● يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم مدمجة قابلة لإعادة الشحن. تحذيرات السلامة لاستخدام البطارية: لا تفككها أو تحرقها أو تضعط عليها أو تشعل النار فيها ؛ إذا كان متفككاً بشدة ، فلا تستمر في استخدامه ؛ لا تضعه في بيئة ذات درجة حرارة عالية ؛ لا تستخدم البطارية بعد غمرها في الماء.

● لا تستخدمه عندما يكون لديك دش ساخن / حمام أو ساونا ، ستدخل الأبخرة إلى المضيف ، مما يؤدي إلى خدش تف المكونات الطرفية. كل هذه خارج نطاق الضمان.

● هذا المنتج ليس جهاز طبي. البيانات الصحية والاقتراحات المقدمة هي للإشارة فقط ، وليس كأساس للتشخيص والعلاج.

دليل العمليه:

القيمة العلوية: قم بالتمرير لتكبير / تصغير القائمة الذكية ، أو تبديل وجوه الساعة ، انقر فوق الدخول إلى القائمة الرئيسية ، وانقر نقرا مزدوجا لتبديل نمط القائمة.

الزر الأيسر: اضغط للدخول إلى القائمة الرئيسية ، اضغط مرتين على تبديل نمط القائمة

الزر السفلي: استمر في الضغط على الزر لتشغيل / إيقاف تشغيل الجهاز ؛ قصير اضغط على الزر لإضاءة الشاشة عند إيقاف تشغيل الشاشة.

تعليمات اللمس: انقر لإدخال كل وظيفة ، واسحب لليمين للعودة ؛ في الصفحة الرئيسية ، اسحب لأسفل للدخول إلى شريط الحالة ، واسحب لأعلى إلى مركز الإشعارات ، ثم مرر اليسار للدخول إلى الوظائف المفضلة ، واسحب إلى + إضافة وظائف مفضلة. انتقد اليمين إلى القائمة الرئيسية.




تعليمات اللمس:



اتصال:

الساعة تتصل بالهاتف ، قم بتنزيل التطبيق في الهاتف في البداية ، ثم بالرجوع إلى الطريقتين التاليتين



بعد التنصيب ، قم بتشغيل تطبيق بلوتوث والتطبيق للهاتف ، وتأكد من تمكين الإشعارات لجميع طلبات الأذونات الأخرى التي يطلبها التطبيق ، واملأ المعلومات الشخصية. اضغط على "إضافة جهاز". وابتعد عن جهاز "PD-SWUL" (قم بتشغيل GPS في الهاتف الذكي قبل الربط) وانقر فوق اتصال.



تعليمات الشحن:

يستخدم هذا المنتج شاحنًا لاسلكيًا يدعم شواحن الهواتف المحمولة. يهذه ٥ موقت ومهذب يو أس بي للكمبيوتر. مع الساعة على قرص الشحن وسيتم شحنه تلقائيًا. يستغرق الشحن الكامل حوالي ٣ ساعات.



واجهة الساعة

واجهة الساعة. اضغط باستمرار على الشاشة الرئيسية لتغيير وجوه الساعة المختلفة.

حزام الساعة

تغيير حزام الساعة. اسحب الحزام للامام إلى أي جانب ، ويمكن تفكيك حزام الساعة بسهولة.

إعدادات الرسالة:

في التطبيق ، الجهاز - الإشعارات ، حدد التطبيقات المقابلة ، قم بتشغيل المقتات.

ماذا لو لم أحصل على الإشعار؟

١. إشعار الساعة فقط إشعارات الهاتف المتزامنة من مركز الإشعارات ، مثل المكالمات الواردة والرسائل القصيرة و WhatsApp و WeChat وما إلى ذلك ، إذا لم يتلق الهاتف إشعارات في مركز الإشعارات ، فلن تتمكن الساعة من استلامها أيضًا ، فيجب تعيينها على أنها الهاتف قادر على تلقي إشعارات التطبيقات المقابلة ، قم بتشغيل إذن الإعلام في إعداد الهاتف.

٢. إذا استمر عدم تلقي أي إشعار بعد الخطوة (١). أعد ضبط الساعة على إعداد المصنع ، وأدخل إعدادات بلوتوث في الهاتف ، وتحقق مما إذا كان الجهاز المتصل به "PD-SWUL". إذا كان الأمر كذلك ، فالجاء لإلغاء الإقران وإيقاف تشغيل بلوتوث في الهاتف ، ثم تشغيله مرة أخرى لإعادة الاتصال.

٣. إذا لم تتمكن الخطواتان أعلاه من حل مشكلة الإشعار ، فقم بإلغاء تثبيت التطبيق وتنزيله مرة أخرى. تذكر الموافقة على جميع الأذونات يسأل التطبيق عند انتهاء التنصيب والبدء في تشغيل التطبيق ، ثم إعادة الاتصال مرة أخرى.

الخصائص الرئيسية:

ترقية البرامج الثابتة:

أثناء اتصال البلوتوث ، في التطبيق ، انقر على "إصدار البرنامج الثابت للجهاز" - سيذكرك إذا كان هناك إصدار جديد متاح للتحديث. أثناء التحديث ، ستعرض شريط العملية ، انتظر حتى اكتماله. سيتم إعادة تشغيل الساعة وإعادة توصيل تطبيق الهاتف. لا يتم تشغيل الساعة أثناء التحديث ، فالأمر يستغرق من ٣-٥ دقائق.

مكالمة:

يستخدم هذا الجهاز مكالمات بلوتوث ، وتتحكم الساعة في الهاتف لإجراء المكالمات أو استقبالها. انقر على رمز اتصال البلوتوث في القائمة المنسدلة ، في إعدادات الهاتف ، ابحث عبر البلوتوث عن "Porodo Ultra" واتصل بالساعة. يمكن إيقاف تشغيل صوت مكالمات بلوتوث ، ثم يتخذ على الساعة إجراء مكالمات بلوتوث أو استقبالها ، ويتم تشغيل وضع استهلاك الطاقة المنخفض افتراضيًا ، مما قد يؤدي إلى إطالة وقت الاستخدام.

سجل الهاتف:

بعد الاتصال بتطبيق الهاتف ، يمكنك إضافة ١٠ جهات اتصال مستخدمة بشكل متكرر إلى دليل هاتف الساعة من التطبيق.

اللغة / الوقت / التاريخ:

مزامنة اللغة / التاريخ / الوقت بين الهاتف المحمول والساعة الذكية بعد الاتصال.

(أذونات التطبيق). إنه قادر على رفض المكالمات الواردة عبر الساعة.

معلومات النشاط:

عرض بيانات التمرين والصحة بما في ذلك الخطوات والمسافة واستهلاك السعرات الحرارية. سيتم حفظ هذه البيانات حتى منتصف الليل (١٢:٠٠ صباحًا) كل يوم ثم إعادة تعيينها إلى ٠ قيم لليوم التالي. يمكنك البحث عن البيانات السابقة في المحفوظات.

ممارسه الرياضة:

حدد وضع الرياضة لتسجيل التمرين. أدخل لبدة النشاط ، مرر اليمين لإيقاف التمرين مؤقتًا ، انقر فوق لإنهاء التمرين. يسجل المدة والسرعات الحرارية ومعدل ضربات القلب وما إلى ذلك.

وظيفة مراقبة معدل ضربات القلب:

عندما يتم تنشيط هذه الوظيفة ، يتم قياس معدل ضربات القلب بواسطة الجهاز الذي يقوم بمسح الإشعارات الدورية السطحية للحد باستخدام

وجوه ساعة الاستعداد:

هناك أنواع من وجوه الساعات للحصول على خيارات. اضغط لفترة طويلة ٣ ثوان على الشاشة الرئيسية لتبديل وجوه الساعة المختلفة ؛ يسمح أيضًا بتنزيل وجوه ساعة جديدة في التطبيق ؛ إنه قادر على تخصيص موزك خلفية لوجه الساعة.

مراقب النوم:

سيتم تنشيط مراقبة النوم تلقائيًا من الساعة ١٠:٠٠ مساءً حتى ٨:٠٠ صباحًا في اليوم التالي. يمكنك التحقق من تفاصيل جودة النوم من خلال التطبيق الموجود بالهاتف.

إشعارات:

مزامنة وعرض إشعارات التطبيقات مثل Facebook و WhatsApp و SMS والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك ، بين الهاتف المحمول والساعة الذكية. يمكن عرض ما يصل إلى ٨ إشعارات على الساعة. يرجى ضبط الإعدادات في تطبيق "MActive Pro" والسماح بعرض الإشعارات

حول:

تحقق من رقم الطراز وعنوان بلوتوث ورقم الإصدار.

إعادة التعيين:

انقر لإعادة تعيين جميع البيانات (وضع المصنع).

وظيفة المنبه:

يمكنك ضبط عدة مرات منه عبر تطبيق "MActive Pro" على الهاتف.

تذكير الشرب:

عبر التطبيق ، حدد وقتًا لممارسة الرياضة و / أو تذكيرًا بالشرب.

البحث عن وظيفة الهاتف:

نظرًا لأن الجهاز والهاتف متصلان ، يمكن أن تدعم وظيفة البحث عن الهاتف تحديد موقع هاتفك المحمول. انقر على "Find Phone" وحدد موقع هاتفك عبر نغمة الرنين / الصوت القادم من هاتفك.

تنبيه المعصم:

يمكنك "إيقاف" الساعة بحركة المعصم. يرجى تعيين هذه الوظيفة مع التطبيق. يرجى ملاحظة أن هذا قد يزيد من استهلاك الطاقة.

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بفريق الدعم لدينا:
support@porodo.net