

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle


مروحة توربو محمولة

SKU: PD-LSPHMCf

٢	عرض تخطيطي
٣	محتويات العبوة
٣	نظرة عامة
٤	مميزات المنتج
٤	قبل الاستخدام
٥	تعليمات الاستخدام
٥	احتياطات السلامة
٧	مواصفات
٧	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

شكرًا لشراؤك هذا المنتج. قبل الاستخدام، يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية لضمان التشغيل السليم والآمن.

عرض تخطيطي



١. زر التشغيل/الإيقاف/ ضبط المستوى

٢. زر أقصى قوة هواء

٣. مؤشر LED


٤. هيكل مروحة التوربين

٥. هيكل المقبض

٦. منفذ شحن USB من النوع C

٧. فتحة تثبيت حزام اليد

٨. فوهة نفخ لتجفيف الشعر





مروحة عالية السرعة × ١

فوهة تجفيف الشعر × ١

كابل شحن USB من النوع C × ١


حزام يد × ١



نظرة عامة

مصممة لتكون بمثابة مروحة شخصية محمولة للاستخدام الخارجي، وتتميز بفوهة مكثف هواء قابلة للفصل. تعمل هذه المروحة بمحرك عالي السرعة بسرعة ٢٠,٠٠٠ دورة في الدقيقة، وتوربينية هوائية مُحسَّنة داخل وحدة نفق رياح مُصممة بدقة، وتُولد سرعة رياح قصوى تزيد عن ١٣ مترًا في الثانية. بفضل منفذ الشحن من النوع C، تُوفر هذه المروحة سهولة حمل وراحة فائقة، مما يجعلها مثالية للاستخدام في الهواء الطلق أو السفر.

١. مروحة عالية السرعة، توفر سرعة رياح قصوى تصل إلى ١٣ مترًا في الثانية
٢. أداء تبريد وتجفيف سريع
٣. تصميم صغير الحجم وقابل للحمل، مثالي للأنشطة الخارجية مثل التخييم والمشى لمسافات طويلة
٤. مزود بحزام يد لسهولة الحمل
٥. وظيفة ٢ في ١ متعددة الاستخدامات، مثالية للتبريد وتجفيف الشعر (فوهة ملحقة متوفرة)
٦. مزودة بمحرك عالي السرعة بدون فرش بسرعة ٢٠٠٠ دورة في الدقيقة لتشغيل منخفض الاحتكاك
٧. مدة تشغيل ممتدة تصل إلى ١٣ ساعة بشحنة كاملة
٨. سرعات رياح قابلة للتعديل مع ٣+ مستويات: خفيفة، متوسطة، قوية، وقصوى (يتم تفعيلها بزر مخصص لأقصى سرعة رياح)



قبل الاستخدام

١. افحص المنتج وكابل الشحن للتأكد من سلامتهما وخلوهما من أي تلف.
٢. قبل الشحن، تأكد من توافق جهد مصدر طاقة USB-A مع تصنيف المنتج.

٣. لشحن المروحة، وُصل كابل الشحن بمنفذ Type-C في المروحة، والطرف الآخر بمصدر طاقة USB-A.

٤. سيضيء مؤشر LED باللون الأبيض أثناء الشحن. بمجرد اكتمال الشحن، سينطفئ المؤشر. (مدة الشحن حوالي ٣ ساعات من الشحن المنخفض إلى الكامل).

٥. افصل كابل الشحن، وستكون المروحة الآن جاهزة للاستخدام.

تعليمات الاستخدام

١. اضغط مطولاً على زر التشغيل (⏻) لمدة ثانية ونصف لتشغيل المروحة. سيضيء مؤشر LED باللون الأخضر، مع الإعداد الافتراضي على المستوى ١ (رياح خفيفة).

٢. اضغط على زر التشغيل مرة أخرى للانتقال إلى المستوى ٢ (رياح متوسطة)، ثم إلى المستوى ٣ (رياح قوية)، وهكذا، بالعودة إلى المستويات ١، ٢، ٣...

٣. عند أي مستوى للرياح، اضغط على زر التشغيل (⏻) وسيضيء مؤشر LED باللون الأحمر، مما يُفَعِّل وضع التشغيل (المستوى ٤).

٤. اضغط على زر التشغيل (⏻) مرة أخرى، وسيضيء مؤشر LED باللون الأخضر، ويعود إلى المستوى ١ للهواء الخفيف.

٥. عند انخفاض مستوى البطارية، سيضيء مؤشر LED (أخضر لمستويات الرياح ١/٢/٣؛ أحمر لأقصى رياح) لتذكير المستخدم بإعادة شحن المروحة، كما هو مذكور أعلاه.

٦. إذا لم يتم شحن المروحة حتى نفاذ شحن البطارية بالكامل، فسيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا.

ملاحظة: يمكن استخدام هذه المروحة أثناء الشحن في نفس الوقت (لمستويات الرياح ١/٢/٣، باستثناء أقصى مستوى للرياح).

احتياطات السلامة

١. لتجنب الإصابات والأضرار المادية، يرجى اتباع احتياطات السلامة الموضحة أدناه. قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح إلى وقوع حوادث.

٢. هذا المنتج ليس لعبة. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال الرضع. يجب على الأطفال دون سن ١٤ عامًا استخدامه فقط تحت إشراف شخص بالغ.
٣. هذا المنتج غير مخصص للمستخدمين ذوي القدرات البدنية أو الإدراكية أو العقلية أو الخبرة أو المعرفة المحدودة، إلا إذا كان تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم.
٤. لا تنفخ المروحة مباشرة على جسم الإنسان لفترات طويلة، وخاصةً لكبار السن أو الأطفال، لتجنب الشعور بعدم الراحة.
٥. تجنب وضع الأصابع أو الأشياء الصغيرة أو الحادة أو المعدنية في أي فتحات للمروحة لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة.
٦. عند تشغيل المروحة، تجنب استخدام اليدين أو المناشف المبللة للمسها، أو توصيل سلك الشحن لمنع حدوث صدمة كهربائية أو تسرب.
٧. هذا المنتج ليس مقاومًا للماء. لا تستخدمه بالقرب من بقع الماء أو في المناطق ذات الرطوبة العالية، مثل الحمامات أو بالقرب من شاطئ البحر. نظف الجزء الخارجي بقطعة قماش جافة وحافظ على جفاف المروحة. في حال رطوبة الأجزاء الداخلية، توقف عن استخدام المنتج حتى تُجف وتنفث الرطوبة، مع التأكد من تبخرها تمامًا وجفاف المروحة تمامًا.
٨. لا تُعيق مدخل أو مخرج الهواء، مثل تعليق الملابس أو المناشف، لتجنب تلف المنتج أو تعطله.
٩. أبقِ المنتج بعيدًا عن مصادر الحرارة العالية (فوق ٦٠ درجة مئوية). لا تتركه في أماكن ضيقة مثل البيوت الزجاجية، أو مواقع البناء، أو داخل السيارات، أو غيرها من البيئات شديدة الحرارة. قد يُسبب التعرض لمثل هذه الظروف تشوهًا في البلاستيك، أو عطلاً في البطارية، أو حتى نشوب حريق أو انفجار.
١٠. تجنب رمي المنتج أو صدمه. قد تُسبب الصدمات المتكررة تلفًا دائمًا. لا تثنِ سلك الشحن أو تسحبه لمنع ضعف التوصيل أثناء إعادة الشحن.
١١. يعمل هذا المنتج بواسطة منفذ USB من النوع C بجهد ٥ فولت تيار مستمر. استخدم فقط شاحن/مصدر طاقة USB معتمد بجهد ٥ فولت تيار مستمر وبتيار ٢ أمبير أو أكثر. لا تستخدم محولات شحن غير قياسية أو سريعة.
١٢. لا تقم بتفكيك المنتج أو تعديله، لأن ذلك يُلغي ضمان الشركة المصنعة للصيانة أو الاستبدال. قد يؤدي التعامل غير السليم مع البطارية إلى حوادث خطيرة، بما في ذلك الصدمات الكهربائية أو الحرارة العالية أو الحريق.

سعة البطارية	٤٠٠٠ مللي أمبير/ساعة (٢٠٠٠ مللي أمبير/ساعة × ٢)
المدخلات المقدرة	٥ فولت/٢ أمبير
مدة الشحن	٣.٥ ساعات
مدة التشغيل	١٣ ساعة (المستوى ١)، ٥ ساعات (المستوى ٢)، ٣ ساعات (المستوى ٣)، ساعة واحدة (رياح قوية)
منفذ الشحن	النوع C
حجم المنتج	١٦٥ × ٦٢ × ٦٠ مم، ١٦٥ × ٩٦ × ٦٠ مم (مع فوهة)
وزن المنتج	٢٢٠ جرام، ٢٣٥ جرام (مع فوهة)

التخلص من المنتج

لا يجب التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**